## **Panasonic**®


## 取扱説明書

DVD/SD ステレオシステム











40





**MDLP** 





保証書別添付

(上手に使って上手に節電)

このたびは、DVD/SDステレオシステムをお買い上げいただき、ま ことにありがとうございました。

- この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。**特に** 「安全上のご注意」(82~84ページ)はご使用前に必ずお読みい ただき、安全にお使いください。お読みになったあとは、保証書と 一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販 売店からお受け取りください。

電源を切っても 表示部が光る!?

「デモ機能」を OFF に してください。

## もくじ

66 ~~ÿ ポータブルMDやレコードプレーヤーとつなげて: お気に入りのラジオ講座は

43, 45

カーオーディオでMDを聞くなら「SPモード」で録音など、MD/SDに長時間で録るなら「LPモード」、

|付属品/設置/リモコンの準備

接続のしかた

8 各部のなまえ

10 本機で再生できるディスク(DVD/CD)

リモコンでテレビを操作する

ヘッドホンを使う

著作権について

13 テレビに合わせて設定する

## 再生16

ディスク (DVD/CD) の再生 ディスクのいろいろな再生

・止めた位置から続きを再生(パワーオフリジューム)

・場面/曲を番号で選ぶ

・好みの静止画を選ぶ (ページスキップ)

・場面/曲をとび越す(スキップ)

・約30秒とび越す(マニュアルスキップ)

・早送り/早戻し(サーチ)

・一時停止/スロー再生/コマ送り

・アングル切換/画像回転

18 ・くり返し再生(リピート)

好みの順に再生(プログラムプレイ)

・順不同に再生(ランダムプレイ)

・リスト表示で曲を探して再生

・再生状態を確認(クイックOSD)

グループを選んで再生

### 22

20

17

メニュー画面を使って再生

・ナビメニューの便利な使いかた ・ HighMAT で記録されたディスクの再生

・映像を拡大(ぴったりズーム)

・音声の切換

字幕の切換

ディスク内容を手早く確認 (アドバンストディスクレビュー)

・再生速度を微調整

・2点間をくり返す(A-Bリピート)

好みの位置にマークを付ける(マーカー)

### MD の再生

SDの再生

### MD/SD のいろいろな再生

・曲をとび越す (スキップ)

好みの順に再生(プログラムプレイ)

・順不同に再生 (ランダムプレイ)


・くり返し再生(リピート)

・早送り/早戻し(サーチ)

・リスト表示で曲を探して再生

・グループを選んで再生(1グループプレイ)

テープの再生



'7K	ラジオを聞く	•
$\circ$	ノノカで頃ヽ	•

ページ

40

#### 38 放送局を記憶させて聞く

- ・お住まいの地域の放送局を記憶させる (エリアバンク)
- 好みの放送局をチャンネルに記憶させる (マニュアルメモリー)
- 記憶させた放送局を聞く (プリセットチューニング)

### したい録音が ひと目で分かる!!

### こんな録音ができます

- 41 ・高速録音について
- 42 ディスク (CD/DVD) を MD に録音
- ディスク (CD/DVD) をSD に録音 44
- MD や SD に録音 46 (SD/MD/テープ/ラジオから)
  - · SD を MD に録音
  - ・ MD を SD に録音
  - ・テープを MD/SD に録音
  - ・ラジオを MD/SD に録音
- 48 ディスク/MD/SD/ラジオを テープに録音
- 50 5CDイッキ録り 好みの曲を選んで録音 (プログラム録音)

52

### MD/SDの編集

- ・ 曲を消す (イレース)
- ・曲を分ける(ディバイド)
- ・ 曲をつなぐ (コンバイン)
- ・曲を移動する(ムーブ)
- 54 ・曲をグループにまとめる (グループ)
  - ·SDを初期化する(フォーマット)
- 56 SDのプレイリストを作成
- 58 CD/MD/SD にタイトル入力
  - ・CD や録音済み MD/SD にタイトル入力
- 60 イッキ録り中にタイトル入力
  - ・録音中または再生中にタイトル入力

### 62 **文字入力のしかた**

タイマー

- 63 l 時計合わせ 64
  - おめざめタイマー
- 66 留守録タイマー
- 68 おやすみタイマー/オートオフ

69


使いこなす

- 音質/音場/画質などの 便利機能
- 72 SD をさらに楽しむ 別売り機器の接続
- 73 74 別売り機器から録音/再生
  - ・別売り機器から録音/再生
    - ・他のMDにタイトルをコピー (タイトルステーション)
- 76 l 初期設定一覧
- GUI メニュー項目一覧 78
- 操作メニュー一覧 81

# なとき

- 84
- 82 安全上のご注意 保管とお手入れ

  - 85 SDについて
  - 86 ディスク(DVD/CD)について
- テープについて 87
- 88 MDについて
- 89 用語解説
- 90 主な仕様
- 91 Q & A(よくあるご質問)
- 92 | こんな表示が出たら
- 94 故障かな!?
- 保証とアフターサービス 98
- 裏表紙 さくいん



「デモ機能」を OFF に

# 付属品/設置/リモコンの準備

### 付属品を確認してください



FM 簡易型アンテナ★ (1本) 【RSA0007-L】



AM ループアンテナ★ (1本) 【N1DAAAA00001】



映像コード★ (1本) 【RJL1P016B15A】



電源コード★(1本) 【RJA0012-K】

## 本機はこのように置きます

DVD/SDステレオシステム(SC-PM910DVD)

### ■スピーカーについて

スピーカーは、テレビとの近接使用が可能な防磁設計です。( 🖙 右ページ)

### 付属のスピーカー以外はご使用になれません

●他のスピーカーを使用すると、正しい特性の 音が得られず、また故障の原因にもなります。


### ■よりよい音響効果を得るために

- ●平らで安定した場所に設置する。
- ●堅い壁やガラス窓には、厚地のカーテンなど を掛ける。
- ●左右のスピーカーの間隔を広げる。
- ●壁から5cm以上離して設置する。


## リモコンはこのように使います

センターユニットとスピーカーは、1 cm以上離す。

■乾電池(付属)の入れかた




### ■リモコンの使いかた









リモコン用乾電池 (単3形:2本)

### お知らせ)

- ●付属品の買い替えは、お買い上げの販売店にご相談ください。
- ●電源コードは、本機専用ですので、他の機器には使用しないでください。また、他の機器の電源コードを本機に使用しないでください。
- ●カッコ【 】内は、買い替え時の品番です。 (2005年1月現在のものです)

付属品は販売店でお買い求めいただけます。 ★印は松下グループのショッピングサイト 「パナセンス」でもお買い求めいただけます。

### Pana Sense

パナセンスカスタマーセンター TEL 06-6907-9144 http://www.sense.panasonic.co.ip/

### お願い

- ●大きな音量で連続使用しないでください。 スピーカー特性の劣化が起こったり、スピーカー の寿命が極端に短くなったりすることがあります。
- ●通常の使用時でも、以下のような場合は、音量を下げてご使用ください。(音量を下げないと、スピーカー破損の原因になることがあります)
  - 音がひずんだとき
  - 音質を調整するとき

### 防磁設計について

- ●本システムのスピーカーは、テレビとの近接使用が可能なスピーカーシステム (防磁設計 JEITA\*)ですが、設置のしかたによっては色ムラが生じる場合があります。その場合は、一度テレビの電源を切り、15~30分後に再び電源を入れてください。テレビの自己消磁機能により、画面への影響が改善されます。その後も色ムラが残るような場合は、スピーカーをさらに離してご使用ください。
- ●近くに磁石等磁気を発生するものが置かれている場合には、本システムのスピーカーとの相互作用により、テレビに色ムラを発生することがありますので、設置にご注意ください。
- \*「防磁設計(JEITA)」とは、(社)電子情報技術産業協会の技術基準に適合したスピーカーシステムです。

### ■使用上のお願い

- ●受光部とリモコンの間に障害物を置かない。
- ●受光部に直射日光やインバーター蛍光灯の強い光 を当てない。
- ●受光部と送信部のほこりに注意。

### ■本体をラックに入れて使用するとき

ラックのガラス扉の厚さや色などによって、リモコ ンの動作距離が短くなることがあります。

### ■他の機器のリモコンで本機が誤動作するとき

リモコンモードを変更してください。 (*吹* 97ページ)


#### 本機を移動するときは

- ① DVD、CD、MD、SD、テープをすべて取り出す。
- [POWER o/l]を押して電源を切る。
- ③ "GOODBYE" の表示が消えてから電源プラグを 抜く。
- ※ この操作をしないと、故障の原因になることがあります。




を動するときは、 DVD、CD、MD、 SD、テープを すべて取り出して おくのね

# 接続のしかた




「切」になります。




## 3 映像コード

直接テレビに接続してください。ビデオなどを経由してテレビ に接続したり、ビデオ内蔵型テレビのビデオ入力端子に接続す ると、再生時に画面が乱れることがあります。




## 4 スピーカーコード

端子のレバーと同じ色のコードをつなぎます。



### お願い

- ●誤った接続をすると、故障の原因になり ます。
- ●スピーカーコードを ショートさせないで ください。回路が破 損する恐れがありま す。



## 電源コード


### 電源コードは最後に接続します。

●電源コードを抜くときは...




(AC100 V 50/60 Hz)

- ② "GOODBYE"表示 が消えてから抜く。



## 表示部



## ■スクリーンセーバー (焼き付け防止用の表示) について


オートオフ (で) 68ページ)を設定していないとき、ボタン操作のない状態が約10分以上続くと表示がスクリーンセーバーに変わります。この状態で何かボタンを押すとスクリーンセーバーは解除されます。オートオフ設定時は、スクリーンセーバーは働きません。

進

備

## リモコン・

下記イラストの灰色のボタン ( 🎬 など) は、**[SHIFT] を押したまま**押すことで、複数の働きをします。



- ① (電源)、TV (テレビ電源)ボタン **② ③**
- ② ŚLĘĘP、ŢIMĚR ボタン 69 69 69 69
- ③ AREÁ、PROGRAM ボタン ® ® ®
- ④ ÅLL DISĆ、DISĆ (再生方法選択、ディスク指定) ボタン 10 10
- ⑤ ŤÍTĹĔ ÍŇ (タイトル入力) ボタン 🚳
- ⑥ CHARA (文字種) ボタン ❷
- ⑦ DEL、CANCEL (削除、解除)ボタン @ Ø 🚳 🕸
- ⑧ EDIT MODE (編集モード)ボタン **⑰ ⑳**
- ⑨ STÓP (停止)ボタン 4 2 2 3
- ⑩ ▶ TAPÉ (テープ再生)、● RĚĆ/ 11 (録音/録音 待機) ボタン 49 49

- ① ▶、● ŘĚĆ/ II、- ĤÌ-ŚPĒEĎ (MD/SD 再生、 録音、CD 高速録音)ボタン ② ② ⑤ ⑤
- 12 TOP MENU, DIRECT NAVIGATOR #92 **1** 2
- (3) ÁNGLE/PAGÉ、FÚNCTIONS (GUI メニュー 表示) ボタン 10 17 28
- (1) I M. SKIP V/REW, ► GROUP A/FF ボタン 10 20 80 85 80
- 15 SHIFT ボタン
- (® TV/VIDEO (入力切換)、MUTING ボタン
- ⑦Ã.ONLY、QUICK OSDボタン 20 4
- ® ŚOUND (音質/音場)、H.BASS ボタン 🕲 🕡
- <sup>(9)</sup> LIGHT、DISPLAY (本機表示切換) ボタン
- ② ŘEPEAT、PLÁY MODE ボタン ® ② ⑤
- ② 1~0、≥10(数字)、文字ボタン 15 16 26 29 39 62
- ② **II** PAUSE (一時停止) ボタン **⑰** ❷ ❷
- ② FM/AM/AUX (バンド/外部入力切換) ボタン **37** 64 66 **7**4
- ② ► DVD/CD (ディスク再生) ボタン ⑥
- ② MENU、PLAY LIST、REC MODE (録音モード) ボタン 49 49 49
- ② A、▼、◀、▶ (カーソル)、LIŜT/ĒNTĒR (リスト表示/決定) ボタン ® ❷ ❷ ❷
- ② ŠĚTÚP (初期設定)、ŘĚŤŪRN ボタン ® ② ③
- ② ✓ ŤV ČĤ へ、◀◀ ŚLOW/SŁARCH ►► ボタン **12 17 3**
- ② TV VOL + (テレビ音量調節)、 - VOLUME + (音量調節) ボタン ⑫ ⑭ ⑳ ⑳ **34 36**

### 本書の説明について

- リモコンでの操作を中心に説明します。
- 表示部の画面は説明のための例です。使用する DVD、CD、MD、SDなどによって異なります。

# 本機で再生できるディスク (DVD/CD)

## 再生できるディスク

ディスクの名称およびロゴ

### 本書でのマーク

### ディスクの構成(イラストは一例)

DVD ビデオ



使える機能に、各マー クがついています。

DVD-V

映像や音楽は、図のような構成で各ディスクに記録されています。 ディスクによって呼称が異なります。

タイトル1 チャブター1 , チャブター2 , チャブター3 , チャブター1 , チャブター2

DVD-RAM



RAM

番組1	番組2	番組3	番組4	番組5
			, 1	

プレイリスト

番組

プレイリスト1		プレイリ	スト2
シーン1 トシーン	2 , シーン3	シーン1	シーン2

**JPEG** 

グループ1	<sub>し</sub> グループ2
・ コンテンツ1 , コンテンツ2 , コンテンツ3	コンテンツ1,コンテンツ2
<del>, ,,</del> ,,	i <del></del> i

DVD-R DVD-RW

+ R、+ RW



DVD-R(DVD ビデオ) /DVD-RW (DVD ビデオ)

DVD-V

(DVD ビデオと同様)

DVD-RW (DVD-VR)

RAM

´DVD-RAM と同様 \ JPEG は除く

DVD-V



DVDオーディオ



DVD-A

グループ1			グルー	-プ2
トラック1	トラック2	トラック3	トラック1	トラック2

ビデオ CD





VCD



CD





CD

CD-R/ CD-RW CD

(CD-DA フォーマット)

VCD (ビデオ CD フォーマット)

WMA/MP3

**JPEG** 

## 再生できないディスク

- リージョン番号「2」「ALL」以外の DVD ビデオ
- PAL 方式で記録された DVD ビデオ
- DVD-RAM (2.6 GB、5.2 GB、TYPE 1)
- Ver.1.0のDVD-RW
- DVD-ROM
   CD-ROM
   CD-G
- SACD CDV Photo-CD
- ブルーレイディスク
- DivX ビデオ
- Chaoji VCD (超級と呼ばれる市販の SVCD、 CVD、DVCD) など

### (お知らせ)

- DVDビデオ、DVDオーディオ、ビデオCDの中には、ディスク 側の制約により、本書の記載通りに動作しないディスクがあります。くわしくは、ディスクのジャケットなどをご覧ください。
- 表示部に再生経過時間が出ないディスクや、メニュー画面付き ビデオ CD の場合、一部の機能が働かないことがあります。
- それぞれの規格に合致したディスクをで使用ください。規格外 ディスクを使用すると正しく再生できない場合があります。
- 使用するディスクや記録状態により再生できない場合があります。

- ●本書では、DVD、CDを総称してディスクと表記します。
- ●ディスクへの記録状態によっては、本機で再生できない場合があります。
- DVD ビデオの場合は、映像方式が NTSC のディスクのみ再生できます。

### 説明

発売地域ごとに割り当てられたリージョン番号が付与されています。

- 本機のリージョン番号は「2 | です。
- 「2」(または「2」を含むもの)もしくは「ALL」とジャケットに記されている ディスクが再生できます。







右の表のディスクが再生できます。

本機では、番組やプレイリストのほかに、静止画(JPEG) も再生できます。(再生できる JPEG は @ 86 ページ)

### (お知らせ)

- ●カートリッジ付きディスクの再生時は、必ずディスクをカート リッジから取り出し、使用後はカートリッジに収納してくださ い。(くわしくは、ディスクの説明書などをご覧ください)
- 取り出したディスクに傷や汚れをつけないでください。
- 番組と番組のつなぎ目などが滑らかに再生できない場合があります。

タイプ	●カートリッジなし ●カートリッジ付きでディスクを取り出せ るもの(TYPE2、TYPE4)	
容量	9.4GB (両面、12cm) 4.7GB (片面、12cm) 2.8GB (両面、8cm)	
記録媒体	DVD ビデオレコーダー、DVD ビデオカメラな どビデオレコーディング 規格 Ver. 1.1 (ビデオ録画のための統一規格) で記録されたもの	

DVD ビデオレコーダーまたは DVD ビデオカメラで録画し、ファイナライズ\*したディスクを、「**DVD ビデオ**」として 再生できます。

DVD ビデオレコーダーまたは DVD ビデオカメラで、ビデオレコーディング規格 Ver. 1.1 に準拠して録画し、 ファイナライズ\*したディスクが再生できます。

DVDビデオレコーダーまたは DVDビデオカメラで録画し、ファイナライズ\*したディスクを、再生できます。

繊細な音色から立体的な音色までを、高音質で再生できます。

「DVD ビデオ」 が記録されているディスクもあります。(DVD ビデオとして再生するときは GUI メニューで 'DVD-Video として再生'を選ぶ*©* 80 ページ「その他のメニュー」)

音楽や映像が記録されたディスクが再生できます。

**スーパービデオ CD** (SVCD: IEC62107 準拠) も再生可能です。

通常の音楽 CD や文字情報を記録した CD テキストのほかに、HDCD も再生できます。 [ただし、ピークエクステン ド機能(大きい音声の振幅を拡大する機能)には対応していません〕

HDCD は、記録されている情報量が通常の音楽 CD より多く(16 ビット→20 ビット)、高音質とされています。本 機では、再生中、表示部に"HDCD"が表示されます。

- ♪ CD-DA、ビデオ CD、WMA、MP3、JPEG のいずれかのフォーマットで記録し、記録終了時にセッション クローズまたはファイナライズ\*した CD-Rと CD-RW が再生できます。
- WMA のマルチプルビットレート(*☞* 86 ページ)には対応していません。
- HighMAT™で記録されたディスク WMA、MP3 または JPEG を HighMAT 規格に準拠して記録することで、プレイリスト再生が楽しめます。 ( 🖙 23、86 ページ)

\*再生対応機器で再生できるように処理すること。

### ´ ディスクのジャケットのマークについて(イラストは一例です)

#### ■ 画面サイズ(横:縦)

●標準(4:3)サイズ

● レターボックス 4:3で上下に黒い帯が入った画面 16:9 LB

● ワイド(16:9)サイズ

標準(4:3)サイズのテレビではレターボ ックス(上下に黒い帯のある画面)で再生

16:9 l PS ● ワイド(16:9)サイズ

標準(4:3)サイズのテレビではパン&スキ ャン(両側または片側が切れた画面)で再生

### ▋その他




## リモコンでテレビを 著作権について 操作する

当社製のテレビを、本機のリモコンで操作できます。 (一部機種を除く)

各操作について、くわしくはお手持ちのテレビの説 明書をご覧ください。





## ヘッドホンを使う



●接続するときは、音量を下げてください。

■耳を刺激するような大きな音量で長時間聞くことは避 けてください。

あなたが録音したものは、個人として楽しむなど のほかは、著作権法上、権利者に無断で使用でき ません。

なお、デジタル録音機器の価格には、著作権法の定 めにより、私的録音補償金が含まれております。

お問合せ先: (社)私的録音補償金管理協会 **2** 03-5353-0336

- ●放送やレコードその他の録音物(ミュージックテープ、カ ラオケテープなど) の音楽および映像作品は、音楽の歌詞、 楽曲などと同じく、著作権法により保護されています。
- ●従って、それらから録音したMDやSDまたはテープを売ったり、配ったり、譲ったり、貸したりする場合、および 営利(店のBGMなど)のために使用する場合には、著作権 法上、権利者の許諾が必要です。
- ●使用条件は、場合によって異なりますので、詳しい内容や 申請、その他の手続きについては、「日本音楽著作権協会」 (JASRAC)の本部または最寄りの支部にお尋ねください。

### -日本音楽著作権協会 -

本 部 ☎ (03) 3481-2121 静 岡 支 部 ☎ (054) 254-2621

北海道支部 ☎ (011) 221-5088 中部支部 ☎ (052) 583-7590

盛岡支部 (019) 652-3201 北陸支部 (076) 221-3602

仙台支部 ☎(022) 264-2266 京都支部 ☎(075) 251-0134

長野支部☎(026)225-7111大阪支部☎(06)6244-0351

大宮支部 ☎(048)643-5461 神戸支部 ☎(078)322-0561

上野支部 (03) 3832-1033 中国支部 (082) 249-6362

東京支部 ☎(03)3562-4455 四国支部 ☎(087)821-9191

西東京支部 ☎ (03) 3232-8301 九州支部 ☎ (092) 441-2285

立川支部 (042) 529-1500 那覇支部 (098) 863-1228

横浜支部 (045) 662-6551

ディスクを無断で複製、放送、公開演奏、レンタルすることは法 律により禁じられています。

本製品は、著作権保護技術を採用しており、マクロビジョン社及 びその他の著作権利者が保有する米国特許及びその他の知的財産 権によって保護されています。この著作権保護技術の使用は、マ クロビジョン社の許可が必要で、また、マクロビジョン社の特別 な許可がない限り家庭用及びその他の一部の鑑賞用の使用に制限 されています。分解したり、改造することも禁じられています。

ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されていま す。Dolby、ドルビー及びダブルD記号はドルビー ラボラトリーズの商標です。

「DTS」および「DTS 2.0 + Digital Out」は DTS 社の商標です。

### 音のエチケット

楽しい音楽も時と場所によっ ては気になるものです。特に 静かな夜間には窓を閉めた り、ヘッドホンをご使用にな るのも一つの方法です。



音のエチケット シンボルマーク

別売り品の品番は、2005年1月現在のものです。 品番は変更されることがあります。

# テレビに合わせて設定する

準 備 テレビの電源を入れ、テレビのビデオ入力を切り換える。(ビデオ2など)



## SHIFT ボタンの使いかた

[SHIFT]を押しながら、他の ボタンを押します。

## ■ひとつ前の画面に戻る ⇒



### ■クイックセットアップを"しない"に したときは

初期設定画面(©で 76ページ)になります。 必要に応じて初期設定を変更してください。 設定を終えたら、[RETURN]を押す。

### (お知らせ)

- ●DVD の映像の縦横比は、ディスクによって異な
- ●必要に応じて、テレビ側の画面モードも設定し てください。
- ●テレビを本機の映像出力端子に接続したときは、 表示部の "PROG." 点灯にかかわらず、インター レース出力になります。( 🖙 89 ページ「プロ グレッシブ/インターレース |)



押して 雷源を入れる



押して "DISC"にする



### 同時に押す

お買い上げ後初めてのときは、 テレビ画面に、基本的な設定 が簡単に行えるクイックセッ **トアップ**が表示されます。 (次回から初期設定画面 ☞ 76ページ)



"する"を選択



画面のガイドに従って設定できます。 設定を終えたら、[LIST/ENTER]を押す。

### クイックセットアップで設定できる項目

- ●画面メニュー言語
- ●接続している TV
- TV のアスペクト\*



### 押す

初期設定画面が消えます。

- \*TV のアスペクト
- お使いのテレビが標準(4:3) サイズのとき [4:3]を選択
- お使いのテレビがワイドサイズのとき [16:9]を選択


### お知らせ

「4:3」を選択した場合、16:9の映像の表示方法は「パン&スキャン」 に設定されます。**初期設定画面** ( 🖙 76 ページ) で 「レターボッ クス」に変更することもできます。

用語がよくわからないときは...

用語解説 (☞ 89ページ)を ご覧ください。

# ディスク (DVD/CD) の再生



チェック中は、次のことをお守りください。

ディスクを出し入れしない。

● トレイをひっぱらない。

トレイを手で押さない。

再生中のトレイは開きません。

閉めるには、もう一度ボタンを押す。

| トレイ番号

すでにディスクが入っているときは、自動的 に電源が入り、再生が始まります。

# (1)

## 押す (電源が入る)


DISC


● "CD" または "DVD" と表示さ れることもあります。

押してトレイを開け

ディスクを入れる

好みのトレイを選んで





(ワンタッチプレイ)



●トレイには、1枚のディスクを置く。

●ラベル面を上に、図のように正しく置く。

12cm ディスク

8cm ディスク









もう一度押して 閉じる

(トレイを手で押して閉めない)

### リモコンのみ



## 停止中、同時に押して "1 DISC" または "ALL DISC"

を選ぶ

"ALL DISC"では、VCD CD WMA/MP3 のみ連続再生できます。

DVD-V DVD-A RAM JPEG では、

連続再生できません。

### ■ SHIFT ボタンの使いかた

[SHIFT]を押しながら、他のボタンを押します。

### ■1枚のディスクを再生するとき



インジケーター -**多** (ディスク1)

1 DISC

■すべてのディスクを連続再生するとき





例) ディスク3から始めた場合  $3 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow 1 \rightarrow 2$  の順に再生します。

### DVD/CD ▶ 押す

インジケーターが点灯している ディスクの 1 曲目から、再生が 始まります。

### ■再生を始めるディスクを選ぶときは

(1 DISC モードになります)

### 本体で

リモコンで




押す

\_ ##**す 1** ② ③ ## **7** 

(または [DISC] → [▲、▼]→ [LIST/ENTER])

## ■メニュー画面が表示されたら

### DVD-V DVD-A VCD



### 再生する項目を選択

数字ボタンや [► < \//REW、 ^/FF **▶▶**] で選ぶディスクも あります。

### メニュー画面に戻すときは

DVD-V DVD-A

[TOP MENU]

(最初のメニュー画面へ)

DVD-V VCD

[MENU] (メニュー画面へ) [RETURN]

### (お知らせ)

- ●テレビに "♥この~" と表示したときは、ディスク または本機がその操作を禁止しています。
- ●映像や音声が出るまでに時間のかかることがあり ますが、故障ではありません。
- ●+R/+RWでは、総タイトル数が正しく表示され ないことがあります。
- ●メニュー画面表示中も、ディスクは回転しています。 本機のモーターの保護と、テレビ画面への焼き付きな どを防ぐため、再生しないときは [■STOP] を押し て停止してください。
- VCD ALL DISCモードのとき、PBC(プレイバックコ ントロール) は解除されます。1 DISC モードで PBC を解 除するときは、メニュー画面表示中に [■STOP] を押す。 数字ボタンでの曲番指定などが可能になります。再び PBC に戻すときは、停止中に [MENU] を押す。

# ディスクのいろいろな再生

ディスクの操作を するときは テレビ画面の表示も 確認してね。





### 数字ボタンで2ケタ以上 を選ぶには

例) 25

 $(\ge 10) \rightarrow (2) \rightarrow (50)$ 

**WMA/MP3 JPEG** (\$\tau\$, [\geq 10] なしで数字だけ選んだあと [LIST/ENTER] を押す。

## SHIFT ボタンの使いかた

「SHIFT]を押しながら、他の ボタンを押します。

## 止めた位置か ら続きを再生

|パワーオフリジューム|

DVD-V DVD-A RAM

VCD CD WMA/MP3 JPEG

最後に再生したディ スクの位置を記憶し ます。

再生中または "RESUME" 表示中に、電源 を切ったり、他の音源(MDなど)に切り 換えたりすると、最後に再生した位置が記 憶されます。

- 以下の場合には記憶されません。
  - ●表示部に経過時間表示の出ないディスク
  - プログラム、ランダム設定中
  - RAM のプレイリスト再生中
- ●ディスクを取り出すと記憶は解除されます。
- ●ディスクによっては記憶できない箇所が あります。
- ■記憶させた位置から再生するには 同じディスクが入っているときに



押す

- ●一度再生すると、記憶は解除されます。
- "RESUME" が消えるまで [■ STOP] を押すと、記憶は解除されます。

## 場面/曲を 番号で選ぶ

DVD-V DVD-A RAM VCD CD WMA/MP3

JPEG

再生するディスクを選び 1) (2) (3)

4 5 6 (電 右ページ上参照)

789 押す

**(0)** (≥10) WMA/MP3 JPEG は選んだあと [LIST/ENTER] を押す。 再生が始まります。

- ●数字ボタンで2ケタ以上を選ぶには ( 章 左記参照)
- ●停止中のみ働くディスクもあります。
- DVD-A 先にグループを選びます。 (12年20ページ)

## 好みの静止画 を選ぶ

ページスキップ

DVD-A (静止画付)



再生中に 同時に押して選ぶ

ANGLE/PAGE



## 眲 生

ディスクのいろいろな再生

## 場面/曲を とび越す

スキップ

DVD-V DVD-A RAM

VCD CD WMA/MP3 JPEG

## 約 30 秒 とび越す

マニュアルスキップ

決まった時間だけとび こすときに便利です。

DVD-V RAM

## 早送り/早戻し

サーチ

DVD-V DVD-A RAM

VCD CD WMA/MP3

#### M.SKIP V/REW GROUP **▶**▶ )

### 再生中/一時停止中に 数回押す

押した回数だけとび越します。

例	J)	再	E位置 ▲	再生方向 ··•	_
7	チャプター/トラック	チャプター/	トラック	チャプター/トラック	\
	20	10	10	20	

例) RAM (番組)		再生位置	マーカー点 再生方向
	番組	番組	番組
	20	10 10	20 30

### RAM

- ■マーカーが記録されているときは、 マーカー位置までとび越します。
- ●プレイリスト再生(© 22ページ) では、シーンの開始点までとび越し
- コマーシャルが録画されていると、 そこにとび越すことがあります。

### WMA/MP3 JPEG

[▲、▼] を押すと、グループをとび 越します。

### SHIFT

### 再生中に

同時に押す

+ M.SKIP V/REW ( ► )

押すたびに約30秒間とび 越します。

+ R/+ RW では働きません。

### (お知らせ)

- 以下の場合、マニュアルスキップは働き ません。
  - 表示部に経過時間表示の出ないディスク
  - プログラム、ランダム設定中
  - RAM のプレイリスト再生中
- DVD ビデオのチャプターリピート中 (電 19ページ)にとび越すと、リピ ートが解除されます。

### ∨TV CH ∧ SLOW/SEARCH **←** ) ( **→** )

## 再生中に

数回押す

押すたびに速くなります。 (5段階)

通常再生に戻すには [▶DVD/CD] を押す。

## DVD-V DVD-A(動画部のみ) RAM VCD

早送り1段階目のみ音声が聞こえます。

### DVD-V DVD-A(動画部のみ) RAM

再生速度を微調整できます。( 🖾 25ページ)

### -時停止/ 再牛/ スロ-コマ送り

DVD-V DVD-A RAM

VCD CD WMA/MP3

JPEG

### 一時停止

PAUSE

( II )

再生中に

押す

DVD-V RAM DVD-A (動画部のみ) VCD (正方向のみ)

スロー再生

V TV CH ∧ SLOW/SEARCH **★**) (**→**)

一時停止中に

押す

押すたびに速くなります。(5段階)

### コマ送り/コマ戻し

一時停止/スロー再生/ コマ送りを通常再生に 戻すには

[▶DVD/CD] を押す。



### 一時停止中に

### 押す

- ●押したままにすると、連続してコマ送 り/コマ戻しします。
- [■■ PAUSE] でもコマ送りできます。

## アングル切換 アングル切換/

## 画像回転

DVD-V

DVD-A (動画部のみ)

JPEG

### DVD-V DVD-A (動画部のみ)

SHIFT

複数のアングルがあるディスクを 再生中に

+ ANGLE/PAGE

同時に押す

FUNCTIONS

押すたびに、アングルが切り 換わります。

ディスクによっては、 メニュー画面でのみ切換可 能なものもあります。

### 画像回転

**JPEG** 



再生中に 同時に押す

ANGLE/PAGE FUNCTIONS

押すたびに、右に90°ずつ 回転します。

### (お知らせ)

GUIメニューでスライドショー の入/切や表示間隔の設定も行 えます。(で 79ページ)

## ディスクのいろいろな再生(つづき)



## くり返し 再牛

リピート

DVD-V DVD-A RAM VCD CD WMA/MP3

JPEG

ALL DISC モード やランダムプレイ とも組み合わせて 使えます。



### 再生中に

### 同時に押してリピートの種 類を選ぶ

(右表参照)

- 表示部に経過時間表示の出ないディスクで は働きません。
- ●GUIメニュー ( @ 78ページ) からも 操作やリピート状態の確認ができます。

### ■解除する

[SHIFT] + [REPEAT] を同時に押して "REPEAT OFF" を選ぶ。

「■STOP]を押しても解除されます。(ただし、 オールディスクリピート時は解除されません)

## 好みの順に 再生

プログラムプレイ

### DVD-V DVD-A

VCD CD WMA/MP3

#### JPEG

最大24曲/チャプ ターまで予約でき ます。

("ALL DISC"設定時)

VCD CD WMA/MP3

すべてのディスク から予約できます。



[SHIFT] + [ALL DISC] を同時に押して '1 DISC" または "ALL DISC" を選ぶ。

AREA 停止中に )押す

例)WMA/MP3



### ■解除する

停止中に [■ STOP] を何度か押して、表示部 の "PGM" を消す。

### ■すべての予約を取り消すときは

「▲、▼、◀、▶1で"オールクリア"を選び、 [LIST/ENTER] を押す。

### SHIFT ボタンの使いかた

[SHIFT]を押しながら、他の ボタンを押します。

#### 1 DISC モード時

TRACK REPEAT(1曲)	DVD-A VCD CD
CONTENT REPEAT (1 コンテンツ)	WMA/MP3
GROUP REPEAT (1 グループ)	DVD-A WMA/MP3 JPEG
DISC REPEAT (再生中のディスク全曲)	RAM VCD CD
ALL REPEAT (ランダム/プログラムなどの プレイモード設定をした全曲)	DVD-V DVD-A VCD CD WMA/MP3 JPEG
CHAPTER REPEAT (1 チャプター)	DVD-V
TITLE REPEAT (1 タイトル)	DVD-V
PG REPEAT (1 プログラム)	RAM
SCENE REPEAT (1 シーン)	RAM
PL REPEAT (1 プレイリスト)	RAM

### ALL DISC モード時

TRACK REPEAT(1曲)	VCD CD
CONTENT REPEAT (1 コンテンツ)	WMA/MP3
GROUP REPEAT (1 グループ)	WMA/MP3
DISC REPEAT (再生中のディスク全曲)	VCD CD
A DISC REPEAT (通常再生時:全ディスク全曲) (ランダム/プログラムなど プレイモード設定時: 設定した曲全曲)	VCD CD WMA/MP3

### ■HighMATで記録されたディスクのときは

"CONTENT REPEAT" (1 コンテンツ) または "GROUP REPEAT" (1グループ)が選べます。

### ■好みの場面/曲をくり返し再生するときは

- ① 場面/曲を好みの順に再生する。( 🖙 下段「プログラ ムプレイリ
- ② 再生中に「SHIFT]+「REPEAT」を同時に押して"ALL REPEAT" または "A DISC REPEAT" を選ぶ。

### ■好みの2点間をくり返すときは

「A-Bリピート」(@ 25ページ)



① "ALL DISC" 設定時 ディスクを選択

- (2) DVD-V DVD-A WMA/MP3 JPEG タイトル/グループを選択
- ③ チャプター/トラックを選択

### ①~③をくり返し、予約を完了する

(前後のページを見るときは、[SHIFT] + [ANGLE/PAGE])

- ●数字ボタンでも選べます。
- "ALL" が表示している場合、選択すると、ディスク、 タイトル、またはグループ内の全曲が予約されます。
- ●ディスクにない曲は、予約しても無効です。
- ●タイトル/グループのないディスク(CDなど)で、タ イトル/グループ入力が必要な場合(ディスクの情報が 認識されていないときなど)は、"1"を選択してくだ さい。

#### ■予約を変更するときは

- ① [▲、▼] で変更する項目を選ぶ。
- ② 変更: [LIST/ENTER] を押し、手順2の操作 で変更する。

**取り消し**: [CANCEL] を押す。("クリア" を選び [LIST/ENTER] を押しても取り消せます)


### (お知らせ)

ディスクを取り出す、電源を切る、他の音源(MDな ど) に切り換えるなどの操作をすると、予約は取り消 されます。

DVD/CD

押す 再牛が始まります。

## ディスクのいろいろな再生(つづき)





## SHIFT ボタンの使いかた

[SHIFT]を押しながら、他の ボタンを押します。

## 順不同に 再牛

ランダムプレイ

### DVD-V DVD-A

VCD CD WMA/MP3 JPEG

"ALL DISC"設定時

VCD CD WMA/MP3

すべてのディスクを順 不同に再生できます。

### (準備)

[SHIFT] + [ALL DISC] を同時に押して "1 DISC" または "ALL DISC" を選ぶ。

REPEAT 停止中に PLAY MODE 押して "RANDOM" を選ぶ

● "RND" が表示。

## リスト表示 で曲を探し て再生

CD

CDのタイトル入力 については58ペー ジをご覧ください。

## 本体で

## リモコンで





### CDの停止中に押す

CD選択画面になります。

CDのタイトルが入っていない

認識されていない



ディスクが入っていない

押す

## 再生状態を

クイック OSD

## A.ONLY QUICK OSD

● CD または、WMA/MP3 (静止画な どが混在していないとき)では、デ ィスクを入れると自動的に右の画面 が表示されます。

## グループを 選んで再生

DVD-A WMA/MP3 JPEG

## + GROUP

### 同時に押す

例) **WMA/MP3** (テレビ画面)

グループサーチ ♦ -1 -

### ■すべてのグループを再生する DVD-A

- ① 停止中に [PLAY MODE] を押して "ALL GROUP"を選ぶ。
- ② [►DVD/CD] を押す。

再生が始まります。("GRP"が表示)

解除するには、①で "GRP"表示を消す。

2



例) WMA/MP3



(テレビ画面)

VCD CD 以外 "ALL" または タイトル/グルー プ番号を選択

### DVD-A

- [◀、▶]で"オール"またはグループ番号を選び、[LIST/ENTER]を押す。(複数のグループが選べます)
- ●数字ボタンでも選べます。
- ●選択と同じ操作で、選択の取り消しができます。

3

### 押す

再生が始まります。

### ■解除する

停止中に、手順 **1** で "RND" 表示 を消す。

### お知らせ

ディスクを取り出す、電源を切る、他の音源(MDなど)に切り換えるなどの操作をすると、解除されます。

2

### 本体で

●選び

2決定



(上下に動かす)





- ①聞きたいCDを選択
- ②聞きたい曲(トラック)を選択

Track 16—曲数 1.Winter 2.Summer 3.Track 3

選んだ曲から再生が始まります。

■停止中に 1 つ前の表示に戻る

[RETURN]を押す。

- ■途中で止める
- 「■STOP]を押す。

### お願い

- 再生中や "RESUME"表示中、プログラム/ランダム設定中はリストを表示できません。設定を解除して、停止中に行ってください。
- テレビにメニュー画面( 応管 22ページ)が表示されているときは、リストの表示ができません。メニュー画面を消してから操作してください。
- WMA/MP3など、CD以外のディスクでは、リスト表示からのトラック選択はできません。これらのディスクの場合は、メニュー画面(で管 22ページ)で曲を選んでください。

例) DVD ビデオのプログラム再生時 (テレビ画面)



### ■表示を消す

[QUICK OSD]を押す。

2



### 5 秒以内

グループを選択

選んだグループの再生が 始まります。

### お知らせ)

- グループは、数字ボタンでも選べます。
- テレビにナビメニューなど(*©* 22ページ)が表示されているときは、メニュー 画面を消してから操作してください。

### ■ボーナスグループを再生する DVD-A

ボーナスグループ付きディスクは、暗証番号(ジャケットなどに記載)を入力することでボーナスグループを再生できます。

- ① 停止中に [SHIFT] + [GROUP] を同時に押す。
- ②5秒以内に [▲、▼] でボーナスグループを選び、 [LIST/ENTER] を押す。
- ③数字ボタンで画面に暗証番号を入力し、 [LIST/ENTER]を押す。 まちがえたときは、[LIST/ENTER]を押す前に [CANCEL]を押してやり直す。

ボーナスグループの再生が始まります。

### (お知らせ)

電源を切る、他の音源(MDなど)に切り換える、トレイを開ける、などの操作をすると、暗証番号の再入力が必要になる場合があります。

## メニュー画面を使って再生

RAM(再生ナビ) :番組リストが表示されます。

RAM (プレイリスト) : 好みのシーンを集めたリストが表示されます。

CDテキスト :記録されているディスク/アーティスト/トラック名が表示されます。

: パソコンで付けたフォルダ名/ファイル名は、グループ名/コンテンツ名として表示されます。 WMA/MP3 JPEG




TOP MENU DIRECT NAVIGATOR

### 押す

(再度押すと消える)

例) RAM (再生ナビ)



MENU REC PLAY LIST

### 押す

(再度押すと消える)

●プレイリスト選択中に [▶] を押して"シーン 一覧"を選ぶことで、 好きなシーンを再生す ることができます。




例) RAM (プレイリスト)

PLAY LIST

### 押す

(再度押すと消える)

● CD テキスト JPEG についても同様です。







## 番組/プレイリスト/グループ/ コンテンツ/トラックを選択

再生が始まります。

RAM(再生ナビ)

背景で、選んだ番組が再生されます。

●番組やプレイリストは、数字ボタンでも選べます。

### ( お知らせ )

### RAM

番組/プレイリスト/静止画(JPEG)の混在ディスクで静止画(JPEG) を再生するときは、次のように操作します。

- ① [FUNCTIONS] を押す。
- ② [▲、▼] で "その他の設定"を選び、[LIST/ENTER] を押す。③ 同じ操作で "その他のメニュー"を選択する。
- ④ 同じ操作で"データディスクとして再生"を選択する。

### WMA/MP3 JPEG

とができます。

ディスクを入れると、**再生コンテンツ** メニューが表示されます。

- ●再生するコンテンツの種類が選べます。
- ●音楽/静止画の混在ディスクでは、最初に "写真"を選び、静止画の再生を確認して からサブメニュー(です) 右ページ)で "オール"または"オーディオ"を選ぶと、 静止画を表示させたまま音楽を楽しむこ



([TOP MENU] を押しても表示)

### ナビメニュー表示中に ANGLE/PAGE 押す FUNCTIONS

サブメニューが表示されます。



## ナビメニュー の便利な 使いかた

項目を選択



- ●表示形式を、マルチ/リスト/ ツリー/サムネイル(JPEG) のみ) から選べます。
- ●前後のグループに移動で きます。
- ●再生するコンテンツの種 類を選べます。
- ■ひとつ前の画面に戻るときは [RETURN] を押す。

### ■グループ/コンテンツをタイトルで検索する WMA/MP3 JPEG

- ●ハイライトが画面左にあるときはグループ検 索、右にあるときはコンテンツ検索になります。
- ●ひらがな、カタカナ、英数字を、ローマ字で検 索します。(大文字/小文字は区別されません) 例) タイトルに「うた」を含む曲を探す。
- ①サブメニューの"検索"を選び、 [LIST/ENTER] を押す。
- ② [▲、▼] で "U" を選び、[LIST/ENTER]を押す。 [▲] を押すたびに  $A \rightarrow B \rightarrow \cdots \rightarrow Z \rightarrow 0 \rightarrow 1 \rightarrow \cdots \rightarrow 9 \rightarrow A...$ 続けて "T" "A" と選びます。

\*"は消さないでください。

- ③ [▶] (右カーソル)で "検索"を選び、 [LIST/ENTER]を押す。
- ④ [▲、▼] で曲を選び、[LIST/ENTER] を押す。 再生が始まります。

入力した文字で始まるタイトルを探す 手順 ① の後、[◀] で "\*" を消してから入力する。

### (お知らせ)

- ●数字は、数字ボタンでも入力できます。
- ●[◀■ SLOW/SEARCH ▶▶]で「A、E、I、 O、UI にスキップします。
- ●確定した文字を変更するには、[◀] で文字 をハイライトさせ、選び直します。

ディスクを入れると、"HighMAT" とメニュー画面が表示されます。

●選び←

好みの



プレイリストを選択





メニュー:

このメニューに含まれるプレイリ ストやメニューを表示します。



プレイリスト: 再牛が始まります。

メニュー画面に戻るには [TOP MENU] を押してから

[RETURN] を数回押す。 ディスクに記録されたメニュー画面

に切り換えるには メニュー画面表示中、「FUNCTIONS」 を押す。

メニュー画面を消すには

[■STOP] を押す。

### ■リスト画面から選んで再生する

① 再生中に、「MENU] を押す。 (再度押すと消える)



- ②[◀] → [▲、▼]でプレイリスト/グループ/コ ンテンツのリストを切り換える。
- ③ [▶] → [▲、▼] で選び、 [LIST/ENTER] を押す。

### (お知らせ)

プログラムプレイ/ランダムプレイなどをす るときは、あらかじめ GUI メニューで "デ タディスクとして再生"を選んでおきます。 (喧客80ページ)

ハイマット HighMATで 記録された ディスクの再生

## メニュー画面を使って再生(つづき)



## 映像を拡大

ぴったりズーム

DVD-V

DVD-A (動画部のみ)

RAM VCD

いろいろな縦横比の映像を拡大し、 お使いのテレビの 画面サイズに近づ けます。


### 準備

「初期設定」の "TV アスペクト" をテレビに合わせて設定する。( 🖅 76ページ)

再生中に、GUI メニューで ( © 78ページ) "その他の設定" → "表示メニュー" を選び ぴったりズームの種類を選択

スクリーンサイズ(縦横比)が切り換わります。

■ぴったりズームの種類について



### (お知らせ)

### ぴったりズームで「オート」を選択したときは

- ●テレビのオートズーム機能を「切」にしてください。
- ●映像全体が暗いときは、ズームしないことがあります。
- ●映像の黒い部分が激しく変化するようなディスクでは、 正しくズームしないことがあります。
- ●映像の上下が隠れるときは「任意ズーム」( 応管 80 ページ)をお使いください。

複数の音声があるディスクの再生中に、 GUIメニューで "音声" を選び 音声の種類を選択(© 78、79ページ) DVD-V DVD-A VCD

カラオケディスクはカラオケの入/切ができます。ジャケットなどをご覧ください。

### DVD-A

- ●切り換わる音声がなくても、音声番号は2つまで表示されます。
- ●静止画付トラックと音声のみのトラックでは、音声が切り換わると、曲の先頭に戻ります。(RAMの静止画部分でも同様)

字幕の切換

音声の切換

DVD-V DVD-A RAM

DVD-V

VCD

DVD-A(動画部のみ)

|RAM(入/切のみ)|

VCD (SVCDのみ)

複数の字幕があるディスクの再生中に、 GUIメニューで"字幕"を選び 字幕を「入」にし、字幕言語を選択

( 12 78、79ページ)

#### ( お知らせ )

- ●表示するまでに、少し時間がかかることがあります。
- ●+ R/+ RW では、字幕が記録されていなくても 字幕番号が表示されることがあります。
- ●SVCDは、複数の字幕/音声がなくても番号のみ切り換わります。
- ●当社製 DVD ビデオレコーダーで作成したディスクは、字幕の入/切ができません。

## ディスク内容 を手早く確認

アドバンスト ディスクレビュー

### DVD-V RAM

一定間隔で数秒間ず つ再生(レビュー) します。

再生中または停止中に、GUI メニュ ーで(電78ページ)"その他の設 定"→"再生メニュー"を選び "アドバンストディスクレビュー" を選択

現在の位置からレビューが始まります。 ディスクの終わりまでくると冒頭に 戻り、レビューを続けます。

### ■レビューの方法について

レビューのしかたは2通りあり、初期設 定(で 76ページ)で変更できます。

- イントロモード(お買い上げ時): タイトル/プログラムの冒頭部分を 数秒ずつ再生。
- インターバルモード:

タイトル/プログラムの冒頭部分に 加え、タイトル/プログラム内を約 10分おきに数秒ずつ再生。

### ■解除する

[► DVD/CD] で通常再生に戻ります。 レビューを解除し、ディスクを止めたいと きは [■STOP] を押します。

### (お知らせ)

- ●+ R/+ RW では働きません。
- 以下の場合はレビューできません。
  - ●表示部に経過時間が表示されないとき
  - ●プログラム、ランダム設定中
  - RAM のプレイリスト再生中や、静 **止画再牛中**
- ●レビュー中は、「^/FF►→] で次の 位置にジャンプできます。
- ●リピート再生中にレビューを行うと、 リピートは解除されます。(ただしオ ールリピートは解除されません)
- RAM でサムネイルを設定している場 合は、冒頭部分ではなくサムネイル位 置にジャンプします。

## 再生速度を 微調整

DVD-V

DVD-A(動画部のみ)

RAM

セリフなどを聞きながら速く再生した り、遅く再生してしっかり聞き取りた いときなどに使います。

再生中に GUI メニューで ( 2 78ページ) "その他の設定" を選び 再生速度を選択

### (お知らせ)

- 「► DVD/CD] を押すと、通常再生 に戻ります。
- ディスクによっては働かない箇所があ ります。
- 速度変換モード中は
  - デジタル出力が "PCM" (44.1kHz または48kHz) に切り換わります。
  - –アドバンストサラウンド、マルチ リ.マスター、サウンドエンハンス メントは働きません。

## 2点間を くり返す

A-B リピート

DVD-V DVD-A RAM

VCD CD WMA/MP3

再生中に、GUI メニューで ( 1 78ページ) "その他の設定" → "再生メニュー"を選び "A-B リピート"を選択



始点(A)で押す

終点(B)で押す

### ■解除する

- ① GUIメニューで "A-B リピート" を選択する。
- ② [LIST/ENTER] を押して"\*\*" を表示させる。

### (お知らせ)

RAMの静止画部分には働きません。

## 好みの位置 にマークを 付ける

マーカー

DVD-V DVD-A RAM

VCD CD WMA/MP3

JPEG

最大5カ所まで付 けられます。

RAM 以外の再生中に、GUI メニュ \_\_\_ ーで(☞ 78ページ)"その他の 設定"→ "再生メニュー"を選び マーカー"を選択



好みの位置で、押す 続けて付けるには [◀、▶] →[LIST/ENTER]を押す。

### ■マークを付けた位置から再生する

[◀、▶] で再生するマーカーを選び、[LIST/ENTER] を押す。

### ■マークを取り消す

[◀、▶] で取り消すマーカーを選び、[CANCEL] を押す。


### (お知らせ)

- ●電源を切る、他の音源(MDなど) に切り換える、トレイを開ける、な どの操作をすると、マーカーは解除 されます。
- ●プログラム/ランダム設定中は働き ません。


### RAM

- "マーカー(VR)"を選択して、 ディスクにあらかじめ付いていた マーカーにとび越すことができま す。( 🕼 79ページ)
- ●マーカーを付けることはできませ
- ■プレイリスト再生時は働きません。

## MD の再生







### MDを入れる

電源が入り、途中から自動的に MDが引き込まれます。

■MDを入れると、MD検知ラ ンプが点灯します。

セレクターが MD のとき

M D TRACK 17— 曲数 5 4 : 3 0 — 総再生時間

(1曲も録音されていないときは、 "BLANK DISC"と表示されます)

## MD ▶

### 押す

再生が始まります。



●電源「切」時にMDが入っているときは、この操作 だけで自動的に電源が入り、再生が始まります。 (ワンタッチプレイ)

### ■ MDLP (長時間ステレオ録音/再生) について -

MDLP は、音声圧縮技術によって、長時間 (2倍または4倍)のステレオ録音、再生ができ る方式です。

録音したときのモード(SP/LP2/LP4)に従 って再生します。

再生時には、表示部に次のように表示されます。

- 標準時間録音モードで録音した曲: "SP"
- 2 倍長時間録音 (ステレオ) した曲: "LP2"
- 4 倍長時間録音 (ステレオ) した曲: "LP4"

MD**LP で長時間録音するには**(*©* 43ページ)

### ■残り時間などを見る






押す

押すたびにタイトルや残り時間などの表示に 切り変わります。

Winter

-2:05

## SD の再生



### ■使用可能な SD メモリーカードについて

本機では以下の容量 (8 MB  $\sim$  1 GB まで) の SD メモリーカードが使用できます。

8 MB、16 MB、32 MB、64 MB、128 MB、 256 MB、512 MB、1 GBまで

最新情報は http://panasonic.jp/support/audio/mini/でご確認ください。





### ①押し上げてSD挿入 部のふたを開ける



### ②SDを入れる



ラベル面を上に



### ③ ふたを閉める

ふたが開いていると、SD の再生はできません。

セレクターが SD のとき

S D

T. 17— 曲数

5 4:30 — 総再生時間

(1曲も録音されていない、または再生できるデー タがないときは、"NO TRACK" と表示されます)

●SD を入れると、SD 検知ランプが点灯し ます。(録音、記録中は点滅)

### mini SD カードをお使いの場合


miniSD アダプター が必要です。





### 押す

再生が始まります。



再生中の曲の録音モード表示(右記)

●電源「切」時にSDが入っているときは、この操作 だけで自動的に電源が入り、再生が始まります。 (ワンタッチプレイ)

### ■再生できる SD について –

本機では、「SDオーディオフォーマット」で 録音された音楽データ (AAC/MP3/WMA)の み再生できます。

静止画および動画の再生はできません。

### ■録音モードについて

本機で録音した曲の再生中は、表示部に録音時の 録音モードが表示されます。

他の機器で録音した曲や、MP3/WMAの曲の場 合は、録音モードが表示されないことがあります。

録音モードを選んで録音するには ( 🖙 45ページ)

### ■SDを取り出す ➡



① ふたを開ける。

② カードの中央部を指で押す。 (指ではさめるくらいカード が出る)



- ③ まっすぐ引き抜く。
- ④ ふたを閉める。

### お願い

"CARD Writing"表示中やSD検知ランプの点滅中 は、絶対にふたを開けたり、SDを取り出さないで ください。SD が使えなくなることがあります。

### ■曲を番号で選ぶ ■



1 2 3 4 5 6

7 8 9

0 ≥10

### 2ケタ以上を選ぶには

●2ケタ:例)25

 $(\ge 10) \rightarrow (2) \rightarrow (50)$ 

●3ケタ:例) 125

 $(=10) \rightarrow (=10) \rightarrow (1) \rightarrow (2) \rightarrow (50)$ 

### ■残り時間などを見る





押す

押すたびに残り時間などの表示に切り変わり ます。

## MD/SD のいろいろな再生





### 数字ボタンで2ケタ以上 を選ぶには

例)**2ケタ**: 25

例)**3ケタ**: 125

### SHIFT ボタンの使いかた

[SHIFT]を押しながら、他の ボタンを押します。 曲をとび 越す

スキップ

MD SD

本体で



上下に動かす

(リモコンで)

M.SKIP GROUP √/REW ^/FF

押す

## 好みの順に 再生

プログラムプレイ

MD SD

最大 24 曲まで予約 できます。 AREA PROGRAM

停止中に押す

PGM P:00

0

### ■解除する

停止中に [PROGRAM] を押して "PGM" を 消す。(予約内容は保持)

### ■予約を追加する

停止中に、数字ボタンで曲番を選ぶ。

## 順不同に 再生

ランダムプレイ

MD SD

**1** 

REPEAT PLAY MODE

<sub>停止中に</sub> 押して"RANDOM" を選ぶ

RND RANDOM

## くり返し 再生

リピート

MD SD

プログラムモード やランダムプレイ と組み合わせて使 えます。 +
REPEAT
PLAY MODE

再生中に同時に押す

REP)
REPEAT ON


●リピート再生中は"REP)" または")"が表示されます。

●選択操作で迷ったときは「操作メニュー一覧」(©〒81ページ)

ロ/SDのいろいろな再生

## 共通の準備

### セレクターを MD または SD にする ⇒





 $( \longleftrightarrow ) ( \blacktriangleright )$ 

∨TV CH ∧ SLOW/SEARCH

サーチ

MD SD


再生中/一時停止中に 聞きたい位置まで押したままにする

- 押して 1) (2) (3)
- 曲番を選ぶ 4 5 6
- 789
  - **(0)** (≥10)

数字ボタンで2ケタ以上を選ぶに は(『変左ページ下)



総再生時間



押す 再生が始まります。

この操作をくり返し、予約を完了する

### ■予約を確認する

停止中に、[► V/REW、 ^/FF **▶▶**] を押す。


### ■すべての予約を取り消す

停止中に [■STOP] を押す。 "PROGRAM CLEAR" が表示さ れ、すべての予約が取り消され ます。

MDやSDを取り出しても取り 消されます。

### (お知らせ)

■電源を切ったり、他の音源(テ ープなど)に切り換えてもプ ログラムモードは保持してい ます。



### 押す

再生が始まります。

### ■解除する

停止中に、手順1で "PLAY MODE OFF" を選ぶ。 MDやSDを取り出しても解除されます。

### お知らせ)

●電源を切ったり、他の音源(テープなど)に切り換 えてもランダムモードは保持しています。

### ■解除する

[SHIFT] + [REPEAT] を同時に押して "REPEAT OFF"を選ぶ。

再生を止めたり、MDやSDを取り出しても解除さ れます。

■ 好きな曲を選んでくり返す/1 曲だけをくり返す プログラムプレイ中の再生中(🖙 上記)に、 [SHIFT] + [REPEAT] を同時に押す。

### ■ 順不同にくり返す

ランダムプレイ中の再生中(啶 上記)に、 [SHIFT] + [REPEAT] を同時に押す。


### **■ グループ全体をくり返す**(MD のみ)

1 グループプレイ中の再生中(127 32ページ) に、「SHIFT] + 「REPEAT] を同時に押す。

### **■ プレイリストをくり返す**(SDのみ)

リスト表示からプレイリストを再生中(電子32 ページ) に、[SHIFT] + [REPEAT] を同時に押 す。

## MD/SD のいろいろな再生(つづき)





## リスト表示 で曲を探し て再生

### MD SD

聞きたい曲のタイ トルをリストから 探して再生できま す。

タイトル入力につ いては58ページを ご覧ください。

## 本体で

### (リモコンで)





停止中に 押す

例) MD のとき (グループがある場合)

GROUP

1. Group 1

**7-**-- グループ数

### お願い

再生中やプログラム/ランダム/1 グループ設定中は、リストを表示できません。設定を解除し、停止中に行ってください。

## グループを 選んで再生

1 グループプレイ

### MD

MD のグループ (連続したの曲の集 まり)単位で再生 できます。

あらかじめ曲をグ ループにまとめて ください。(54ペ ージ) 1

REPEAT PLAY MODE

<sub>停止中に</sub> 押して"1-GROUP" を選ぶ

GRP 1-GROUP

●選択操作で迷ったときは「操作メニュー一覧」(© 81ページ)

### 本体で

### リモコンで

・ 選び



33345677878999 2 決定

(上下に動かす)

(グループやプレイリストがある場合)

### MD のグループや SD のプレイリ ストを選択

2.Pops 3. Jazz - Track List -

すべてのトラックタイトルの中から曲を 選ぶ場合は "Track List" を選択します。

### 本体で ・ 選び 2 決定





### 聞きたい曲(トラック)を選択

1 6—曲数

Track

- 1.Winter
- 2.Summer
- 3. Track 3 4. Track 4

選んだ曲から再生が始まります。

### (お知らせ)

- MD のグループ(連続した曲の集まり)や、SD の プレイリスト(任意の曲の集まり)は、あらかじめ 作成しておく必要があります。
  - ●MDの曲をグループにまとめる(*図* 54ページ)
  - SDのプレイリストを作成する(でで 56ページ)
- ●表示される文字数は1タイトルにつき最大32文字 です。

### ■途中で止める

- [■STOP]を押す。
- ■停止中に1つ前の表示に戻る [RETURN]を押す。
- ■SD のプレイリスト単位で再生する 手順2で聞きたいプレイリストを選択し、手順3 で最初のトラックを選択する。





押す

再生が始まります。

■解除する

手順1で "PLAY MODE OFF" を選

MDを取り出しても、解除されます。

■グループをとび越す (グループ・スキップ)

停止中に、好みのグループが表示 されるまで [◀、▶] を何度か押す。

好みのグループが表示され るまで 何度か押す

G. 2 T. 11 My Best

グループに付けたタイトル

タイトル入力しておくと 曲を探しやすいのよ。

お気に入りの曲は グループやプレイリストに まとめると便利ね。



# テープの再生

### 再生できるテープ

NORMAL POSITION/TYPE I

NORMAL POSITION/TYPE I


HIGH POSITION/TYPE II \*

METAL POSITION/TYPE IV \*

\*ハイポジションテープまたは メタルポジションテープは、 特性を十分にいかすことがで きませんが、再生することは できます。 準備

| テープを 入れる

**2** 再生する



(最小)

(最大)



### テープのたるみを取る




### 押してホルダーを開け (電源が入る)

-プを入れる



手でホルダーを閉める





### 押す

再生が始まり、テープ終端で自動停止 します。

●電源「切 | 時にテープが入っている ときは、この操作だけで自動的に電 源が入り、再生が始まります。(ワン タッチプレイ)



#### 本体で ■途中で停止する 🗪



(リモコンで)



押す

■早送り/巻戻しする ➡





上下に動かす

(リモコンで)(停止中)



■反対面を再生する ➡ (停止中)



### ( お知らせ )

[■ PAUSE] ボタンは、ディスクと MD、SD 専用で す。テープでは働きません。

## ■曲をとび越す (TPS) 📦



本体で


(再生中)



上下に動かす




テープ プログラム センサー **TPS**: Tape Program Sensor-機能 (次曲方向9曲、前曲方向8曲までとび越し可能)



### (お知らせ)

TPSは、曲間の約4秒間の無音部を検出して働くため、 以下のような場合、正しく動作しないことがあります。

- ●曲間が短い
- ●曲間に雑音がある
- ●曲中に無音に近い部分がある



- ●オートチューニング中、周囲に妨害電波があると、受信せずに周波数が止まることがあります。
- ●本機のTV 受信回路は、FM 受信回路と兼用しているため、2 または 3ch に FM 放送が混信することがあります。
- ●山間部や鉄筋ビルの中など、電波の弱いところでは、屋外アンテナの設置をおすすめします。
- RQT7864 ●テレビの電源を切ると受信状態がよくなることがあります。

■ AM ループアンテナ、FM 簡易型アンテナを接続する。(© 6ページ) 接続しないと、放送局を受信できません。

テレビ音声(1~3チャンネルのみ)は、FM で受信します。



#### 押して "FM"または"AM"を選ぶ

押すたびに

FM→AM→AUX

テレビ(1 ch~3 ch) の場合は、"FM" を選びます。

#### F<sub>M</sub>

76.0 MHz

●電源「切」時は、自動的に電源が入り、FM ま たは AM を受信します。(ワンタッチプレイ)

#### リモコンのみ



#### 押して

#### "MANUAL"を選ぶ

押すたびに

**MANUAL**→PRESET

#### 本体で

#### (リモコンで)

押して



**I**◀◀ )




#### 好みの放送局を受信する

テレビの受信位置は FM 76.0 ← → FM 90.0

TV 3ch ← TV 2ch ← TV 1ch

FMステレオ放送の受信時に点灯





① 周波数が動き始めるまで 押したままにする

**(►►**)

② 動き始めたら 指を離す

放送を受信すると、周波数が止まり

好みの放送局を受信するまで、同じ 操作をくり返してください。

"MONO"と表示するまで 押したままにする

押すたびに (诵常は "STEREO" にする)

#### ■屋外アンテナの接続

山間部や鉄筋ビルの中など、電波の弱いところ では必要です。

#### FM(テレビアンテナの利用)


アンテナ線(同軸ケーブル)を アンテナプラグ(市販)に取り 付けて、本機に接続します。 FM 簡易型アンテナ (付属)は取り

外します。



#### AM(市販のコードの 利用)

窓際などに水平に取り付 け、本機に接続します。 AM ループアンテナは取 り外さないで、いっしょ に接続します。



# 放送局を記憶させて聞く

放送局をチャンネルに記憶させておくと、簡単な操作で受信できます。(FM/AM各 15局まで)



#### SHIFT ボタンの使いかた

[SHIFT]を押しながら、他の ボタンを押します。

#### エリアバンク(2005年1月現在)

エリアハフラ (2005年			· 月圾红/		
	エリア番号	号 地域名	エリ	ア番号 地域名	
	1	札幌	21	大津	
	2	青森	22	奈良	
	3	秋田	23	和歌山	
	4	盛岡	24	大阪圏	
	5	山形		(大阪、神戸、京都)	
	6	仙台	25	鳥取	
	7	福島	26	松江	
	8	宇都宮	27	広島	
	9	水戸	28	山口	
	10	前橋	29	高松/岡山	
	11	東京圏	30	徳島	
		(東京、横浜、	31	松山	
	千	葉、さいたま)	32	高知	
	12	甲府	33	福岡	
	13	松本	34	北九州	
	14	静岡	35	佐賀	
	15	名古屋圏	36	長崎	
		S古屋、岐阜)	37	大分	
	16	津	38	熊本	
	17	新潟	39	宮崎	
	18	富山	40	鹿児島	
	19	金沢	41	那覇	
	20	福井	ı		

#### 記憶させる

お住まいの 地域の放送局 を記憶させる

#### エリアバンク

エリア番号を指定 するだけで、その 地域で受信できる 主なFM、AMの放 送局を一度に記憶 できます。

好みの放送局 をチャンネル に記憶させる

#### マニュアルメモリー

エリアバンクで記 憶させたチャンネ ルに、上書きする こともできます。 SHIFT + AREA PROGRAM 受信中に同時に押す

M.SKIP ∨/REW

I

GROUP

∧/FF

**M** 

SKIP 受信中に REW 選局する

'(『雪 36ページ)

聞く

## 記憶させた 放送局を聞く

プリセットチューニング

FMAMAUX 押して バンドを選ぶ

押すたびに **FM→AM→**AUX

**44** GROUP ^/FF

**>>** 

押して **エリア番号**( 🖙 左下の表)

を選ぶ (押し続けると連続変化)

エリア番号

£1<sup>1</sup>1€ AREA トウキョウケン

数字ボタンでも選べます。

LIST/ ENTER

押す

放送局が各チャンネルに記憶されます。



■途中で解除する ⇒



押す

P G M

1 2 3

約10秒の"一"点滅中に 押してチャンネルを選ぶ

(4) (5) (6) (7) (8) (9)

チャンネル

(0) (≥10)

FΜ

放送局が選んだチャンネルに記 憶されます。

続けて記憶させるときは、手順1~3をくり返す

■途中で解除する ⇒

AREA PROGRAM

1 2 3 4 5 6 7 8 9

(0) (≧10)

押して

チャンネルを選ぶ

選んだチャンネルの放送局を受信します。

チャンネル

F<sub>M</sub> Inter FM 76.1 MHz

**■**[► ∨/REW、^/FF ▶ 1]などでチャ ンネルを選ぶ

36ページの手順**2**で "PRESET" を選択 すると、リモコンの[◀◀ V/REW、 ^/FF ▶▶]や、本体の [LIST SELECT] でもチャンネルを選ぶことができます。

#### お知らせ

エリアバンクで記憶させたチャンネルを選 ぶと、放送局名が表示されます。

数字ボタン の使いかた

1 2 3 押して

4) (5) (6) エリア番号やチャンネル

789 を選ぶ

(0) (≥10)

■2ケタ以上を選ぶには

●例)12

 $(\geq 10) \rightarrow (1) \rightarrow (2)$ 

●例) 25

 $\geq 10 \rightarrow 2 \rightarrow 59$ 

# こんな録音ができます

			MD~録音	SD~録音
	すべての CD をイッキに 録音(5CD イッキ録り)	通常録音	×	×
		高速録音	○ (50ページ)	○ (50ページ)
	1 枚の CD を録音	通常録音	○ (42ページ)	○ (44ページ)
₹ CD		高速録音	○ (42ページ)	○ (44ページ)
ディスク スク	+ × 7 0 0 0 + 63 ÷	通常録音	○ (42ページ)	○ (44ページ)
から	すべての CD を録音	高速録音	○ (42ページ)	○ (44ページ)
	好みの曲だけ録音 (プログラム録音)	通常録音	○ (50ページ)	○ (50ページ)
		高速録音	×	×
CD以外のディ スクから		通常録音	○* ¹ (42ページ)	○* ¹ (44ページ)
DVD-V DVD-A RAM VCD WMA/MP3	好みの曲だけ録音 (プログラム録音)	通常録音	○*² (50ページ)	○*² (50ページ)
MD	MD から録音	通常録音		○ (46ページ)
MD から	好みの曲だけ録音 (プログラム録音)	通常録音		○ (50ページ)
CD	SD から録音	通常録音	○ (46ページ)	
<b>SD</b> 55	好みの曲だけ録音 (プログラム録音)	通常録音	○ (50ページ)	
テープから	テープから録音	通常録音	○ (46ページ)	○ (46ページ)
ラジオゕぅ	ラジオから録音	通常録音	○ (46ページ)	○ (46ページ)
AUX (外部機器) から	ポータブル MD やアナログプ レーヤーなどの機器から録音	通常録音	○ (74ページ)	○ (74ページ)

#### お知らせ

CD othambda MD、CD othambda SD 以外の録音は、すべてアナログ録音になります。

<sup>\*&</sup>lt;sup>2</sup> RAM からのプログラム録音はできません。

# テープへ録音 X X (48ページ) X (48ページ) X (50ページ) X (48ページ) ()\*2 (50ページ) (48ページ) () (50ページ) (48ページ) (50ページ) (48ページ) (74ページ)

#### 高速録音について

CDからMDへ最大7倍速で、CDからSDへ最大4倍速 (LPモード時)で録音します。

ディスクや条件によっては、最大倍速にならない場合や、高速録音できない場合があります。高速録音できない場合は、通常録音してください。

#### ■高速録音には次のような制限があります

本機は、著作権保護を目的としたコピー管理システムを採用しているため、以下の制限があります。

**録音終了から約74分経過しないと、同じCDを高速録音できません** 録音を途中で止めたときでも、続けて同じCDは高速録音できません。 (通常録音は可能です)

#### 一度に24枚まで録音できます

約74分以内に、それぞれ異なる24枚のCDは高速録音できますが、25枚目の高速録音はできません。

さらに高速録音しようとして、"PLEASE WAIT ○○ MIN." (○○は数字) と表示したときは、○○分待ってから高速録音してください。

#### (お知らせ)

- 高速録音は、常に最大倍速になるわけではありません。(CD の内周と外周では速度に差が生じるため)
- ●録音開始前に、"READING DATA"が表示されることがあります。これは CDの情報を読み取り中であることを表しています。この表示が消えてから 実際の録音が始まります。
- ●高速録音時は音声が聞こえません。



#### お願い

#### SDカードを保護するために

● SD カードへの録音中に SD 挿入部のふたを開けないでください。ふたを開けると、現在行っている動作が停止し、正しく録音できません。

#### CD、MD からの録音時に誤ってふたを開けてしまったときは

- カードを入れ直し、今回録音した内容を確認してください。正しく録音されていない場合は、録音内容を削除し、もう一度録音してください。
- CD の高速録音時には、録音が停止したあと、約74分経過しないと同じ CD を高速録音できません。ただし、通常録音はできます。


#### ラジオからの録音時に誤ってふたを開けてしまったときは

録音が停止します。

# ディスク (CD/DVD) を MD に録音

お願い 録音中は GUI メニュー ( 🖙 78 ページ) を操作しないでください。 録音が途切れる原因になります。

- 進 備 ① ディスクと、録音用MD を入れる。( 🖙 15、27 ページ)
  - ② [DISC]→数字ボタン(1~5)→[■STOP]と押して、録音したいディス ク(または録音を始めるディスク)を選ぶ。
  - ③ 音声/静止画の混在ディスクを録音するときは、再生コンテンツ メニューを表示させ、"オーディオ"を選ぶ。( © 22ページ)



#### DVD-V RAM VCD WMA/MP3


録音はアナログ録音になります。

#### DVD-V

ディスクによって部分的に、または全体を 録音できないものがあります。部分的に録 音できない場合は、そこで録音が停止しま す。録音できる位置までスキップして録音 してください。

#### **DVD-A**

MDへの録音はできません。SD またはテ ープに録音してください。( 🖙 44、48 ページ)



#### SHIFT ボタンの使いかた

[SHIFT]を押しながら、他の ボタンを押します。

録音モード を選ぶ

晋万法 ( 1 枚またはすべて) を選ぶ

通常/高速で 録音する

#### ■ MDLP (長時間ステレオ録音/再生)について

#### 録音モードと録音可能時間

ディスクの種類 録音モード	SP	LP2	LP4
74分のMDディスク	74分	148分	296分
80分のMDディスク	80分	160分	320分

- 本機でLP2 またはLP4 で録音した曲は、 MDLP に対応 していない機器では再生できません。
- LP4 は、特殊な圧縮方式によって長時間のステレオ録音 を実現しているため、ごくまれに雑音が録音されること があります。
  - 音質を重視して録音するときは、SPまたはLP2で録音 してください。
- カーオーディオが MDLP に対応していないときは、SP で録音してください。

#### ■途中で止める

■MDの残り時間が 知りたい

# + REC PLAY LIST

停止中に同時に押す

MD REC MODE SD REC MODE

#### ② 10秒以内



"MD REC MODE" を選択

## 

#### 録音モードを選択

MD REC MODE SP

LP2 LP4

SP : 通常ステレオ録音

LP2: ステレオ長時間(2倍)録音 LP4: ステレオ長時間(4倍)録音



選び

+

押し

#### 停止中、同時に押して "1 DISC" または "ALL DISC" を選ぶ

**1 DISC** : 1 枚のディスクを録音

ALL DISC:すべてのディスクを連続録音

決定

"ALL DISC"は、VCD CD WMA/MP3のみ有効です。



#### 通常録音するとき



● REC/ II

#### 同時に押す

インジケーターが点灯しているディスクの 1 曲目から録音します。 (ディスクの再生が終わると、 MD も自動停止)

#### 高速録音するとき



● REC/II

同時に押したまま (2 秒以上) にする インジケーターが点灯しているディスクの 1

曲目から高速録音します。 (ディスクの再生が終わると、MDも自動停止)

CD のみ有効です。

●高速録音の制限については、41ページをご覧ください。



#### STOP 単す

## TOP → UTOC Writing €

(点滅後に録音完了)

LIGHT

数回押す

-60:04

(録音モードによって残り時間 は変わります)

#### お知らせ

- CD にタイトルを入力(*図* 58 ページ)しているときは、 MD 側にも曲名(トラックタイトル)が付きます。
- ディスクの一時停止中から録音を始めると、その位置から 録音できます。
- ●ディスク再生中からの録音はできません。
- 録音中は一時停止できません。

#### お願い


- ランダム設定中は録音できません。ランダムを解除して から録音してください。
- "PLEASE WAIT ○○ MIN." (○○は数字) が表示されたら(©〒 41ページ)

○○分経過してから高速録音するか、通常録音してください。

# ディスク (CD/DVD) をSD に録音

お願い 録音中は GUI メニュー ( 🖙 78 ページ) を操作しないでください。 録音 が途切れる原因になります。

- 進 備 ① ディスクを入れる。( 瘡 15ページ)
  - ② [DISC]→数字ボタン(1~5)→[■STOP]と押して、録音したいディス ク(または録音を始めるディスク)を選ぶ。
  - ③ 音声/静止画の混在ディスクを録音するときは、再生コンテンツ メニューを表示させ、"オーディオ"を選ぶ。( © 22ページ)




#### DVD-V DVD-A RAM VCD WMA/MP3

録音はアナログ録音になります。

#### DVD-V DVD-A

ディスクによって部分的に、または全体を録音で きないものがあります。部分的に録音できない場 合は、そこで録音が停止します。録音できる位置 までスキップして録音してください。



#### SHIFT ボタンの使いかた [SHIFT]を押しながら、他の ボタンを押します。

SD を入れる

録音モード を選ぶ

显音方法 (1枚またはすべて) を選ぶ

通常/高速で 録音する

#### ■途中で止める

■SDの残り時間が 知りたい

#### ■録音モードについて

#### 録音モードと録音可能時間

	録音モード		
カード容量	XP(高音質)	SP(標準)	LP(長時間)
	128kbps	96kbps	64kbps
32 MB	約31分	約41分	約62分
64 MB	約64分	約85分	約128分
128 MB	約130分	約173分	約260分
256 MB	約259分	約346分	約519分
512 MB	約523分	約698分	約1047分
1 GB	約1007分	約1343分	約2014分

#### ■使用可能なSDメモリーカードについて

本機では以下の容量(8 MB~1 GBまで)のSDメモリーカードが使用できます。 8 MB、16 MB、32 MB、64 MB、128 MB、256 MB、512 MB、1 GB まで 最新情報は http://panasonic.ip/support/audio/mini/でご確認ください。

- SD メモリーカードを他機でフォーマットすると、記録に時間がかかるようになる場合があり ます。また、パソコンでフォーマットすると本機では使用できない場合があります。 このようなときは本機でフォーマットを行ってください。(です 54ページ)
- ▶本機はSD規格に準拠したFAT12、FAT16形式でフォーマットされたSD メモリーカードに対応しています。

#### (1) ふたを開ける





(3) ①選び・「

#### ふたを閉める

ふたが開いていると、 録音ができません。

mini SD カードの場合、miniSD アダ プターが必要です。(© 29ページ)



<sub>停止中に</sub> 同時に押す

MD REC MODE SD REC MODE

## 2 10秒以内 1選び [1]



"SD REC MODE" を 選択

MD REC MODE SD REC MODE

# 沙之決定

#### 録音モードを選択



XP: 高音質で録音SP: 標準の録音LP: 長時間で録音

#### 本体でも操作できます





#### 停止中、同時に押して "1 DISC" または "ALL DISC" を選ぶ

**1 DISC** : 1 枚のディスクを録音

ALL DISC:すべてのディスクを連続録音

"ALL DISC"は、VCD CD WMA/MP3のみ有効です。



#### 通常録音するとき

#### SHIFT + SD

● REC/ II

#### 同時に押す

インジケーターが点灯しているディスクの1曲目から録音します。 (ディスクの再生が終わると、

SD も自動停止)

#### 高速録音するとき



● REC/ II

#### 同時に押したまま(2秒以上)にする

インジケーターが点灯しているディスクの 1 曲目から高速録音します。 (ディスクの再生が終わると、SD も自動停止)

CDのみ有効です。

●高速録音の制限については、41ページをご覧ください。



#### 押す

## ⇒CARD Writing∈

(点滅後に録音完了)





数回押す

- 6 0 : 0 4

(録音モードによって残り時間 は変わります)

#### お願い

- ランダム設定中は録音できません。ランダムを解除してから録音してください。
- "PLEASE WAIT ○○ MIN." (○○は数字) が表示されたら(『全》 41ページ)○○分経過してから高速録音するか、通常録音してください。
- 録音中は絶対にSD挿入部のふたを開けないでください。録音が停止し、正常に録音できません。
- 録音が終わっても、"CARD Writing" 表示中やSD検知ランプの点滅中は、絶対にSD挿入部のふたを開けたり、SDを取り出したりしないでください。SDが使えなくなることがあります。


#### お知らせ

- 本機でSDに録音した場合、 AACで記録されます。
- CD にタイトルを入力(*図* 58ページ)しているときは、 SD 側にも曲名(トラックタ イトル)が付きます。
- ディスクの一時停止中から録 音を始めると、その位置から 録音できます。
- ディスク再生中からの録音は できません。
- 録音中は一時停止できません。

## MDやSDに録音(SD/MD/テープ/ラジオから)

- 準 備 ①録音用MDまたはSDを入れる。(☞ 27、29ページ)
  - ② 録音モードを選ぶ。( 🖙 43、45ページ)
  - ③ テープを録音するときは、テープを入れる。( © 35ページ)





#### SHIFT ボタンの使いかた

[SHIFT]を押しながら、他の ボタンを押します。

■途中で止める [■STOP] を押す。

"UTOC Writing" (MD) または "CARD Writing" (SD) 点滅後、録 音が完了します。

■ MD/SD の残り時間が知りたい

[DISPLAY] を数回押す。

## 同時に押す

録音が始まります。

#### (お知らせ)

トラックタイトルもコピーされます。



MD ● REC/ II

同時に押す

録音が始まります。

( お知らせ )

トラックタイトルもコピーされます。 (99曲分のみ)



録音タイプを 選ぶ

押すたびに MANUAL(通常の録音タイプ)

TIME MARK

(5分おきにトラックマークが自動的に追加)



MD に録音



SD に録音 同時に押す

録音が始まります。

テープ終端で自動停 止します。続けてう ら面を録音するとき はテープをうら返し て録音してくださ い。



EDIT MODE 録音タイプを 選ぶ

押すたびに MANUAL(通常の録音タイプ)

↑ ↓ TIME MARK

(5分おきにトラックマークが自動的に追加)



SD に録音



同時に押す

録音が始まります。

#### ■一時停止する

テープまたはラジオからの録音中に、[SHIFT] + [►MD] または [SHIFT] + [►SD] を同時に押す。 録音側は一時停止し、再生側は再生を続けます。 再開するには、再度押す。(トラックマークが付きま ਰ)

MD/SD からの録音中は、一時停止できません。

#### ■トラックマーク(曲の切れ目)を付ける

テープ、ラジオを録音中に、好みの位置で [EDIT MODE] を押す。

TR MARKING"と表示され、トラックマーク が付きます。

●SDでは、トラックマークを付ける(曲を分け る)と、元に戻すことはできません。


#### お願い

MD、SDのランダム設定中は録音できません。ラン ダムを解除してから録音してください。

# ディスク/MD/SD/ラジオをテープに録音

- 進 備
- ① 録音用テープを入れる。( 🖅 35ページ)
- ② ディスクを録音するときは、ディスクを入れる。( 図 15ページ)
- ③ MD を録音するときは、MD を入れる。( © 27ページ)
- ④ SD を録音するときは、SD を入れる。(© 29ページ)





#### SHIFT ボタンの使いかた

[SHIFT]を押しながら、他の ボタンを押します。

#### ■途中で止める

[■STOP]を押す。

ラジオ→テープ

#### ■一時停止する

ラジオからの録音中に[SHIFT]+

88.1 MHz

[►TAPE] を同時に押す。

テープは一時停止し、再生側は再生を 続けます。

再開するには、再度押す。

●ディスク/MD/SD からの録音中は、 一時停止できません。

#### 録音できるテープ

球百 ごさるナー .

ハイポジションテープまたはメタルポジションテープを使うと、本機では正しく録音・消去できません。

#### リーダーテープ部を巻き取る



録音できない(リーダーテープ部)

2 SHIFT HALL DISC

確

認


停止中、同時に押して "1 DISC" または "ALL DISC" を選ぶ

**1 DISC** : 1 枚のディスク

を録音 ALL DISC:すべてのディス

**イエロ りしし・** すべ この ディブクを 連続録音

"ALL DISC"は、VCD CD WMA/MP3のみ有効です。



• REC/

インジケーターが点灯しているディスクの1曲目から録音します。 (ディスクの再生が終わると、テープも自動停止)

#### (お知らせ)

- ディスクの一時停止中から録音を始める と、その位置から録音できます。
- ●ディスク再生中からの録音はできません。
- ディスクからの録音時には、マルチ リ.マスター、アドバンストサラウンド効果は自動的に「切」になります。

2



同時に押す

MDの1曲目から録音します。

2



同時に押す

SDの1曲目から録音します。

2



#### 同時に押す

録音が始まります。

#### お知らせ

● テープ終端まで録音すると、テープは自動停止します。続けて録音するときは、テープを裏返して録音してください。ディスク/SD/MDの続きから録音するときは、[I◀◀ V/REW、^/FF ▶▶I]で頭出しをしてから録音を始めます。

#### お願い


● ディスクや MD、SD のランダム設定中は録音できません。ランダムを解除してから録音してください。

## 5CD イッキ録り co 朝 / 好みの

#### イッキ録り

ディスク 1 から順に、本機に入っている CD を すべて高速録音します。

- 進備 ① CD と、録音用 MD または SD を入 れる。(🖙 15、27、29ページ)
  - ② 録音モードを選ぶ。( 🖙 43、45 ページ)
  - ③ [DVD/CD▶] を押してセレクターを "DISC" にし、「STOP■] を押す。





 $CD \rightarrow MD$ 

• HIGH-SPEED AUTO REC





停止中に 押す

SD (E イッキ録り

CD → SD

HIGH-SPEED AUTO REC



CD►SD CD►MD

停止中に 押す

#### 好みの曲を選んで録音(プログラム録音)

プログラムプレイや 1 グループプレイ (MD)、 リスト表示 (SD) を使って、お好きな曲だけを 選んで録音できます。(高速録音はできません)



ディスクから

ディスク→ MD

ディスク→SD

ディスク→テープ

MDから

 $MD \rightarrow SD$ 

MD →テープ

SDから

SD → MD

SD→テープ

好みの曲を予約する 「プログラムプレイ」 ( 18ページ) の

手順1~2

DVD-V VCD CD WMA/MP3

DVD-A

好みの曲を予約する

「プログラムプレイ」 (底 30ページ)の 手順1~2

好みの曲を予約する 「プログラムプレイ」

(電 30ページ)の 手順1~2

SHIFT ボタンの使いかた

[SHIFT]を押しながら、他の ボタンを押します。

## 曲を選んで録音(プログラム録音)

例) MDにイッキ録りの場合



-CHECK CD-

(CDをチェック中)

READING DATA

(CDの情報を読み込み中)

(録音開始)

●全曲でなく、途中までしか録音できないときは、 録音できる範囲を表示します。(約6秒間) 例) "DISC 5 TRACK 10 マデロクオンカノウ" これは、ディスク5の10曲目まで録音可能な ことを表しています。

表示中に [STOP ■] を押すと、イッキ録りを 解除できます。録音モードを選び直すことで、 全曲録音できる場合があります。

- "CHANGE" と表示したら ディスク交換しています。
- "REC RETRY" と表示したら ディスク情報をうまく読み取れなかったので、 自動的に録音し直しています。表示中はボタン 操作をしないでください。

#### ■途中で止める

[STOP ■] を押す。

"UTOC Writing"(MD)または"CARD Writing" (SD) 点滅後、録音が完了します。

#### (お知らせ)

- 各 CD が 1 つのグループまたはプレイリストとし て録音されます。(MDの場合、UTOCエリアに 空きがないときはグループになりません。)
- CD にタイトルを入力(電 58ページ)してい るときは、MD やSD にもタイトル情報がコピー されます。

#### お願い

● "PLEASE WAIT ○○ MIN." (○○は数字) が表 示されたら( 2 41 ページ) ○○分経過してからイッキ録りしてください。



イッキ録りは、 録音前に何枚入るかわかるし、 CDごとにグループや プレイリストに まとめてくれるから 使いやすい

MD に録音







同時に押す 録音が始まります。

(お知らせ)

DVD-A から MD への録音はできません。





TAPE  $\blacktriangleright$ 

同時に押す 録音が始まり ます。

#### ■好みのグループだけを録音する

左記手順 1 のかわりに、「1 グループ プレイ ( (電 32ページ) の手順 1 ~2でグループを選択する。

MD に録音



テープに録音 ) SHIFT

**)** 

同時に押す 録音が始まり ます。

#### ■好みのプレイリストを録音する

左記手順1のかわりに、リスト表示 ( 🖅 32ページ) の手順 1~2でプ レイリストを選択する。

#### ■途中で止める

- 「■STOP] を押す。
- MD/SD の残り時間が知りたい

[DISPLAY] を数回押す。

#### お願い

テープへの録音は片面ずつになります。テープ片面 に収まるようにプログラム予約してください。

## MD/SD の編集

曲順を入れ替えたり、不要な部分を削除したり して、自分だけのオリジナル MD や SD が作れ ます。(再生専用 MD は編集できません)

曲をグループ (© 54ページ)にしている MD や、プレイリストを作成している SD (© 56 ページ) を編集すると、編集内容に応じてグルー プ/プレイリスト管理情報も更新されます。

- 準備 ①編集するMDまたはSDを入れる。
  - ②MD を編集するときは [►MD] を 押してセレクターを"MD"にし、 [■STOP] を押す。
  - ③SD を編集するときは [►SD] を 押してセレクターを "SD" にし、 [■STOP] を押す。



■途中で解除する ⇒




#### お願い

プログラム/ランダム/1 グループ設定中やリスト表 示中、SDのプレイリスト再生中は、MD/SDの編 集ができません。各設定を解除して行ってください。

#### 曲を消す

#### イレース



MD SD

停止中に押して

"TRACK ERASE?" (1曲~数曲消すとき) または "ALL ERASE?" (全曲消すとき)を選び




押す

分ける曲を 再生中に押して

"DIVIDE?"を選ぶ


#### 曲を分ける

#### ディバイド




MD

#### 曲をつなぐ コンバイン



MD




EDIT MODE 停止中に押して "COMBINE?" を 選び



押す

#### 曲を移動する

#### ムーブ



MD SD





押す

#### (1曲~数曲消すとき)

M.SKIP GROUP ∨/REW ^/FF 

●選び

2 決定

#### 消す曲を選択

一度に24曲まで選 択できます。 (超えると "SELECT OVER"と表示)

#### 押す

LIST/ ENTER

- "UTOC Writing" (MD) また は "CARD Writing" (SD)点 滅後、編集が完了します。
- ●全曲を消した後は "BLANK DISC" (MD) または "NO TRACK"(SD)が表示されま

#### ( お知らせ )

- 再生中の 1 曲を消すこともで きます。
- SD のオールイレースは、SD オーディオのファイルだけを すべて消去します。
- SDでは、一度に消去する曲数 が多い場合や、消す曲が多数 のプレイリストに登録されて いる場合、編集に時間がかか ることがあります。



#### 分けるおおよその位置で 押す

押した位置からの約 4秒間が、くり返し 再生されます。

M.SKIP V/REW **◄**◀

## 押して

位置を調節する

POSITION -+ 006?-

調整節用

SP : 前後約8秒間 LP2 : 前後約 16 秒間 LP4 : 前後約 32 秒間 数値は-128から+127の

節囲で表示されます。



押す

"UTOC Writing" 点滅後、 編集が完了します。 (トラックマークが 1 つ増 えます)



解び

②決定

つなぎたい 連続した 曲の組み合わせを 選択



押す

"UTOC Writing" 点滅後、 編集が完了します。 (トラックマークが 1 つ減 ります)

(お知らせ)

- つなぎたい後ろの曲を再生し てコンバインすることもでき
- ●異なる録音モード (SP/LP2/LP4/長時間モノ ラル)で録音された曲はつな げません。



13345678787878878898898898899899

2 決定

- ① 移動する曲を選択
- ② 移動先を選択

PRESS ENTER

"MOVE"と "PRESS ENTER"を交互に表示。



押す

"UTOC Writing" (MD) または "CARD Writing" (SD) 点滅後、編集が完 了します。

( お知らせ )

再生中の曲を移動することもで きます。

ロ/SDの編集

## MD/SD の編集(つづき)

- (準) 備) ①編集する MD または SD を入れる。
  - ②MDを編集するときは [▶MD] を 押してセレクターを "MD" にし、 [■STOP] を押す。
  - ③SDを編集するときは [►SD] を 押してセレクターを "SD" にし、 [■STOP] を押す。



■途中で解除する ⇒




#### お願い

プログラム/ランダム/1 グループ設定中やリスト表 示中は、MD/SDの編集ができません。各設定を 解除して行ってください。

## 曲をグループ にまとめる

グループ

MD



連続した複数の曲を 1つのグループとし て管理できます。 最大 99 グループま で作れます。

停止中に押して

"GROUP EDIT?" を選び



押す

グループタイトル を入力する (電 62ページ)

#### ■グループタイトルを変更する

- ① 手順 1 の後、
  - [► ∨/REW、 ∧/FF ► ] で "TITLE INPUT?" を選 び、[LIST/ENTER] を押す。
- ② [► ∨/REW, ∧/FF ► ] でグループを選び、 [LIST/ENTER] を押す。
- ③ タイトルを入力する。 (喧 62ページ)
- ④ [LIST/ENTER] を押す。 "UTOC Writing"の点滅後、 名前が変更。

SD を初期 化する

フォーマット

SD

EDIT MODE

停止中に押して

"CARD FORMAT?" を選ぶ

選び

2 決定

"GROUP SET?" を選択 3 M.SKIP GROUP //REW ^//FF → LIST/ LIST/ ENTER D 3 決定

- グループ先頭の 曲番を選択
- ② グループ最後の 曲番を選択

GROUP SETTING  $3 \rightarrow \frac{1}{2}5? = \frac{1}{2}$ 

5



押す

"UTOC Writing"の点滅後、 グループ化が完了します。

#### ■グループの曲を聞くには

「1 グループプレイ」(『電 32ページ)

#### ■ひとつのグループを解除する

- ① 手順 1 の後、 [I◀◀ V/REW、^/FF ▶▶] で "RELEASE?" を選び、 [LIST/ENTER] を押す。
- ② [► ✓ V/REW、 ^/FF ► ► ]
  で解除するグループを選び、
  [LIST/ENTER] を押す。
- ③ [LIST/ENTER] を押す。 "UTOC Writing" の点滅後、 選んだグループが解除。

#### ■全グループを解除する

- ① 手順 1 の後、 [► V/REW、^/FF ► I] で "ALL RELEASE?" を選 び、「LIST/ENTER] を押す。
- ② [LIST/ENTER] を押す。"UTOC Writing"の点滅後、 すべてのグループが解除。

#### (お知らせ)

- グループ化できるのは、連続 した曲(例:3曲目~9曲 目)のみです。「3曲目と7 曲目と9曲目」のように曲が 離れている場合は、グループ にできません。
- 1 曲だけでもグループにできます。
- 同じ曲を複数のグループに入れることはできません。
- ●グループの順番は編集した順番ではなく、曲番の小さい順になります。

2



押す

IIER)

#### PRESS ENTER

"FORMAT OK?" と "PRESS ENTER"を交互に 表示。 3



#### 押す

- "CARD Writing" 点滅 後、初期化が完了します。
- "NO TRACK"が表示 されるまで SD 挿入部の ふたを開けないでくださ い。SD が使えなくなる ことがあります。

#### お知らせ

- ●フォーマットすると、本機 で録音したデータだけでな く、SDに記録されたすべて のデータが消去されます。
- 本機でフォーマットした場合、他の機器で使えないことがあります。
- SDカードの種類によって は、フォーマットに時間が かかることがあります。

## SDのプレイリストを作成

#### プレイリストとは

録音した曲(トラック)を集めて、再生したい 順に並べたものです。


- プレイリストは再生順を登録するだけなの で、カードの容量はほとんど使いません。
- プレイリストのトラックを消したり、新た に作成しても、元のトラックには影響しま せん。

- 準備 ①SDを入れる。
  - ②[►SD] を押してセレクターを 'SD"にし、[■STOP] を押す。



## プレイリスト を作成する

SD



最大99のプレイリ ストが作れます。



停止中に押して

"PLAYLIST?" を選び



押す



押す

#### ■プレイリストの内容を変更す る

- ① 上記手順 1 の後、「► ∨/REW、∧/FF **▶▶**]で "PL EDIT?"を選び、 [LIST/ENTER]を押す。
- ② [★ ∨/REW、^/FF ▶ ]で 変更するプレイリストを選 び、[LIST/ENTER]を押す。
- ③ **曲を追加:「►◆ ∨**/REW、 ^/FF **▶▶**]で追加する位置を 選び、数字ボタンで曲を登録

**曲を削除:**[► ✓ ✓/REW、 ^/FF **▶▶**I]で曲を選び、 [DEL]を押す。

④ [LIST/ENTER]を押す。 -"CARD Writing"点滅後、 完了。

#### ■途中で解除する ⇒



#### お願い

プログラム/ランダム設定中やリスト表示中は、プ レイリストの作成や変更ができません。各設定を 解除して行ってください。

#### 数字ボタンで2ケタ以上を選ぶには

例) **2ケタ**:25

例) 3ケタ: 125

 $(\geq 10) \rightarrow (2) \rightarrow (5)$ 

 $(=10) \rightarrow (=10) \rightarrow (1) \rightarrow (2) \rightarrow (50)$ 

●選び

**2**決定

"PL CREATE?" を選択 ① ② ③ 押して

- 4 5 6 曲番を選ぶ
  - ⑦ ⑧ ⑨ 数字ボタンで2ケタ⑩ ◎ 助以上を選ぶには (『實 左ページ下)

99曲まで登録できます。(超えると "SELECT OVER" と表示)



[I◀◀ V/REW、^/FF ▶▶] で登録内容を確認できます。

#### この操作をくり返し、曲を登録する

**5** プレイリスト タイトルを入力する (電 62ページ)





押す

"CARD Writing" の点 滅後、プレイリスト 作成が完了します。 ■プレイリストの曲を聞くには

リスト表示(で 32ページ)で、聞きたいプレイリストを選ぶ。

#### ■プレイリストタイトルを変更 する

- ① 上記手順 1 の後、 [I◀◀ V/REW、△/FF ▶▶]で "PL TITLE?"を選び、 [LIST/ENTER]を押す。
- ② [I◀◀ V/REW、^/FF ▶▶]で プレイリストを選び、 [LIST/ENTER]を押す。
- ③ タイトルを入力する。(© 62ページ)
- ④ [LIST/ENTER]を押す。 "CARD Writing"点滅後、 完了。


#### ■プレイリストを削除する

- ① 上記手順 1 の後、 [I◀◀ V/REW、^/FF ▶▶]で "PL ERASE?" を選び、 [LIST/ENTER]を押す。
- ② [I◀◀ V/REW、^/FF ▶▶]で プレイリストを選び、 [LIST/ENTER]を押す。
- ③ [LIST/ENTER]を押す。 "CARD Writing"点滅後、 完了。

歌手別、ジャンル別、 お気に入り曲集… いろいろ作ってみてね。

#### お知らせ

- 最大99のプレイリストが作成できます。
- 1 曲だけでもプレイリストに できます。
- 同じ曲を複数のプレイリスト に登録できます。
- 作成済みのプレイリストから 全曲を削除すると、プレイリ ストそのものが削除されます。
- プレイリストから曲を削除しても、元の曲がなくなるわけではありません。



集

## CD/MD/SD にタイトル入力

準備 ① タイトルを付ける CD や MD、SD を入れる。

②CD にタイトル入力するときは[DISC]→数字ボタン(1 ~5)→[■STOP]→[■STOP]と押してデ ィスクを選ぶ。("RESUME"表示は消しておきます)

③MDにタイトル入力するときは [▶MD] を押してセレクターを"MD"にし、[■STOP] を押す。

④SD にタイトル入力するときは [▶SD] を押してセレクターを "SD" にし、[■STOP] を押す。



■途中で解除する■

ただし、すでに [LIST/ENTER] を押して確 定したタイトルは記録されています。 もう一度「TITLE IN」を押すと、最初から夕 イトル入力/修正が可能です。

#### (お知らせ)

他の機器で漢字、ひらがなのタイトル入力をしてい るMDやSDをさらに本機でタイトル入力すると、 他の機器で正しくタイトル表示されないことがあり ます。

#### お願い

●プログラム/ランダム/1 グループ設定中やリスト 表示中は、タイトル入力できません。各設定を解 除して行ってください。

●漢字でのタイトル入力はできません。

CD や録音済 み MD/SD にタイトル入力

|CD|

ディスクタイトル アーティスト名 トラックタイトル

MD

トラックタイトル

SD

\_\_\_\_ トラックタイトル アーティスト名

TITLE IN 停止中に 押す

例) CD または MD のとき

DISC TITLE

タイトルを入力する

(電 62ページ)

CD MD は手順6へ **SD** は手順5へ

#### ■CDのタイトルについて

#### CDタイトルメモリー

- 入力した CD タイトルは本機でのみ表示されます。 CDのタイトル情報は、ディスクではなく本機に記憶 されています。
- 各タイトルごとに最大32文字まで入力できます。
- CD1 枚につき最大 25 曲分のタイトルが記憶できま
- 本機では、最大 100 枚分の CD のタイトル情報を記 憶できます。

100枚を超えてタイトル入力しようとすると、 "MEMORY FULL"と表示されます。このときは、不 要になったCDのタイトルを消してください(© 右

● CDのタイトル情報は、MD/SDへの録音時にコピー されます。

集

#### タイトルの種類について

タイトルの付きかた	CD	MD	SD
	ディスクタイトル	  ディスクタイトル	
付く	アーティスト名	712791170	^
L=	 	  トラックタイトル	トラックタイトル
トラックに付く	トラックタイトル	トンツンタイトル	アーティスト名
グループに付く	×	グループタイトル	×
プレイリストに付く	×	×	プレイリストタイトル(☞ 57ページ)

2

押して タイトルの 種類や曲番 を選ぶ ■ディスクタイトル CD MD

DISC TITLE

■アーティスト名 CD

ARTIST NAME

名 (LIST/ ENTER) 押す

(タイトル入力画面)

■トラックタイトル CD MD SD

例)MDのとき



5

#### SDのみ



**押す** "CARD Writing" が表示。



アーティスト名を入力 する

(電 62ページ)

6



押す

"UTOC Writing"(MD)、 "CARD Writing"(SD)また は"TITLE WRITE"(CD)の 点滅後、タイトル入力が完了。



■続けてタイトルを入力する とき 手順2から行う。

**■タイトル入力を終えるとき** [TITLE IN] を押す。 タイトル入力が終わります。

#### ■入力したアーティスト名などを確認するには CD 停止中に、「DISPLAY」を数回押す。

#### ■CDのタイトルを消すには

- ① CD 停止中に[EDIT MODE]を押し("TITLE ERASE?" が表示)、[LIST/ENTER]を押す。
- ② [▲、▼]で消したいCDのディスクタイトルを選ぶ。 トレイに入っていないCDのタイトルも表示されます。
- ③ [LIST/ENTER]を押す。("TITLE ERASE?" と"PRESS ENTER"が交互に表示)
- ④ [LIST/ENTER]を押す。
  - "COMPLETE"が表示され、タイトルが消去されます。
  - 続けてタイトルを消すときは、[LIST/ENTER]を押して手順②から行う。
  - 操作を終えるには「■STOP]を押す。

#### ■ MD のタイトルについて

- MD1 枚に最大約 1700 文字(カナ文字では約 半分の文字数)、各タイトルごとに最大約 100 文字まで入力できます。
- LP2/LP4で録音したり、グループの設定をすると、入力できる文字数は減ります。
- 再生専用 MD や未録音の MD (BLANK DISC) には、タイトル入力できません。

#### ■ SD のタイトルについて

- 各タイトルごとに、最大約32文字まで入力できます。
- 未録音のSDには、タイトル入力できません。

## CD/MD/SD にタイトル入力(つづき)



# イッキ録り中にタイトル入力

#### MD

グループタイトル トラックタイトル

イッキ録りしながら、CD1 枚分のタイトルが付けられます。

#### TITLE IN イッキ録り中に 押す

グループタイトル入力画面になります。

## 録音中または 再生中にタイ トル入力

#### MD

トラックタイトル

# ■ TITLE IN 録音中または 再生中に 押す

トラックタイトル入力画面になります。



#### ■途中で解除する■



ただし、すでに [LIST/ENTER] を押して確定したタイトルは記録されています。もう一度 [TITLE IN] を押すと、最初からタイトル入力/修正が可能です。

#### お願い

- MDのプログラム/ランダム/1 グループ設定中は、タイトル入力できません。各設定を解除して行ってください。
- SDのイッキ録り中や、録音中、再生中はタイトル入力できません。停止中に行ってください。 ( 図 58ページ)
- ●漢字でのタイトル入力はできません。

#### ( お知らせ )

入力途中で録音/再生が終わった場合、入力モードは解除されます。ただし、すでに [LIST/ENTER] を押して確定したタイトルは記録されています。

グループタイトルを入 力し(© 62ページ) **3** トラックタイト ルを入力する (© 62ページ)

LIST

押す



押す

トラックタイトル入力画面になります。

- ●次のトラックタイトル 入力画面になります。
  - ●次にトラックがないと きは、タイトル入力が 完了。

#### お知らせ

- タイトル入力している CD からのイッキ録り時には、自動的に MD にもタイトルが付きます。(手動では付けられません)
- 入力しないタイトルは、[LIST/ENTER] でスキップできます。
- イッキ録りした後に、グループタイトルを付けるには(『電 「グループタイトルを変更する」54ページ)

**2** トラックタイト ルを入力する (電 62ページ)

3

「LIST/ ENTER 押す

タイトル入力が完了。

#### (お知らせ)

- タイトル入力している CD や、SD からの録音時には、自動的に MD にもトラックタイトルが付きます。(手動では付けられません)
- 再生中にタイトルを付けた後、タイトル入力以外の編集(『章 52ページ)はできません。[■STOP] を押して "UTOC Writing" を点滅させた後に編集してください。

# **と字入力のしかた**

🏻 準 🖷 🕽 **タイトル入力画面**(🖙 54、57、58、61 ページ)にした後、文字を入力します。



CHARA 押して 文字の種類を選ぶ

押すたびに

カタカナ<ア>→英大<A>→英小<a>→数字<1>

続けて同じ種類の文字を入力するときは、 この操作は不要です。

7 7)ABC # DEF
(1) 2 (3)
9 GHI + J.KL J.MNO
(4) 59 (6)
9 PORS # TILV 7 WXYZ
(7) 8 (9)
77 7 SRACE I\* 押して 文字を選ぶ

選んだ文字が表示されます。

-**Α**Ξ

<A>



#### 押す

- ■選んだ文字が確定し、次 の文字が選べる状態にな ります。
- ●次に入力する文字が、他 のボタンに割り当てられ ている場合、この操作は 不要です。

#### ■入力済みの文字を変更する

押して変更する文字にカーソルを合 わせ、次の操作をします。

●文字を削除するときは→

(DEL)

●文字を訂正するときは→

CANCEL 押して文字を削 (DEL) 除し、正しい文 字を入力する。

#### 文字の種類と各ボタンに割り当てられた文字

	カタカナ	アルファベット		数字
	/ <b>7</b> >	大文字	小文字	< 1 N
<u> </u>	<ア>	< A >	<a>&gt;</a>	<1>
7	アイウエオ アイウエオ			1
カABC 2	カキクケコ	ABC	abc	2
#DEF	サシスセソ	DEF	def	3
ØGHI 4	タチツテトッ	GHI	ghi	4
JKL 50	ナニヌネノ	JKL	jkl	5
/\MNO	ハヒフへホ	MNO	mno	6
7 PQRS	マミムメモ	PQRS	pqrs	7
7TUV 8	ヤユヨ	TUV	tuv	8
∍wxyz <b>9</b>	ラリルレロ	WXYZ	wxyz	9
777°°-	ワヲンー。「」、・			0

- ( 部分はSDのみ使用可能です。)
- 濁点などを入力する ⇒

数回押す (0)

濁点(\*)や半濁点(\*)は、表記可能なカタ カナの後ろにだけ入力できます。

■記号を入力する

SPACE !"# (≥10)

押すたびに次の順序で記号が現れます。

--!"#\$%&'()\*+,-./:;<=>?@ [¥]^\_`{|}~

( \_ は空白です。 ■ 部分は SD のみ使用可能です。)

#### ■文字や空白を挿入する

押して挿入位置の右の文字にカーソ ルを合わせ、次の操作をします。

文字を挿入するときは ⇒ 新たに文字 を入力して 押す

● 1 文字空けるときは ⇒

空白を選び、

**「・」** 押す

# 文字入力のしかた

# 時計合わせ

準備 電源を入れる。



本機の時計は24時間表示です。

例) 土曜日の16時25分(午後4時25分)に合わせる。

1

SLEEP

押す

2



#### 10 秒以内

"TIMER ADJUST" を選択

TIMER ADJUST

3



"CLOCK ADJUST" を選択

CLOCK ADJUST

4



#### 曜日を選択

SUN (日曜) THU (木曜) MON (月曜) FRI (金曜) TUE (火曜) SAT (土曜) WED (水曜)

5



押して **時刻を選び、** 

(押したままにすると、連続して変化します)

•

SAT

£1 6 : 2 5 €



時報に合わせて 押**す** 

時計合わせが完了し、通 常の表示に戻ります。

■電源「切」時に時計を見る ⇒ 約10秒間、時計表示になります。



#### (お知らせ)

- ●時計を合わせると、デモ機能(で〒 6ページ)は自動的に「切」になります。
- ●時計の精度には若干の誤差があります。定期的な時刻補正をおすすめします。
- ●コンセントを抜いたり、停電したりしたときは、もう一度 設定してください。
- [■STOP] を押すと、途中で解除できます。

## おめざめタイマー

(準) 備) 電源を入れ、時計が合っていることを確認する。(☞ 63ページ)

設定した曜日の時刻になると、電源が入って、 指定した音源(ディスク、MD、SD、テープ、 ラジオ、外部機器)を再生し、終了時刻になる と自動的に電源が切れます。

例)日曜日の6時30分から7時40分まで、 好みの音源を再生する。





#### タイマ・ 日時設定

(24 時間表示)

日時設定をしてお けば、あと<u>は実行</u> 設定を変えるだけ で使えます。





曜日を選択 ( 🖙 左下の表)

#### タイマー 実行設定





"DPLAY SET" を選択

#### ■解除する

電源を入れ、手順7から始め、手順9で "TIMER OFF" を選択する。

■操作をまちがえたり、設定を変えたりするには 電源を入れ、手順7から始め、手順9で "TIMER OFF" を選択した後、設定をやり直す。

#### ■設定内容を確認する


電源「切」時に[TIMER]を押す。(約10秒間表示)

#### ■タイマー設定した後に、再生を楽しむ

- ① 電源を入れ、通常の再生操作をする。
- ② 再生後は、必ず電源を切る。

音量や音源を変更しても、設定内容には影響しません。





#### 10秒以内

"TIMER ADJUST" を選択

TIMER ADJUST

●選び←



**.** ②決定

"

PLAY ADJUST" を選択

OPLAY ADJUST






#### 開始時刻を選択

**OPLAY** ŞUN \_6:30 = →→ 0:00

#### 終了時刻を選択



元の表示に戻る


#### ② 音量を調節

TV VOL+

<del>-</del> ) (+

VOLUME

③ ディスク/MD/ SD/テープは 再生を停止









#### 10 秒以内

"TIMER SET" を選択

TIMER ADJUST TIMER SET AUTO OFF





#### 押して 電源を切る

#### 電源を切らないとタイマーが動作しません。

設定した日時になると、設定した音量までフ ェードイン(徐々に大きく)して、再生しま す。(動作中は、"O PLAY"が点滅)

## **OPLAY** (タイマー切)

#### ■外部機器を使ったタイマー設定

手順6で[FM/AM/AUX]を押して"AUX"を選んだ 後、外部機器を本機と同日時に動作するように設定 します。

#### ■好みの曲を再生する MD SD

手順6でプログラム予約します。( ☞ 30ページ)

#### ■順不同に再生する MD SD

手順6でランダム設定します。( 🖙 30ページ)

#### MD SD

タイマー設定を行った後に、ランダム設定を解除する と、タイマー動作時にはランダム再生になりません。 タイマー動作時にランダムさせたい場合は電源を切る 前に再度ランダム設定をしてください。

#### (お知らせ)

- おめざめタイマーと留守録タイマーは同時に使え
- タイマーは解除しない限り、設定した曜日/時刻に動 作します。

## 守録タイマー

(準備)①電源を入れ、時計が合っていることを確認する。(☞ 63ページ) ②録音用MD、SDまたはテープを入れる。

設定した曜日の時刻になると、電源が入って、 指定した放送(ラジオ、外部機器)を録音し、 終了時刻になると自動的に電源が切れます。

例) 土曜日の 18時30分から20時40分まで、 好みの放送を MD に録音する。







#### ■解除する

電源を入れ、手順7から始め、手順9で "TIMER OFF" を選択する。

■操作をまちがえたり、設定を変えたりするには 電源を入れ、手順7から始め、手順9で "TIMER OFF" を選択した後、設定をやり直す。

#### ■設定内容を確認する

電源「切 | 時に「TIMER」を押す。(約10秒間表示)



#### 10秒以内

"TIMER ADJUST" を選択

TIMER ADJUST

**3 0**選び上

を

❷決定

"⊕ REC ADJUST" を選択

OREC ADJUST

5



#### 開始時刻を選択

②REC
SAT
-1 8:30-→→ 0:00

#### 終了時刻を選択

②REC
SAT
18:30 →→ 20:40

元の表示に戻る


② MD/SD録音時は 録音モード(© 43、45ページ)、 録音タイプ(© 47ページ) を選ぶ





10秒以内 "TIMER SET" を選択

TIMER ADJUST TIMER SET AUTO OFF



10



#### 押して **電源を切る**

#### 電源を切らないとタイマーが動作しません。

- 頭切れ防止のため、設定した日時の30秒前になると、録音が始まります。(動作中は、 "⊕ REC"が点滅)
- 録音中は自動的に最小音量になります。

#### ■タイマー設定した後に、再生を楽しむ

- ① 電源を入れ、通常の再生操作をする。
- ② 再生後は、必ず電源を切る。

音量や音源を変更しても、設定内容には影響しません。

#### ■外部機器を使ったタイマー設定

手順**6**で[FM/AM/AUX]を押して"AUX"を選んだ後、外部機器を本機と同日時に動作するように設定します。

#### お知らせ

- 留守録タイマーとおめざめタイマーは同時に使えません。
- タイマーは解除しない限り、設定した曜日/時刻に動作します。
- ディスク、MD、SD、テープの留守録タイマーはできません。
- 容量の大きいSDカードに録音する場合、録音を開始するまでに時間がかかることがあるため、開始時刻を早めに設定してください。
- テープに録音する場合、おもて面への録音が終わる と、テープは自動停止します。

## おやすみタイマー/オートオフ



#### おやすみ タイマー

指定した時間が経 過すると、自動的 に再生を停止し、 電源が切れます。

# 電源の切り忘れを防ぐ

オートオフ

ボタン操作のない 状態が約 10 分続く と、自動的に電源 <u>が切</u>れます。

#### 音源を聞きながら 同時に押して + SLEEP 30

押すたびに SLEEP 30→60→90→120→0FF t (単位:分)

#### ■解除する

[SHIFT]+[SLEEP]を同時に数回押して "SLEEP OFF"を選ぶ。

#### ■残り時間を確かめる

[SHIFT]+[SLEEP]を同時に1回押す。 (約5秒間表示)

#### ■残り時間を変える

[SHIFT]+[SLEEP]を同時に押して、新たに 時間を指定する。

#### (お知らせ)

おやすみタイマーは、おめざめ/留守録タイマーと 組み合わせて使えます。予約時間が重なるときはお やすみタイマーが優先されます。

SLEEP 押す

 10秒以内

"AUTO OFF" を選択

AUTO OFF

3 **①**選び **①** ②決定

"AUTO OFF" を選択

AUTO OFF SCREEN SAVER

#### ■解除する

手順2まで進んだ後、"SCREEN SAVER" (です「スクリーンセーバー」8ページ) を選択する。

#### (お知らせ)

- ディスク、MD、SD、テープの停止中のみ働き ます。
- おやすみタイマーと同時に使っているときは、 オートオフが優先します。
- ■電源を「切」にしても、オートオフは解除されません。

#### SHIFT ボタンの使いかた

[SHIFT]を押しながら、他の ボタンを押します。

# 音質/音場/画質などの便利機能



#### -時的に 消音する

ミューティング

表示部やライ トの明るさを 変える

ライトモード

## 映画のセリフを 聞き取りやすく

シネマボイス

#### DVD-V

(センターチャンネルにセリ フが記録されたディスク)

#### 映画向けの画質 にする

ピクチャーモード

#### DVD-V DVD-A RAM

VCD JPEG

#### 押す T<u>V/VIDE</u>O

#### ■解除する

- もう一度押す。
- 音量を最小 "O" にし、 てから上げる。
- 電源を切/入する。

#### SHIFT 同時に押す

MUTING

+

表示部の輝度が下がり、ライトが消 えます。暗くした部屋での映画鑑賞 などにお使いください。

#### ■解除する

- もう一度、同時に押す。
- 電源を切/入する。

再生中に、GUI メニュー ( 🖙 78ページ) で "その他の設定"→"音声メニュー"を選び シネマボイスを"入"にする

ディスクによって効果のないものや効果の少 ないものがあります。

#### ■解除する

GUIメニューで"切"にする。

#### 再生中に、GUI メニュー ( 2 78ページ) で "その他の設定"→"画質メニュー"を選び ピクチャーモードで画質を選択

"ユーザー"を選択し、詳細画質設定で、より細か な画質の設定も行えます。( ☞ 80ページ)

映画館で見ているようなしっとり シネマ 1:

感、暗い場面は細部をはっきり

シネマ2: 昔の映画などをくっきり、暗い場面

は細部をはっきり

アニメ: アニメの色をくっきり ダイナミック: 色にめりはりをつける

ノーマル: 切

#### 豊かな低音 を楽しむ

**H.BASS** 

再生帯域の広い いるような効果が得 られ、厚みのある低 音で楽しめます。

#### 押して効果を選ぶ

押すたびに

H.BASS 1 : 低音の厚みが増します H.BASS 2 : より低音の厚みが増し、迫

力が得られます

H.BASS OFF : 解除

お買い上げ時の設定は "H.BASS 1" です。

#### (お知らせ)

再生する音源によっては、効果の少ないものもあり ます。

SHIFT ボタンの使いかた

[SHIFT]を押しながら、他の ボタンを押します。

## 音質/音場/画質などの便利機能(つづき)



#### 心地よい音で楽しむ

サウンドエンハンスメント

高い周波数信号を付加すること で、クリアな音質で楽しめます。

DVD-V DVD-A RAM

VCD CD WMA/MP3

再生中に、GUIメニュー(☞ 78ページ)で "その他の設定"→ "音声メニュー"を選び サウンドエンハンスメントを"入" にする

■解除する

GUIメニューで"切"にする。

## 臨場感のある 音で聞く

アドバンストサラウンド

#### SHIFT 同時に 井 SOLIND

#### より自然な音で 聞く

マルチ リ.マスター



同時に 押す

#### ■マルチ リ.マスターの効果について

**DVD-V RAM** (48 kHz で記録されたディスク)

**DVD-A** (44.1 kHz または 48 kHz で記録されたディスク)

#### VCD CD

ディスクに記録されていない高い周波数信号を付加 することで、より自然で豊かな音質を楽しめます。

**WMA/MP3** (8 kHz、16 kHz、32 kHz以外で記録されたディスク)

**MD** (44.1 kHz または 48 kHz で記録された MD)

**SD** (AAC または MP3 の音楽データ)

圧縮時に失われた周波数信号を再現し、圧縮前の音 声に近づけます。

#### ■音質/音場効果の優先順位について

アドバンストサラウンド>マルチ リ.マスター>サウンドエンハンスメントの順に優先的に働きます。(同時に使用すると左記の効果のみ有効)

#### SHIFT ボタンの使いかた

[SHIFT]を押しながら、他の ボタンを押します。

#### 好みの音質効 果を使う

プリセットイコライザー

用意された4種類の音 質から、好みの効果を 選びます。

#### 国語 同時に + SOUND H.BASS

#### 低域/高域を調 整する

マニュアルイコライザー

BASS(低域)と TREBLE(高域)を 細かく調整できます。



## より高音質で聞く

オーディオ・オンリー

DVD-V DVD-A RAM VCD CD WMA/MP3 映像信号の出力を「切」にするこ とで、より高音質で楽しめます。

#### SHIFT + A.ONLY

QUICK OSD

#### 同時に押す

●表示部に "A.ONLY" が表示。

#### ■解除する

同時に押して "A.ONLY" を消す。

#### お知らせ

オーディオ・オンリーが「入」のとき は映像が出ません。

●選択操作で迷ったときは「操作メニュー一覧」( © 81 ページ)





2 決定

"SURROUND" を選択



効果を選択

SURROUND 1 SURROUND 2 SURROUND OFF

: 自然な臨場感を与えるとき

:臨場感を与えるとともに、映画の

セリフを聞き取りやすくするとき

OFF:切

●音が歪むときは「切」にしてください。



"RE-MASTER" を選択



#### 効果を選択

RE-MASTER 1 RE-MASTER 2 RE-MASTER 3 RE-MASTER OFF

	DVD-V DVD-A	その他のディスクと
設定	CD (LPCM/PPCM)	MD SD
	音源に適した設定を選択	効果の強弱を選択
1	テンポの早い曲 (ポップス、ロックなど)	弱
2	さまざまなテンポの曲 (ジャズなど)	中
3	テンポの遅い曲 (クラシックなど)	強
OFF	切	切

#### 10秒以内



"PRESET EQ" を選択



効果を選択

HEAVY CLEAR

SOFT VOCAL FLAT

**HEAVY** : ロックなど。パンチを効か

せるとき

CLEAR : ジャズなど。高音部を鮮明

にするとき

SOFT : BGM として聞くとき VOCAL :ボーカルにつやを出したい

とき : 切

お買い上げ時の設定は"HEAVY"

です。

**FLAT** 

#### 10秒以内



"MANUAL EQ" を選択



押して BASS (低域) または TREBLE (高域) を 選び



押して レベルを調整

#### BASS TREBLE

}**−1**£

0

- 上下4ステップずつ調整 できます。
- ●ボタン操作がない状態で 10秒たつと、調整画面は 消えます。

## SD をさらに楽しむ

別売り品の品番は、2005年1月現在のもの です。品番は変更されることがあります。

#### 本機で録音したあとで…



SDカード

詳しくは、下記ホームページを ご参照ください。

http://panasonic.jp/support/

#### ポータブル機器で聞くには…

AAC が再生可能 なSDオーディオ 対応機器で再生でき ます。



#### ■再生できる機器のご紹介

SDマルチカメラ(D-snap)・



- SV-AS30
- SV-AS3
- SV-AV35 など

#### SDオーディオプレーヤー ・・



- SV-SD100V ■ SV-SD90
- SV-SD80
- SV-SD50 など
- 当社製機器との互換性について テレビや DVD レコーダー、デジタルカメラなど がSDオーディオに対応していない場合、本機 で録音したSDの曲を聞くことはできません。
- 他社製品との互換性について AAC が再生可能な SD オーディオ対応機器であ ることをご確認ください。


#### パソコンに残すには…

別売りのソフトウェア「SD-Jukebox Ver.5」 を使って、以下のようなことができます。

- SD の曲(音楽データ)をパソコンに保存
- タイトルの編集
- プレイリストの作成、編集
- パソコンで保存した曲を、SD に書き込む

#### ■ご用意いただくもの

- SD-Jukebox Ver.5
- セキュア対応(著作権保護機能)のSDメモ リーカードスロットを装備した、Windows パソコン
- スロットがない場合や、セキュア対応でな い場合は、別売りの USB リーダーライター



- SD-Jukebox Ver.5 を使うときのお願い SD-Jukebox Ver.5 では漢字タイトルを入力で きますが、本機の表示部は漢字/ひらがなタイト ルに対応していないため、表示されません。
- ●著作権保護のため、同じ曲をチェックアウト (パソコンからSDへ音楽データを書き込むこ と)できる回数には制限があります。

#### 別売り品のご紹介

SD オーディオ PC レコーディングキット (SD-Jukebox Ver.5、USB リーダーライター付属)

SH-SSK40

#### USB リーダーライター


BN-SDCGP3

#### SDメモリーカード

- RP-SDK01GJ1A (1GB)
- RP-SDK512J1A (512MB)
- RP-SDH256N1A (256MB)
- RP-SD128BL1A (128MB)
- RP-SD064BL1A (64MB)
- RP-SD032BL1A (32MB)


# 売り機器の接続

別売り品の品番は、2005年1月現在のもの です。品番は変更されることがあります。



#### AVアンブ

5.1 チャンネル出力を持つ AV アンプと接続すると、 DVD ビデオをマルチチャンネルで楽しめます。 (**DVD オーディオ**の場合は、2 チャンネルになります)




光デジタルケーブル (別売り: RP-CA2010A、1 m)

#### 本機の光出力端子について

- ディスク(DVD/CD) 以外の音声は出力されません。
- 初期設定が "PCM"のとき:音場効果が働くものもあ
- 初期設定が "Bitstream"のとき:音質/音場効果は働 きません。

## アナログプレーヤー、テレビ、ビデオ、 有線、BS/CS チューナーなと




ステレオピンコード (別売り: RP-CAP3G10、1 m)

## アナログプレーヤーと接続するときは


フォノイコライザー内蔵のプレーヤーが必要です。 推奨品: 当社製アナログプレーヤー SL-J8 (フォノ イコライザー内蔵)

お手持ちのプレーヤーにフォノイコライザーがない ときは、フォノイコライザー(サービスルート扱 い: 品番 RFKZ0088KIT) が必要です。そのまま つなぐと音が小さくなります。

## DVD をより高画質で楽しむために



- D3、D4 と表示されていても接続できます。
- D1 のときは、プログレッシブ映像を楽しめません。 (インターレース映像のみの出力になります)
- 他社のテレビを使用する場合は、「DVD プログレッ シブ出力のコピーガードシステム(マクロビジョン 方式) に対応している 525p 映像入力端子が付いて いるか | をご確認ください。



ハイビジョンテレビに接続するときは、DVD に対応し た端子に接続してください。ハイビジョン方式 (MUSE) の端子に接続すると、画面が乱れたり映ら ないことがあります。


プログレッシブ対応テレビで、 プログレッシブ映像を楽しむには GUI メニューで (car 78ページ) "その他の設定" → "画質メニュ-を選び「ビデオ出力モード」を"**525p**"にする。

# 別売り機器から録音/再生

#### 準備

#### 別売り機器から録音するとき

- ① テレビ、有線、BS/CS を録音するときは、放 送を受信する。
- ② ポータブル MD やアナログプレーヤーを録音 するときは、録音元の MD やレコードを機器 にセットする。
- ③ 録音用 MD または SD、テープを入れる。 MD/SD 録音時は録音モード ( 🖙 43、45 ページ) を選ぶ。





## SHIFT ボタンの使いかた

[SHIFT]を押しながら、他の ボタンを押します。

## 別売り機器か ら録音/再生

- ●ポータブル MD
- ●アナログプレーヤー
- ●テレビ
- ●ビデオ
- ●有線
- BS/CS チューナー など

### 押して "AUX"を選 ιζï

- ■聞くだけのときは、 このあと別売り機器 を再生します。
- ●接続した機器の入力 レベルが低い場合は 調整してください。 (『雪 下記「入力レベ ルを調整する」)

#### ■入力レベルを調整する

AUX 選択中に、「PLAY MODE」を押して、"HIGH"ま たは "NORMAL" を選ぶ。

HIGH : 音量が小さい場合 NORMAL : 通常の場合

- 準備 [▶MD] を押してセレクターを"MD"にし、
  - [■STOP] を押す。

## 他の MD に タイトルを コピー

タイトルステーション

#### MD

MD のタイトルを別 の MD にそのままコ ピーできます。 ポータブル MD から 本機の MD にダビン グしたときなどに<u>便</u> 利です。

## コピー元の MD を 本機に入れる

### ■途中で解除する

[■ STOP] を押す。

使

#### MD または SD に録音するとき

(1) EDIT MODE

### 押して 録音タイプを選ぶ

(喧下記 「MD/SD の録音タ イプについて」)

"MANUAL" "SYNCHRO"または "TIME MARK"を選ぶ。



### 同時に押す

- MANUAL、TIME MARK では 録音が始まります。
- SYNCHROでは 録音待機状態になります。

## 別売り機器で再生 を始める

MD/SD 録音時、 SYNCHRO では、 音の出始めから録 音が始まります。

#### ■途中で止める

[■ STOP] を押す。





## 同時に押す

録音が始まります。

テープに録音するとき

むもて面への録音が終わるとテープは自動停止します。

#### ■ MD/SD の録音タイプについて

MĀNUAL: 通常の録音タイプです。

#### SYNCHRO:

接続した機器で再生が始まると、自動的に録音を開 始します。無音状態が約3秒続くと一時停止し、再 生が再開すると録音も再開します。録音開始位置に トラックマークが付きます。

#### TIMÊ MARK :

5分おきにトラックマークが自動的に付きます。

▶トラックマーク(曲の切れ目)の付けかた

AUX 選択時、録音中に好みの位置で [EDIT MODE] を押すと、"TR MARKING"が表示さ れ、その位置にトラックマークが付きます。

#### (お知らせ)

- ●録音する曲の種類よっては、"SYNCHRO"を使うと、 曲の最初の部分が録音されなかったり、レベルの低い曲では途中で止まったりすることがあります。この場合は"MANUAL"で録音してください。
- ●音源や録音方法によっては録音時間に誤差が生じ る場合があります。



EDIT MODE 停止中に 押して

"TITLE STATION?" を選び



押す

LIST/ ENTER

押す





押してコピー元 MDを取り出し コピー先 MD を入れる

Write OK? PRESS ENTER





"UTOC Writing" の点滅後、タイトル コピーが完了。


### (お知らせ)

- コピー元とコピー先のMDの曲数が同じときだけコピーできます。
- タイトル入力済みMDに新たにタイトルをコピーすると、以前のタイトルはすべて消えます。
- 本機が記憶できるタイトルは、MD1 枚分です。電源を切ると、記憶したタイトルは消去されます。
- LP2/LP4 で録音した曲をコピー元として使った場合、コピー先の曲が SP で録音されていると、トラックタイトルの 頭に"LP:"と表示されます。
- コピー元のMDがグループ管理されているときは、グループ管理情報もコピーされます。
- 再生専用 MD や未録音の MD は使用できません。

# 初期設定一覧

**日本語** のようにアミがかかった項目は、 お買い上げ時の設定です。

準 備 [▶DVD/CD] を押してセレクターを "DISC" にし、[■STOP] を押す。





## ディスク

#### ■ 音声言語

- 日本語
- 英語
- オリジナル\*¹
- その他\*\*\*\*\*\*
- 字幕言語
- オート \*3
- 日本語
- 英語
- ●その他\*\*\*\*\*\*\*

#### ■ メニュー言語

メニューなど、テレビ画面の表示言語が選べます。

- 日本語● 英語
- その他\*\*\*\*\*\*
- アドバンストディスクレビュー

レビューの方法を選びます。( © 25ページ)

- **イントロモード** インターバルモード
- 視聴制限

お子さまなどに見せたくない DVD の視聴を制限できます。暗証番号を入力しない限り、再生や設定の変更はできません。

- ▶ レベル8: すべてのディスクが再生可
- レベル7~ 1 :制限レベルの記録されているディスクが再生不可
- レベル 0: すべてのディスクが再生不可 レベル 0~7を選ぶ(または選んだあと再び "視聴制限" を選ぶ)と、暗証番号の入力画面が表示されます。

#### 暗証番号の入力方法

- 1 数字ボタンで4ケタの数字を入力する
- 2 [LIST/ENTER] を押す
- 3 暗証番号を確認し、[LIST/ENTER] を押す暗証番号を忘れないでください。
- 視聴制限を超える DVD を入れると、画面上に表示がでます。そのときは画面の指示に従ってください。

## 映像

#### ■ TV アスペクト

- 4:3パン&スキャン (© 右ページ)
- ◆ 4:3 レターボックス(© 右ページ)
- 16:9

#### ■接続するTV

- 標準(ブラウン管テレビ)
- 3 管式プロジェクター
- 液晶テレビ/プロジェクター
- プロジェクションテレビ
- プラズマテレビ

#### ■ TV ディレイ

プラズマTV などのデジタルTV 使用時に、本機の映像出力のタイミングを早めることで、映像と音声を同期させることができます。

● **0 ms** ~●100 ms (20 ms刻み)

#### (お知らせ)

テレビによっては、効果のないことがあります。

#### ■ スチルモード

- 一時停止時の画像表示方法が選べます。
- オート
- フィールド(電 89ページ)
- フレーム (© 89ページ)

- \*2 "その他**\*\*\*\***": 数字ボタンで言語番号 (*©*) 右ページ) を入力します。
- \*3 "オート": "音声言語" で選んだ言語が再生されなかったときのみ、その言語で字幕を表示します。

<sup>\* 1 &</sup>quot;オリジナル": ディスクの最優先言語が選ばれます。

## 音 声

- PCM デジタル出力
- 最高 48 kHz
- ●最高 96 kHz
- Dolby Digital
- Bitstream
- PCM
- DTS Digital Surround
- Bitstream
- PCM
- 音声のダイナミックレンジ圧縮

(ドルビーデジタルのみ)

小音量でもセリフを聞き取りやすくします。

● 切

● 入

## 画面表示

- 画面メニュー言語
- 日本語● English (英語)
- 画面メッセージ
- 入
- 切

## その他

#### ■ クイックセットアップ

本機の基本的な設定を、画面上での対話形式によ って行います。

- する ● しない
- 設定の初期化

初期設定、ディスク(DVD/CD) 関連のユーザー 設定を、すべてお買い上げ時の状態に戻します。

- しない ● する
- 初期化するときは、次のように操作します。
- ① 「する | を選び、[LIST/ENTER] を押す。
- ② テレビ画面に "オールクリア" が表示されたら、 [LIST/ENTER] を押す。
- ③ 本機の電源を入れ直す。

#### (お知らせ)

- 初期化した後は、必ず電源を入れ直してください。 入れ直さないと、正しく初期化されません。
- 視聴制限を設定しているときは、操作の途中で暗 証番号の入力画面が表示されます。暗証番号を入 力してください。

#### 言語番号一覧表

7383 6586 6583 6565 6583 6566 6577 6582 83819 7384 7473 7378 8579 8579 8579 8579 8579 8579 8579 85	タタタタチ中チテテデトトトトドナ日ネノハハババパパピビビフフフフフブブブブへべべ ベ ペポポマママママモモヨラララリリルレロタミガジェ国ベィルンウルルンイウ本パルウンシスシンソハルネーラリールルプトリドイッヤタガダゴバ ンピアガマロアールロクコ語ッググマイクコガツル語ーウサガキクュジデーマジンロンジタガタラナル ガ シラトリドイッヤタガダゴバ ンピアガマロアル グ トリ ク ン ール ーラースアンリーイムシ ル ャンガ ニ(ター スピル アニラニマン・リー・アン アニ ア (バー・アー・アー・アー・アー・アー・アー・アー・アー・アー・アー・アー・アー・アー	8484 8465 8466 8471 66783 9072 66679 8473 8469 8473 8469 8485 7865 7465 7265 7265 7265 7265 7265 7265 7273 66672 7778 7079 7082 7074 7073 7079 7082 7074 7073 7079 7082 7074 7073 7079 7082 7074 7073 7079 7082 7074 7073 7079 7082 7074 7073 7079 7082 7074 7073 7079 7082 7074 7073 7079 7082 7074 7073 7079 7082 7074 7073 7079 7082 7074 7077 7079 7082 7074 7077 7079 7082 7079 7082 7074 7077 7079 7089 7089 7089 7089 7089 7089
	6589 7165 6583 6565 6570 6567 6587 7388 7388 7388 8677 7388 8679 8677 7578 6775 7578 7578 7578 7578 7578	6589 タミガク 6590 タジグク 6590 タジグク 6583 チェ国語 6570 チェ国語 トース 6587 テアルグーク 6587 テアルグーク 7384 トルンイイメ 7384 トルンイイメ 7378 ドゥウィクメ 7378 ドゥール 8779 ネノル・カート・カール 8779 8879 スポーク・ファイス 8590 ハバシスクュシャイル 8590 ババシスクュシャイル 8590 ババシスクュシャイル 8590 ババシスクュシャイル 8590 ババンデース 8590 ババンデース 8590 ババンデース 8590 ババンデース 8590 バブシブール 8591 ババンデース 7575 ア583 6765 ファース 7575 ア583 6765 ファース 7576 ファース 7577 ファース 7578 ファース 7578 ファース 7578 ファース 7576 ファース 7576 ファース 7576 ファース 7577 ファース 7578 ファース 7576 ファース 7576 ファース 7577 ファース 7576 ファース 7585 ファータ 7585 ファータ 7585 ファータ 7585 ファータ 7585 ファータ 7586 スポーク 8377 ママアックファーク 8377 ママアックファーク 8377 ママアックファース 8378 8378 8378 8378 8378 8378 8378 8378

#### パン&スキャンとレターボックスとは

DVD ソフトのワイドな映像(16:9)を、標準サ イズ(4:3)のテレビで見る場合、2つの表示方法 があります。

#### 4:3パン&スキャン

左右をカットし、テレビ画面全体に 映像を映し出します。



#### 4:3 レターボックス


上下に黒い帯を入れ、16:9の映像 を忠実に再現します。



# GUI メニュー項目一覧

ダー・フィーカル ユーザー インターフェース G U I(Graphical User Interface) とは「テレビ画面を見ながらディスクの操作ができる」ことを意味し、本機の場合は、この画面を「GUIメニュー」と呼びます。

#### お願い 録音中は操作しないでください。録音が途切れる原因になります。



DVD-V GUIメニューの一例



ANGLE/PAGE FUNCTIONS

**2** 0選びし ②決定

**3** 

再生中に押して GUI メニュー を表示させる 変更したい 項目**を選択** 

同じ操作をくり返し、変更したい項目まで階層メニューを進みます。

好みの 設定を選択

数字ボタン→ [LIST/ENTER] で設定できるもの もあります。

■ GUI メニューを消す ⇒

SETUP

名 称 タイトル チャプター

項目と設定

タイトルサーチ チャプターサーチ [▲、▼](または数字ボタン)→[LIST/ENTER][▲、▼](または数字ボタン)→[LIST/ENTER]

タイムワープ\*:時間指定スキップ ±30秒、60秒、90秒、2分... タイムサーチ\*:時間指定再生 例)1時間24分50秒から再生

 $[1]\rightarrow[2]\rightarrow[4]\rightarrow[5]\rightarrow[0]\rightarrow[LIST/ENTER]$ 

カラオケ入/切: [▲、▼]→[LIST/ENTER]

\*+ R/+ RW では働きません。

タイトル経過時間

DVD-RW (DVD ビデオ)

+R、+RW

**DVD-R** 

タイトル残時間 1~最大8

音声(© 24ページ) 1~最大8 字幕(© 24ページ) 入または切 1~最大32

アングル (© 17ページ) その他の設定 (© 80ページ)

グル トラ 時間 DVDオーディオ

グループ グループサーチ トラック トラックサーチ

[▲、▼](または数字ボタン)→[LIST/ENTER] [▲、▼](または数字ボタン)→[LIST/ENTER]

**タイムワープ**:時間指定スキップ ±30秒、60秒、90秒、2分... **タイムサーチ**:時間指定再生 例) 4分50秒から再生

 $[4]\rightarrow[5]\rightarrow[0]\rightarrow[LIST/ENTER]$ 

トラック経過時間 トラック残時間 グループ残時間

グループ残 音声 (© 24ページ) 1または 2

静止画 次静止画 前静止画

**その他の設定**( 🖾 80ページ)

			、表示されない項目/設定があります。
名 称		項目と設定	
	<b>プログラム</b> プレイリスト*1 <b>時間</b>	プログラムサーチ プレイリストサーチ*! タイムワープ:時間指定スキップ タイムサーチ:時間指定再生	[▲、▼](または数字ボタン)→[LIST/ENTER] ************************************
DVD-RAM DVD-RW		<b>プログラム経過時間</b> プレイリスト/シーン経過時間* <sup>2</sup> <b>プログラム残時間</b>	*2プレイリスト/シーン再生時に表示
(DVD-VR)	音声 (© 24ページ) 字幕 (© 24ページ)	LR、L、R 1または2	*2プレイリスト/シーン再生時に表示
	マーカー (VR) :マーカ その他の設定(© 80^	<b>1</b> ースキップ	「▲ ▼1(キたけ粉ウボない)」[I ICT/ENITED]
	トラック 時間	トラックリーデ トラック経過時間 トラック残時間(SVCD以外) ディスク残時間(SVCD以外)	[▲、▼](または数字ボタン)→[LIST/ENTER]
ビデオ CD	字幕 (© 24ページ)		
	(SVCDのみ) <b>その他の設定</b> (© 80^ トラック	字幕言語選択 (1~4) ページ) トラックサーチ	
CD	トノッソ 時間 その他の設定(№ 80^	トラック経過時間 トラック残時間 ディスク残時間	[A、V](みたは数十小グク)でLLIO1/EINTEN]
WMA/MP3	グループ コンテンツ 時間 音声	グループサーチ コンテンツサーチ	[▲、▼](または数字ボタン)→[LIST/ENTER] [▲、▼](または数字ボタン)→[LIST/ENTER]
	その他の設定(© 80 <sup>^</sup>	ページ)	
JPEG	グループ コンテンツ サムネイル: サムネイルー		[▲、▼](または数字ボタン)→[LIST/ENTER] [▲、▼](または数字ボタン)→[LIST/ENTER]
(CD-R/RW)	画像回転	右90°回転または <b>左90</b> °回	転 0~30秒
(GD-n/nw)	スライドショー その他の設定(© 80^	<b>間隔</b> <b>入</b> または <b>切</b> パージ)	U~3U秒
	プレイリスト グループ コンテンツ	プレイリストサーチ グループサーチ コンテンツサーチ	[▲、▼](または数字ボタン)→[LIST/ENTER] [▲、▼](または数字ボタン)→[LIST/ENTER] [▲、▼](または数字ボタン)→[LIST/ENTER]
HighMAT	時間 音声	右90°回転または左90°回	


## GUIメニュー項目一覧(つづき)


## 「その他の設定」項目一覧(ディスク共通)


再生速度 × 0.6、× 0.7、× 0.8、× 0.9、ノーマル、× 1.1、× 1.2、× 1.3、× 1.4 (ピア 25ページ) **A-B リピート**(© 25ページ) 再生メニュー **リピート**(*©* 18ページ) **マーカー**(🖾 25ページ) **アドバンストディスクレビュー**(🖾 25ページ) 画質メニュー **ピクチャーモード**(*©* 69ページ) ●ノーマル: 切 ●シネマ 1 : 映画館で見ているようなしっとり感 ●シネマ2: 昔の映画などをくっきり ●アニメ: アニメの色をくっきり ●ダイナミック: 色にめりはりをつける ●ユーザー 詳細画質設定  $-7 \sim +7$ - **コントラスト**(白黒の強弱): - **ブライトネス**(全体の明るさ):  $0 \sim +15$ シャープネス(水平方向の鮮鋭度・解像感):一フ~ +フ - **カラー**(色の濃さ):  $-7 \sim +7$ - **ガンマ**(暗い部分の明るさ): 0~+5 - デプスエンハンサー (映像の奥行き感): 0~+4 ビデオ出力モード ● **525p** : プログレッシブ映像 ( "PROG." 点灯) ■ 525i : インターレース映像 変換モード [表示部の "PROG." 点灯中のみ] プログレッシブ出力に変換する方式を素材に応じて使い分ける。 ■オート 1 (標準):映画再生 ■オート2:オート1の変換方式に加え、30コマ/秒で記録されたプログレッシブ映像にも対応 ●ビデオ:ビデオ素材。オート1、オート2でブレが生じるとき 音声メニュー **アドバンストサラウンド**(© 70ページ) **シネマボイス**( © 69ページ) **マルチ リ.マスター**(*©* 70ページ) **サウンドエンハンスメント**( \*\*\* 70 ページ 表示メニュー 字墓位置 ( DVD-V DVD-A (動画部のみ) ) 0~-60 字幕明るさ ( DVD-V DVD-A (動画部のみ) ) オート、0~-7 情報表示 (JPEG) 切、日付、詳細 4:3 アスペクト (DVD-V DVD-A RAM VCD JPEG) 4:3 の映像を、ワイドサイズ(16:9)の TV で見るときの表示方法を選ぶ。 ●ノーマル: 画面幅いっぱいに引き延ばす ●オート: 通常はシュリンクに、レターボックスの映像はズームに自動で切り換える ●シュリンク: 画面中央に4:3の画面比のまま映す 画面比4:3で拡大する **ぴったりズーム**(© 24ページ) 任意ズーム  $\times 1.00 \sim \times 2.00$ × 1.60 までは 0.01 刻み (押し続けると 0.05 刻み) × 2.00 までは 0.02 刻み (押し続けると 0.1 刻み) ビットレート表示 ( DVD-V DVD-A (動画部のみ) RAM VCD ) 入または切 映像の種類 (I/P/B 🖅 89ページ) とビットレートの目安を表示する。 一時停止時: ピットレート 映像の種類とフレームのデータ量 現在額 10.621 Mbos 5.522 Mbos 動画再生時: 再生画像の平均ビットレート サンプリング期間中のビットレート履歴 **GUI シースルー**: 半透明化 入、切、オート GUI明るさ  $-3 \sim +3$ DVD-Video として再生 : DVD オーディオを DVD ビデオとして再生 その他のメニュー DVD-Audio として再生 :「DVD-Videoとして再生」を解除 **DVD-VRとして再生**(DVD-RAM): 「データディスクとして再生 | を解除 HighMATとして再生 :「データディスクとして再生」を解除 **データディスクとして再生** : DVD-RAM または HighMAT をデータディスクとして再生


# 操作メニュー一覧


- [TIMER] ボタン、[SHIFT] + [SOUND] ボタン、[SHIFT] + [REC MODE] ボタン、[EDIT MODE] ボタン、[PLAY MODE] ボタンを押した後の操作メニューは、以下のような階層になっています。(主なもののみ記載)
- ■選択操作で迷ったときの参考にしてください。くわしい操作方法については、それぞれのページをご覧ください。











REPEAT (DISC 選択時) (で〒 20ページ)
-ALL GROUP (DVD-A)
-RANDOM (切)
-RANDOM (切)
-T1-GROUP

PLAY MODE OFF

REPEAT (SD選択時) (です 30ページ)

RANDOM
PLAY MODE OFF

RANDOM

-NORMAL

	(ラジオ選択時) MANUAL PRESET	(です 37ページ)	
REPEAT PLAY MODE	(AUX選択時) ⊢ <b>HIGH</b>	(で〒 74ページ)	

# 安全上のご

## 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいた だくことを、次のように説明しています。

■ 表示内容を無視して誤った使い方をしたと きに生じる危害や損害の程度を、次の表示 で区分し、説明しています。



この表示の欄は、「死亡また は重傷などを負う可能性が想 定される一内容です。



この表示の欄は、「傷害を負う ♪ 注意 可能性または物的損害のみが 発生する可能性が想定される」 内容です。

■ お守りいただく内容の種類を、次の絵表示 で区分し、説明しています。

(下記は、絵表示の一例です。)



この絵表示は、気をつけていただきた い「注意喚起」内容です。



このような絵表示は、してはいけない 「禁止」内容です。



このような絵表示は、必ず実行してい ただく「強制」内容です。

## 警告

## 電源コードについて

## 電源コード・プラグを 破損するようなことは しない

|傷つけたり、加工したり、| 熱器具に近づけたり、無理 に曲げたり、ねじったり、 引っ張ったり、重い物を載 Lせたり、束ねたりしない。



傷んだまま使用する と、感電・ショー ト・火災の原因にな ります。

- 抜くときは、プラグ を持ち、まっすぐ抜 いてください。
- ●コードやプラグ の修理は、販売 店にご相談くだ さい。

## 電源プラグのほこり等 は定期的にとる





プラグにほこり等がたまる と、湿気等で絶縁不良となり 火災の原因になります。

- ■電源プラグを抜き、乾いた 布でふいてください。
- 長期間使用しないときは、電源 プラグを抜いてください。

## 電源プラグは根元まで 確実に差し込む






差し込みが不完全ですと、感 電や発熱による火災の原因に なります。

● 傷んだプラグ・ゆるんだコ ンセントは使用しないでく ださい。

## コンセントや配線器具 の定格を超える使い方 や、交流 100 V 以外で の使用はしない





たこ足配線等で、定格を超え ると、発熱による火災の原因 になります。

## ぬれた手で、電源プラ グの抜き差しはしない



感電の原因になり ます。

ぬれ手禁止

## 雷について

## 雷が鳴ったら、アンテナ線<sup>`</sup> や機器、電源プラグに触れ ない







感電の恐れがあります。

## で使用について

## SD メモリーカードは、乳幼児 の手の届くところに置かない



誤って飲み込む恐れ があります。

 万一、飲み込んだと思われ るときは、すぐに医師にご 相談ください。

## 機器内部に金属物を入れ たり、水などの液体をか けたり濡らしたりしない



ショートや発熱によ り火災や感電の原因 になります。

- 機器の上に水などの液体の 入った容器や金属物を置か ないでください。
- 特にお子様にはご注意ください。

## 警告

## で使用について

## 分解、改造したりしない



内部には電圧の高 い部分があり、感 電の原因になりま 分解禁止 す。

● 内部の点検や修理 は、販売店へご依 頼ください。

## もし異常が起こったら

## 異常があったときは電源プラグを抜く



● 機器内部に金属や水 などの液体、異物が 入ったとき

●煙や異臭、異音が出 たり、落下、破損し たとき

を抜く

電源プラグ そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。

● 販売店にご相談ください。

## 注意

## 設置・接続について

## 放熱を妨げない





内部に熱がこもると、機器 のケースが変形したり、火 災の原因になります。

## 油煙や湯気の当たるとこ ろや湿気やほこりの多い ところに置かない



電気が油や水分、ほ こりを伝わり、火災 や感電の原因になる ことがあります。

## 屋外アンテナの設置・ 工事は自分でしない



強風でアンテナが倒れ た場合に、感電やけが の原因になることがあ ります。

設置・工事は販売店 にご相談ください。

## 不安定な場所に置かない



- 上に大きなもの、重いものを載 せない
- 壁や天井に取り付けない

機器が落ちたり、倒れたりして、けがの原因 になることがあります。

## 異常に温度が高くなるところに置かない







機器表面や部品が劣化するほか、火災の原因 になることがあります。

● 直射日光の当たるところ、ストーブの近く では特にご注意ください。

## スピーカーは付属のもの を接続する



付属以外のスピーカ ーを接続すると、ス ピーカーが発熱し、 火災の原因になるこ とがあります。

## ヘッドホン使用時は、 音量を上げすぎない



耳を刺激するような 大きな音量で長時間 続けて聞くと、聴力 に悪い影響を与える ことがあります。

## ご使用について

## ディスクトレイの挿入 口の奥に手を入れない



閉まるときにはさ まれて、けがの原 因になることがあ 指に注意 ります。

> ● 特にお子様には ご注意ください。

## 安全上のご注意(つづき)

## **注意**

## ご使用について

### 機器に乗らない





倒れたりして、けがの原因になることがあり ます。

● 特にお子様にはご注意ください。

## 持ち運びについて

## コードを接続した状態で移動しない





接続した状態で移動させようとすると、コードが傷つき火災や感電の原因になることがあります。

また、引っかかったりして、けがの原因になることがあります。

## 電池について

## 電池は誤った使いかたをしない



- ⊕と⊝は逆に入れない
- 新・旧電池や違う種類の電池を いっしょに使用しない
- 乾電池は充電しない
- 加熱・分解したり、水などの液体、火の中へ入れたりしない
- ◆ ネックレスなどの金属物と いっしょにしない
- 被覆のはがれた電池は使わない
- 乾電池の代用として充電式電池 を使わない

取り扱いを誤ると、電池の液もれにより、火 災や周囲汚損の原因になります。

- 長期間使用しないときは、取り出しておいてください。
- 万一液もれが起こったら販売店にご相談く ださい。
- ・ 液が身体についたときは、水でよく洗い流してください。

# 保管とお手入れ

#### ■ 次のような場所に置かない

- ●直射日光の当たる場所
- ●湿気やほこりの多い場所
- ●暖房器具の熱が直接当たる場所

#### ■本機が汚れたら

柔らかい布でふいてください。

ひどい汚れは、薄めた台所用洗剤 (中性) を含ませた布でふき、後はからぶきしてください。

- ●アルコールやシンナーは使わないでください。
- ●化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。

#### ■ DVD/CD プレーヤー部

- ●使用環境により異なりますが、レンズをクリーニング する必要はありません。
- ●誤動作の原因になるため、市販のレンズクリーナーは 使用しないでください。

#### ■ MD レコーダー部

専用クリーナー (別売り) でときどき清掃されることを おすすめします。

#### 推奨品:

MD レンズクリーナー (品番 RP-CL310) MD 録音ヘッドクリーナー (品番 RP-CL320)

#### ■カセットデッキ部

定期的に市販のクリーニングテープを使って清掃されることをおすすめします。

## SDについて

#### ( 本機で使用できるカードについて

- SDメモリーカード、miniSD™カード (miniSD™ アダプターが必要です)が使えます。
- 利用可能なSDメモリーカード 8 MB、16 MB、32 MB、64 MB、128 MB、 256 MB、512 MB、1 GB 最新情報はhttp://panasonic.ip/support/audio/mini/

で確認してください。

- マルチメディアカードは使用できません。
- 録音前に、本機でフォーマットすることをおすすめ します。(*©* 54ページ)
- Windows Media Audio 9(WMA9)対応 (WMA9のProfessional, Lossless, Voice及び MBR\*には対応していません。)
   ※Multiple Bit Rate: 一つのファイル内に複数の異なる

Wilditiple bit hate .一つのファイル内に複数の異なる ビットレートで記録された音声を含む形式

## フォーマットについて

- SDメモリーカードを他機でフォーマットすると、記録に時間がかかるようになる場合があります。また、パソコンでフォーマットすると本機では使用できない場合があります。このようなときは本機でフォーマットを行ってください。(©〒54ページ)。
- 本機はSD規格に準拠したFAT12、FAT16形式でフォーマットされたSDメモリーカードに対応しています。

#### (録音・編集について)

本機のSDへの録音は、高度な著作権保護技術に対応した「SDオーディオフォーマット\*」を採用しています。
\*SD アソシエーションにて制定されたSDメモリーカードのオーディオ規格です。

#### ■ 録音時のデータ形式について

本機で録音した音楽データは、AACになります。

#### ■ トラックマーク

録音部分に記録される"区切り"のことです。ある区切りから次の区切りまでが1曲と数えられます。 トラックマークは録音時に自動的に記録されたり、自分で自由に付けることもできます。

### ■ SD1 枚への録音は、収録時間内で最大 998 曲まで です

実際に録音できる時間が少なくなる場合もあります。

#### ■ 大切なデータを保護するために

書き込み禁止スイッチを「LOCK」にします。新たに録音・編集するときは解除してください。



#### ■ 録音・編集時のお願い

録音や編集、タイトル入力を行っているときは、機器を振動させたり、SDを取り出したり、SD挿入部のふたを開けたり、電源コードを抜いたりしないでください。動作が停止します。

"CARD Writing"の点滅中に電源が切れたり、SDが取り出されると、録音・編集・タイトル入力がSDに正しく記録されないばかりか、SDが使えなくなることがあります。

- 録音時に誤ってふたを開けてしまったときは、カードを入れ直し、今回録音した内容を確認してください。正しく録音されていない場合は、録音内容を削除し、もう一度録音してください。(CDの高速録音時には、録音が停止したあと、約74分経過しないと同じCDを高速録音できません。ただし、通常録音はできます。ラジオなどからの録音では復元できませんので、ご注意ください。
- ■編集時に誤ってふたを開けてしまったときは、編集内容を確認してください。正しく編集されていない場合は、もう一度編集してください。

#### 再生について

「SDオーディオフォーマット」で録音された音楽データ(AAC/MP3/WMA)のみ再生できます。 静止画および動画の再生はできません。

#### ( 音楽の著作権保護のために

著作権保護と、音楽文化の健全な発展と、正当な購入者の権利保護のために、暗号技術を利用したSDMI(セキュア・デジタル・ミュージック・イニシアティブ)に対応しています。

このため、SD をご利用いただくにあたり、下記の制限があります。

- 本機は音楽データを暗号化して記録します。暗号化された音楽データを別の機器に複写して使用することはできません。
- 暗号化して記録された音楽データのバックアップ/ リストア(復元)には対応していません。
- カード内のデータを移動するには、マイグレート対応のソフトウェア「SD-Jukebox Ver.5」(別売り)をご使用ください。
- コピー制限情報が埋め込まれている場合、取り扱えないことがあります。

#### ■ デジタル録音の制限について

CDからSDのデジタル録音には、SCMS(シリアル・コピー・マネージメント・システム)という制限があります。

本機でCDからSDへ録音すると信号劣化の少ないクリアなデジタル録音が行なえます。著作権保護のため、この制限があるCDからSDへのデジタル録音はできません。なお、アナログ録音にはこのような制限はありません。

#### ( 取り扱い上のお願い

- 保管時は、必ずケースに収納する。
- 分解や改造をしない。
- 貼られているラベルをはがさない。
- 新たにラベルやシールを貼らない。
- 裏面の金属端子部を手や金属で触れない。



Portions of this product are protected under copyright law and are provided under license by ARIS/SOLANA/4C.



SDロゴは商標です。

# ディスク (DVD/CD) について

#### WMA/MP3/JPEG/CDテキスト

#### 本機での制限

- ●使用できるフォーマット: ISO9660 level 1 及び level 2 (拡張 フォーマットを除く)
- マルチセッションに対応していますが、セッション数が多いと、 再生が始まるまでに時間がかかることがあります。セッション数 は少なくすることをおすすめします。
- 8階層より深い階層にあるグループは、8階層目と同じ列に表示されます。
- 表示可能な漢字は、JIS第一水準のみです。それ以外の漢字は "\_ (アンダーバー)" で表示されます。
- メニュー画面での表示順は、パソコンでの表示順と異なることがあります。
- ディスクの作りかたによっては、順番通りに再生できないことがあります。

#### WMA

- 著作権保護されたファイルは再生できません。
- 情報部にJPEGなど大きなデータが入っていると、無音になったり再生できない場合があります。
- Windows Media Audio 9(WMA9)対応 ただし、WMA9のProfessional,Lossless,Voice およびMBR (マルチプルビットレート:一つのファイル内に複数の異なるビットレートで記録された音声を含む形式)には対応していません。

#### MP3

- 静止画の入ったMP3ディスクを再生すると、曲が再生されるまでに時間がかかることがあります。その間の再生経過時間は表示されません。曲の再生が始まっても正確に時間が表示されないことがあります。
- ID3 タグには対応していません。

#### JPEG

- DCF (Design rule for Camera File system) 規格準拠のデジタルカメラで撮影した JPEG を表示します。(デジタルカメラの自動回転機能などを使用した場合、DCF 規格にあてはまらないデータになり、画像が表示されないことがあります)
- ●画像編集ソフトなどで加工、編集、再保存したデータは表示できないことがあります。
- MOTION JPEGなどの動画やJPEG以外の静止画(TIFFなど) および音声付画像は再生できません。

#### 再生される順番 WMA/MP3 JPEG 11,---名前のつけかた ິງ 001グループ 再生したい順にけた数 001トラック.wma -を揃えた数字をつける 002トラック.wma 拡張子 003トラック.wma 001トラック.wma ∽ 002グループ (または.WMA) - 001トラック.mp3 MP3の拡張子は 002トラック.mp3 .mp3(または.MP3) 003トラック.mp3 JPEGの拡張子は 003グループ .jpg(または.jpeg、 - 001ピクチャー.ipg .JPG、.JPEG)

ただし、順番通りに再生できないことがあります。

#### CDテキスト


市販のソフトなどで作成したCDテキストは、作成したトラック順に再生されます。

#### (お知らせ)

- WMA/MP3 JPEG:グループ数 400、コンテンツ数 4000 まで再生できます。ただし、階層の深いフォルダが複数あるとき は、フォルダ/ファイルを認識できないことがあります。
- ●CD-DAとWMA/MP3などの異なる形式が同一ディスクに記録されている場合は、正常に再生できないことがあります。

### ( HighMAT で記録されたディスクについて

- HighMAT™規格は、音声/画像/動画ファイルを CD-R/RWに記録するときの管理フォーマットです。本機では、 WMA/MP3の音楽ファイルと JPEG の静止画ファイルが記録されたディスクを再生できます。
- HighMAT 規格に対応したパソコンソフトでディスクを作成する ときは、記録するファイルに曲名やアーティスト名などの情報を つけたり、プレイリストの設定なども合わせて収録することがで きます
- 作成されたディスクでは、多彩なメニュー操作により、ファイル 選択などを簡単に行うことができます。
- HighMAT 規格に準拠して記録されたディスクを作るためには、 Windows XP がインストールされたパソコンが必要です。 (HighMAT: High performance Media Access Technology)



作成方法については下記ホームページをご参照 ください。

http://panasonic.jp/support/

Windows Media、Windows ロゴは 米 国 そ の 他 の 国 で 米国Microsoft Corporationの登録 商業または商標になっています。

WMA (Windows Media™ Audio)とは米国 Microsoft Corporation で開発された圧縮フォーマットです。これにより MP3 より小さいファイルサイズで同等の音質が実現できます。



HighMAT、HighMAT ロゴは、米 国 Microsoft Corporation の米国 およびその他の国における登録商標 または商標です。



#### ディスクの扱い

#### ■ 汚れたときは

水を含ませた柔らかい布でふき、あとはからぶきしてく ださい。

推奨品: クリーニングクロス VUA7091

(サービスルート扱い)




#### ■ 露がついたら

急に暖かい室内に持ち込んだときなど、露がついた場合は、 乾いた柔らかい布でふいてください。

#### ■ 取扱上のお願い

ディスクの破損や、機器の故障の原因になりますので、次の ことを必ずお守りください。

- ディスクにシールやラベルを貼らない。 (ディスクにそりが発生し、使用できない場合があります)
- ●鉛筆やボールペンなどで書き込みをしない。
- ●レコードクリーナーやシンナー、ベンジン、アルコールで ふかない。
- ●傷つき防止用のプロテクターなどは使わない。
- 以下のディスクを使わない。
  - シールやラベルがはがれたり、のりがはみ出している ディスク (レンタルディスクなど)
  - そっていたり、割れたりひびが入っているディスク
  - ハート型など、特殊な形のディスク



MPEG Audio Laver3 音声圧縮技術は、Fraunhofer IIS および THOMSON multimedia からライセンスを受けています。

HDCD, HDCD, High Definition Compatible Digital®、およびPacific Microsonics™はPacific Microsonics, Inc.の米国およびその他の国における登録 商標または商標です。

HDCD システムは Pacific Microsonics, Inc.からのラ イセンスに基づいて製造されています。本製品は下記の 単数または複数の特許の対象です。

米国:5,479,168、5,638,074、5,640,161、 5,808,574、5,838,274、5,854,600、

5,864,311、5,872,531、ならびにオーストラリア: 669114、およびその他申請中の特許。

## テープについて

#### ■ 100 分を超えるテープ

テープが薄いため、こきざみな走行、停止、早送り、巻 戻しをくり返さないでください。(回転部に巻き込まれ ることがあります)

### ■ エンドレステープについて

使用方法を誤ると、テープが回転部に巻き込まれます。 必ずテープについている使用説明をお読みください。


#### ■ テープのたるみは巻き取ってください

テープに傷がついたり、 切れたりする原因になります。



#### ■ 録音したテープを誤って消さないために

ドライバーなどで、つめを折り取ってください。





もう一度録音するには セロハンテープなどを貼 ってください。

#### ■ 録音を消して無音テープを作るには

- [►TAPE REC/II] を押してセレクターを "TAPE"にし、[■STOP]を押す。
- テープを入れる。
- 「SHIFT ]と[▶TAPE REC/**II**] を同時に押す。 両面とも上記操作を行ってください。

#### ■ 取扱上のお願い

テープが取り出せなくなったり、音質が損なわれる場合 がありますので、次のことをお守りください。

- ●テープに付属している以外のシール(特に厚みのある シール)を貼らない
- ●指定以外の場所にシールを貼らない

## MD について

#### MD の種類

#### ■ 再生専用 MD

録音できません。

ピットという小さなくぼみの有 無でデータが記録されています。 この方式のMDを「光ディスクト といいます。



#### ■ 録音用 MD

磁気によってデータを記録し ます。

この方式の MD を「光磁気ディ スクーといいます。



シャッター

### ( MDの録音・編集について)

#### ■ テープとは違います

録音済みのMDは、自動的に前の録音部分の続きか ら録音しますので、テープのように無録音部分を探 す必要はありません。


ディスクがいっぱいになったときは、イレース(消 去機能)で、いらない曲を消してから録音します。 (上書き録音はできません)

#### ■ MD 1 枚への録音曲数は 、収録時間内で最大 254曲までです

ただし、MDは2秒以下の音声を録音する場合にも 約2秒間の領域を使用するため、実際に録音できる 時間は少なくなることがあります。

#### ■ 大切な録音を消さないために

MD の誤消去防止つまみを、穴が開く方向へずらし ます。新たに録音、編集するときは閉じてください。



#### ■ デジタル録音の制限について

デジタル接続での録音には、SCMS (シリアル・コ ピー・マネージメント・システム) という制限があり ます。

CD などから MD にデジタル録音すると、信号劣化 の少ないクリアな録音が得られます。そこで、著作 権保護のため、この MD から、さらに別の MD へは デジタル録音できないようになっています。( "コピ 一のコピー"の禁止)また、このような制限がある CD から MD へのデジタル録音もできません。 なお、アナログ録音にはこのような制限はありません。

#### ■ 録音、編集時のお願い

録音や編集、タイトル入力を行っているときは、機 器を振動させたり、電源コードを抜いたりしないで ください。 "UTOC Writing" の点滅中に電源が切れ たり、振動があると、録音・編集・タイトル入力が MDに正しく記録されません。

#### ( よく出てくる MD 用語)

#### ■ トラックマーク

録音部分に記録される "区切り" のことです。ある区切 りから次の区切りまでが1曲と数えられます。

トラックマークは録音時に自動的に記録されたり、 自分で自由につけることもできます。

トラックマークを入れることで、1 枚の MD に最大 254 曲まで記録することができます。

## ■ TOC (Table of Contents)

MDには、音声信号を記録する領域とは別に、 曲数や演奏時間などを記録する領域があり、そこに 書き込まれた内容を TOC 情報といいます。

## ■ UTOC (User Table of Contents)


利用者が自由に書き換えられる TOC です。入力し た文字や、編集した結果などを記録します。 MDにUTOC情報が書き込まれているとき、 "UTOC Writing"と表示され注意を促します。

## ■ MARKING

録音中にトラックマークを記録することです。 本機が曲の変わり目を判断してマーキングします。

#### 取扱 上のお願い

- 指定外の場所にラベルを貼らない (また、ラベルやテープの糊がはみ出したり、は がした跡のある MD は、故障の原因になりますの で機器に入れないでください)
- シャッターは開かない (万一開いてしまったときは、すぐに閉じてください。 中の円盤には、直接手を触れないでください)



#### ( MD の制約について

症状	原因
コンバイン/ディバイド機能が使えないことがある。	部分録音/部分消去をくり返 した MD に録音すると、MD 上のデータとしては分断され
曲を消しても残り時間が 増えない。	て記録されるため、左記のようなことが起こる場合があります。また、SP/LP2/LP4
早送り/早戻しすると、音の途切れることがある。	の異なるモードで記録された 曲ではコンバインできませ ん。

# 用語解説

## 🕝 アングル

DVDソフトには、複数の撮影角度(アングル)で 撮影されているものがあり、同じ場面を異なるア ングルで見ることができます。くわしくは、ディ スクのジャケットなどをご覧ください。

## 再生ナビ(プログラムナビ)

DVD-RAM に録画した番組の一覧です。見たい番 組をすばやく探せます。

## サンプリング周波数

サンプリングとは、音の波(アナログ信号)を一定時間の 間隔で刻み、刻まれた波の高さを数値化(デジタル信号化) することです。1秒間に刻む回数をサンプリング周波数と いい、この数値が大きいほど原音に近い音を再現できます。

## Ø ダイナミックレンジ

機器が出すノイズに埋もれてしまわない最小音と、音割 れしない最大音との音量差のことです。ダイナミックレ ンジを圧縮すると、音量差が小さくなるため、小音量で もセリフなどが聞きとりやすくなります。

### ダウンミックス

ディスクに収録されたマルチチャンネル(サラウンド)の 音声を、2 チャンネルに混合することです。5.1 チャンネ ルの DVD ビデオを本機のスピーカーで再生するときは、 ダウンミックスされた音声が出力されています。

## デコーダー

DVD ソフトなどに記録されているデジタル信号 を、映像や音声の信号に戻す装置や回路のことで す。この処理をデコードといいます。

## フィルム素材/ビデオ素材

一般的に、DVDソフトの映像情報にはフィルム素 材とビデオ素材があります。

- フィルムのイメージが 24 コマ ● フィルム素材 /秒または30コマ/秒で記録されているもの。 (映画撮影のフィルムは24コマ/秒)
- ビデオ素材 映像情報が60フィールド/秒 で記録されているもの。

## フレーム/フィールド

フレームとは、テレビの1枚の画面のことです。 フィールドと呼ばれる2枚の画面からなっています。 フレーム フィールド フィールド







#### フレームスチル

画質はよくなりますが、2枚のフィールド間で ブレを生じる場合があります。

#### • フィールドスチル

情報量が少ないため、画像は少し粗くなります が、ブレを生じません。

## プレイリスト

好みの場面や曲を集めた、演奏リストのようなも のです。DVD-RAMや、HighMATで記録された ディスクに収録されます。

## プログレッシブ/インターレース

従来の映像信号(NTSC)は、525I(I:インターレー ス=飛び越し走査)といわれるのに対し、5251信号の 倍の走査線数を持つ高密度な映像信号を525P(P:プ ログレッシブ=順次走査)といいます。プログレッシブ ではDVDソフト本来の高精細映像を再現できます。 プログレッシブ映像を楽しむには、プログレッシ ブ対応テレビが必要です。

## 🕝 マーカー

もう一度再生したい位置につける印のことです。 ビットストリーム

### Bitstream

圧縮され、デジタル信号に置き換えられた信号で す。デコーダーにより、5.1ch などのマルチチャ ンネルの音声信号に戻されます。

#### ディー ディー D1/D2 映像出力

S映像出力よりもさらに鮮明な映像を得ることが できます。また、本機はプログレッシブ映像出力 (525P) にも対応しているため、525I信号の映 像よりも高密度な映像が楽しめます。

#### <u>ドルビーデジタル</u> Dolby Digital

ドルビー社の開発したデジタル音声の圧縮方式で す。ステレオ(2ch)はもとより、マルチチャン ネルに対応しており、大量の音声データを効率よ くディスクに収めることができます。

## ティーティーエス テ シ タ ル シァター システムズ DTS (Digital Theater Systems)

多くの映画館で採用されているマルチチャンネル システムです。リアルな音響効果が得られます。

## I/P/B

DVDでは、データを効率よくディスクに収めるた め、画面間で共通するデータは共用し、異なるデ 一夕は画面ごとに記録しています。

- I-picture 共用データの基準として単独で記録 される画面
- **P-picture** 過去の I-picture または P-picture を元につくられる画面
- **B-picture** I/P両方を元につくられ、両者の間を うめる画面

画質調整をするときは、一時停止した後、コマ送りで画質の もっともよい I-picture を選ばれることをおすすめします。 エムペグ オーディオ レイヤー

## MP3 (MPEG Audio Layer 3)

元の音声をあまり損なうことなく、情報量を10分の1 程度に圧縮できる音声圧縮方式です。本機では、パソコ ンで CD-R/-RW に記録した MP3 を再生できます。

## PBC (Playback control)

ビデオ CD を再生する方式の 1 つで、表示される メニュー画面を見ながら、見たい場面や情報を選 ぶことができます。本機は、バージョン2.0 およ び 1.1 に対応しています。

# 主な仕様

#### センターユニット部(SA-PM910DVD)

■ アンプ部

実用最大出力(両 CH 動作): 25 W + 25 W

(全高調波ひずみ率 10%, 6Ω)

: 14 W + 14 W LOW : 11 W + 11 W HIGH

■ FM チューナー部

受信周波数带域 : 76.0 ~ 90.0 MHz (100 kHzステップ)

TV 1 ch、2 ch、3 ch (モノラル): 75 Ω (不平衡型)

アンテナ端子

■ AM チューナー部

受信周波数带域 : 522 ~ 1629 kHz (9 kHzステップ)

■ カセットデッキ部

トラック方式 : 4トラック、2チャンネル ヘッド

録音/再生 : パーマロイ

グブルギャップフェライト 消去 モーター : DC サーボモータ・ 録音方式 : ACバイアス 100 kHz

消去方式 : AC 消去 テープ速度 : 秒速 4.8 cm

■ DVD/CD部

:8cm/12cm ディスク

DVD (DVD-Video、DVD-Audio) (DVD-VR, JPEG\*4,5) **DVD-RAM** 

DVD-R (DVD-Video) DVD-RW

(DVD-Video, DVD-VR) +R/RW (Video)

CD、CD-R/RW (CD-DA、Video CD、SVCD\*1 MP3\*2,5, WMA\*3,5, JPEG\*4,5

HighMAT レベル2 (音声、静止画))

\*1 IEC62107 準拠

\*2 MPEG-1 Layer 3、MPEG-2 Layer 3 \*3 Windows Media Audio Ver.9.0 Class 2A

Not compatible with Multiple Bit Rate (MBR)

\*4 Exif Ver2.1 JPEGベースライン方式準拠 画像解像度: 320 × 240 ~ 6144 × 4096 (サブサンプリング: 4:2:2、4:2:0) \*5 再生可能な最大コンテンツ数: 4000 コンテンツ 再生可能な最大グループ数: 400 グループ

映像

信号形式 : NTSC

: 出力レベル 1 Vp-p(75 Ω) 映像出力 D1/D2映像出力 : Y出力レベル 1 Vp-p(75 Ω) PB/CB出力レベル 0.7 Vp-p (75 Ω)

PR/CR出力レベル 0.7 Vp-p (75 Ω)

ピックアップ : 半導体レーザー

: CD/VCD 785 nm, DVD 662 nm

■ MD部

: ミニディスクデジタルオーディオシステム 形式 : 磁界変調オーバーライト方式 記録方式 : 半導体レーザー(波長=780 nm) による 読取方式 非接触光学式

サンプリング周波数 : 44.1 kHz

圧縮/伸張方式 : ATRAC/ATRAC3 (MDLP) 方式

チャンネル数 ワウ・フラッター : 2 チャンネルステレオ

: 測定限界以下

録音再生時間 (80分 MD使用): SP 80分、LP2 160分、LP4 320分

■SD部

サンプリング周波数 : 32 kHz (LP) / 44.1 kHz (SP, XP)

圧縮/伸張方式

SD オーディオ再生 : AAC 方式

: MP3 方式 : WMA 方式 : AAC 方式

SD オーディオ録音 : 2 チャンネルステレオ

チャンネル数

■ 本体総合

: AC 100 V, 50/60 Hz 電源 消費電力 :61W

175 × 250 × 352 mm 寸法(幅 × 高さ × 奥行)

質量 :約5.8 kg

電源スタンバイ時の消費電力 : 約 O.1 W (DEMO OFF 時)

#### スピーカー部(SB-PM910)

形式 : 3 ウェイ 3 スピーカーシステム

バスレフ型

ウーハー : 10 cm コーンタイプ : 6 cm リングシェープドドームタイプ : 1.2 cm ドームタイプ ツイーター

えーパーツイータ**ー** 

インピーダンス

LOW : 6Ω : 6Ω HIGH 許容入力(IEC)

LOW : 40 W (Max) : 40 W (Max) HIGH : 84 dB/W (1.0 m) 出力音圧レベル

再生周波数带域 : 50 Hz ~ 100 kHz (-16 dB) 60 Hz ~ 90 kHz (-10 dB)

145 × 250 × 229 mm 寸法(幅×高さ×奥行) 約2.4 kg 質量 防磁設計 : 防磁

注) この仕様は、性能向上のため変更することがあります。

ドルビーラボラトリーズの米国及び外国特許に基づく許諾製品。

# Q&A (よくあるご質問)

	Q(質問)	A(回答)	参 照 ページ
	テレビにS端子、D端子、コ ンポーネント端子があるが、 どれに接続したらいいのか	本機は、S端子には接続できません。 S端子より忠実に色を再現するD端子、コンポーネント端子に 接続してください。D端子とコンポーネント端子では映像の質 に差はありません。	73
他の	プログレッシブ映像を楽しむ にはどんなテレビが必要か	当社製のD2、D3、D4のいずれかの入力端子のあるテレビであれば、対応しています。テレビの説明書をご覧ください。	
機器と	手持ちのアナログプレーヤ ーをつなぎたい	現在、アンプの「フォノ」または「プレーヤー」端子に接続している場合は、フォノイコライザーアンプ(サービスルート扱い 品番: RFKZ0088KIT)が必要です。 そのまま接続すると、音が小さくなります。	73
の	有線放送をつなぎたい	後面の「AUX」端子に接続します。	73
接続	他のスピーカーをつなぎた い	付属のスピーカー以外はで使用になれません。 本機は、本体と付属スピーカーの組み合わせにより、正しい特性の 音が得られます。他のスピーカーを使用すると、故障の原因になる ほか、低音が出ないなど、正しい特性の音が得られません。	
	5.1ch サラウンドを楽しみ たい	後面の光出力端子にデコーダー内蔵の AV アンプを接続してください。	73
D	海外で買った DVD ビデオ は再生できるか	リージョン番号が「ALL」または「2」を含んでいて、映像方式がNTSCであれば再生できます。ディスクのジャケットをお確かめください。	11
V	リージョン番号がないディ スクは再生できるか	DVD のリージョン番号は、ディスクが規格に適合していることを表しています。規格外のディスクは再生できません。	11
	ビデオテープに録画できるか	ほとんどの DVD にはコピー禁止処理が施されているため録画できません。	
	MD に長時間録音する方法は?	録音モードを"LP2"または"LP4"にして、録音してください。	43
	MDやSDの残り時間を知りたい	残り時間表示になるまで [DISPLAY] を数回押してください。	43
	録音中に音量や音質を変え たらどうなる?	録音中に音量を変えても音には影響しませんが、GUI メニューを操作して音質を変えると、録音される音に影響することがあります。	
M	LP2/LP4で録音したMDを 再生できるプレーヤーは?	MD <b>LP</b> に対応していないプレーヤーでは再生できません。曲のタイトルの先頭に"LP:"と表示され、無音で再生されます。	
/	録音済み MD や SD に上書 き録音したい	テープと異なり、上書き録音はできません。不要な曲をイレースで消してから録音してください。	52
S	録音済み MD や SD の続き に録音したい	自動的に前の続きから録音しますので、そのまま録音してくだ さい。頭出しは不要です。	
	miniSD カードや MMC (マルチメディアカード) は使えますか	miniSD カード(miniSD アダプターが必要です)は使えますが、MMC(マルチメディアカード)は使用できません。	85
	IC レコーダーで録音した SD を再生できる?	本機では再生できません。	
他	ハイポジションテープやメ タルテープに録音できる?	本機では正しく録音/消去できません。前回の録音が完全に消えないことがあります。 ただし、使用しても機器への支障はありません。	
۳	長期間使用しないのだが、 どうすれば?	節電のために電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて ください。ただし、再使用時には時計の設定が必要です。	

# こんな表示が出たら

BLANK DISC	表示	意味	処 理
CANNOT DISPLAY		V_/ E//	録音にはそのまま使えます。
CANT COMBINE コンパインできません。 MDシステム上の制約です。 CANT DIVIDE ディノベドできません。 MDシステム上の制約です。	CANNOT DISPLAY		
CAN'T DIVIDE ディバイドできません。 MDシステム上の制約です。 CAN'T EDIT	CANNOT PLAY	再生できないファイルです。(ディスク)	ディスクを交換するか別のファイルを選んでください。
CANT EDIT	CAN'T COMBINE	コンバインできません。	MDシステム上の制約です。
中は、MD/SDの編集やタイトル入力ができません。         中に中に行ってください。	CAN'T DIVIDE	ディバイドできません。	MDシステム上の制約です。
	CAN'T EDIT	中は、MD/SDの編集やタイトル入力が	各設定を解除した後、操作を行ってください。
CARD LOCKED 本機では使用できないカードです。 カードを取り替えてください。 CARD PROTECTED SDカードの書き込み禁止スイッチが ILOCK I になっています。 解除してから録音、編集してください。 CHECK CARD 本機で使用できないカードです。また は、本機で使用できるような初期化かされていません。 カードの内容をご確認のうえ、本機で初期化するか、カードを取り替えてください。 CHECK CD (点滅) イッキ線りを行う前にすべてのCDをチェックしています。 (WMA、HighMAT)をのトラックをスキップして再生します。 CONTENT PROTECTED 曲にプロテクト(保護)がかかっています。 (WMA、HighMAT)をのトラックをスキップして再生します。 COPY PROTECTED コピー崇止のDVDオーティオやCDです。 録音で書きせん。 DISC FULL MDの空き時間が足りません。 不要な曲を消去するか、新しい録音用 MD に取り替えてください。 DISC PROTECTED 関帯が発生しました。 (MD/SDを入れ直し、操作し直してください。 PM回回日は数字) 専帯の発生しました。 (MD/SDを入れ直し、操作し直してください。 PM回回日は数字) ます。 (MDを出し入れしたときに異常が発生しましても表示が消えないときは、販売店にご相談ください。 PMDを出し入れしたときに異常が発生しました。 (基準を入れ直してください。 それでも表示が消えないときは、販売店にご相談ください。 ク解的をRORY FULL ました。 (Dの PA トルを入力しようとしました。 (アイスクまたは MD が入っています。 視聴制限を解除する。 (アイスクまたは MD が入っています。 視聴制限を解除する。 (表の PLAY (SD) 再生できないディスクなどが入っています。 現聴制限を解除する。 (表の PLAY (SD) 再生できないデースクです。 (視聴制度) 表はこれでください。 (表の PLAY (SD) 再生できないデースクです。 (規聴制度) 表はこれでください。 (表の PLAY (SD) 再生できないデータです。 (規聴制度) 表はこれでください。 (表の PLAY (SD) 再生できないデータです。 (規能制度) 表はこれでください。 (表の PLAY (SD) 再生できないデータです。 (表の PLAY (SD) (MD PLAY			停止中に行ってください。
CARD PROTECTED SDカードの書き込み類止スイッチが ILOCK I になっています。	CARD FULL	SDカードの空き時間が足りません。	不要な曲を消すか、カードを取り替えてください。
にLOCK」になっています。	CARD LOCKED	本機では使用できないカードです。	カードを取り替えてください。
は、本機で使用できるような初期化がされていません。	CARD PROTECTED		解除してから録音、編集してください。
ロングレています。 CONTENT PROTECTED 曲にプロテクト(保護)がかかっています。(WMA、HighMAT)そのトラックをスキップして再生します。 COPY PROTECTED コピー禁止のDVDオーディオやCDです。 録音できません。 DISC FULL MDの空き時間が足りません。 存要な曲を消去するか、新しい録音用 MD に取り替えてください。 DISC PROTECTED MDが誘消去防止状態になっています。 録音・編集するには、MDの誤消去防止つまみを閉じた状態にしてください。 EMERGENCY STOP 異常が発生しました。 MD/SDを入れ直し、操作し直してください。 F□□□ 内部回路に不具合が起きた可能性があります。 加を出し入れしたときに異常が発生しました。 原MDを取り出し、入れ直してください。それでも表示が消えないときは、販売店にご相談ください。 MEMORY FULL おした。 一度 MD を取り出し、入れ直してください。 MEMORY FULL おした。 「プイスクまたは MD が入っていません。」 ディスクまたは MD を入れてください。 NO DISC ディスクまたは MD が入っていません。 ディスクまたは MD を入れてください。 NO PLAY (DVD) 再生できないトラックです。 であいテックを文検する。 機制限を解除する。 NO PLAY (SD) 再生できないトラックです。 であいテックを文検する。 機制限を解除する。 NO REMAIN MD や SD に空きのない状態で、CD のイッキ録りをしようとしました。 アーブを入れてください。 NO TAPE デーブが入っていません。 デーブを入れてください。 デーブを入れてください。 アーブを入れてください。 プログラムプレイの再生中に、[DISC]や数字ボタンでディスク/曲を選ぼうとしました。	CHECK CARD	は、本機で使用できるような初期化がさ	1
COPY PROTECTED       コピー禁止のDVDオーディオやCDです。       録音できません。         DISC FULL       MD の空き時間が足りません。       不要な曲を消去するか、新しい録音用 MDに取り替えてください。         DISC PROTECTED       MD が誤消去防止状態になっています。       録音・編集するには、MDの誤消去防止つまみを閉じた状態にしてください。         EMERGENCY STOP       異常が発生しました。       MD/SD を入れ直し、操作し直してください。         EMERGENCY STOP       異常が発生しました。       MD/SD を入れ直してください。それでも表示が消えないときは、販売店にごれ超ください。         LOAD ERROR Press EJECT       MD を出し入れしたときに異常が発生しました。       一度 MD を取り出し、入れ直してください。         MEMORY FULL EALST ITITE       100 枚を超えて、CD のタイトルを入力できました。       不要なCD タイトルを消してから、再度入力してください。         NO DISC       ディスクまたは MD が入っていません。       ディスクまたは MD を入れてください。         NO PLAY (DVD)       再生できないディスクです。 '視聴制限による。 '視聴制限による。 '視聴制限を除いする。       ディスクまたは MD を入れてください。         NO PLAY (SD)       再生できないドラックです。 そのトラックをスキップして再生します。       不要な曲を消去するか、新しい録音用 MD や SD に取り替えてください。         NO TAPE       デーブが入っていません。 テープを入れてください。       デープを入れてください。         NO TRACK       SDに 1 曲も録音されていません。 録音にはそのまま使えます。 本機ではをのまま使えます。 本機では静止画や動画のみが入っています。 プログラムを解除してから操作してください。         PGM (点滅)       プログラムプレイの再生中に、[DISC]や数字ボタンでディスク/曲を選ぼうとしました。 録音 ・編集はできません。         PLAYBACK CARD       再生専用 MD に録音しようとしました。 録音 MMD に取り替えてください。	CHECK CD(点滅)		チェック完了までしばらくお待ちください。
DISC FULL MDの空き時間が足りません。 不要な曲を消去するか、新しい録音用 MD に取り替えてください。 DISC PROTECTED MDが誤消去防止状態になっています。 録音・編集するには、MDの誤消去防止つまみを閉じた状態にしてください。 EMERGENCY STOP 異常が発生しました。 MD/SDを入れ直し、操作し直してください。 PT□□□□□□□□□ 内部回路に不具合が起きた可能性があります。 が消えないときは、販売店にご相談ください。 LOAD ERROR Press EJECT MD を出し入れしたときに異常が発生しました。 一度 MD を取り出し、入れ直してください。 PROMPY FULL 100 枚を超えて、CDのタイトルを入力しようとしました。 アイスクまたは MD が入っていません。 アイスクまたは MD を入れてください。 NO DISC ディスクまたは MD が入っていません。 ディスクまたは MD を入れてください。 NO PLAY (DVD) 再生できないディスクです。 視聴制限で解除する。 視聴制度を解除する。 視聴制度を解除する。 RO PLAY (SD) 再生できないトラックです。 そのトラックをスキップして再生します。 NO REMAIN MD や SD に空きのない状態で、CDのイッキ録りをしようとしました。 アープを入れてください。 アープを入れてください。 SD に 1 曲も録音されていません。 録音にはそのまま使えます。 本機では静止画や動画的のみが入っています。 アープを入れてください。 プログラムブレイの再生中に、[DISC]や数字ボタンでディスク(曲を選ぼうとしました。  プログラムを解除してから操作してください。 アムYBACK CARD 再生専用のSDです。 録音・編集はできません。 録音 MD に取り替えてください。 録音・編集はできません。	CONTENT PROTECTED	曲にプロテクト(保護)がかかっています。	(WMA、HighMAT)そのトラックをスキップして再生します。
BATON	COPY PROTECTED	コピー禁止の DVD オーディオや CD です。	録音できません。
関じた状態にしてください。   EMERGENCY STOP	DISC FULL	MDの空き時間が足りません。	
F□□□	DISC PROTECTED	MD が誤消去防止状態になっています。	
H□□ (□□は数字)         ます。         が消えないときは、販売店にご相談ください。           LOAD ERROR Press EJECT         MDを出し入れしたときに異常が発生しました。         一度 MDを取り出し、入れ直してください。           MEMORY FULL ERASE TITLE         100 枚を超えて、CD のタイトルを入力しようとしました。         不要な CD タイトルを消してから、再度入力してください。           NO DISC         ディスクまたは MD が入っていません。         ディスクまたは MD を入れてください。           NO PLAY (DVD)         再生できないディスクです。 "視聴制限"を設定したディスクなどが入っています。 視聴制限を解除する。           NO PLAY (SD)         再生できないトラックです。         そのトラックをスキップして再生します。           NO REMAIN         MD や SD に空きのない状態で、CDのイッキ録りをしようとしました。         不要な曲を消去するか、新しい録音用 MD や SD に取り替えてください。           NO TAPE         テープが入っていません。         テープを入れてください。           NO TRACK         SD に 1 曲も録音されていません。         録音にはそのまま使えます。           本機では静止画や動画の再生はできません。         本機では静止画や動画の再生はできません。           PGM (点滅)         プログラムプレイの再生中に、[DISC]や数字ボタンでディスク/曲を選ぼうとしました。         プログラムを解除してから操作してください。           PLAYBACK CARD         再生専用のSDです。         録音・編集はできません。           PLAYBACK DISC         再生専用MDに録音しようとしました。         録音 MDに取り替えてください。	EMERGENCY STOP	異常が発生しました。	MD/SDを入れ直し、操作し直してください。
Press EJECT         ました。           MEMORY FULL ERASE TITLE         100 枚を超えて、CDのタイトルを入力 しようとしました。         不要なCDタイトルを消してから、再度入力して ください。           NO DISC         ディスクまたは MD が入っていません。         ディスクまたは MD を入れてください。           NO PLAY (DVD)         再生できないディスクです。 "視聴制限" を設定したディスクなどが入っています。         ディスクを交換する。 視聴制限を解除する。           NO PLAY (SD)         再生できないトラックです。         そのトラックをスキップして再生します。           NO REMAIN         MD や SD に空きのない状態で、CDのイ ッキ録りをしようとしました。         不要な曲を消去するか、新しい録音用 MD や SD に取り替えてください。           NO TAPE         デープが入っていません。         デープを入れてください。           NO TRACK         SD に 1 曲も録音されていません。         録音にはそのまま使えます。           本機で再生できないデータ (静止画や動画の再生はできません。 画のみが入っています。         本機では静止画や動画の再生はできません。           PGM (点滅)         プログラムブレイの再生中に、[DISC]や数字 ボタンでディスク/曲を選ぼうとしました。         プログラムを解除してから操作してください。           PLAYBACK CARD         再生専用のSDです。         録音・編集はできません。           PLAYBACK DISC         再生専用 MDに録音しようとしました。         録音用 MDに取り替えてください。			
ERASE TITLE         しようとしました。         ください。           NO DISC         ディスクまたは MD が入っていません。         ディスクまたは MD を入れてください。           NO PLAY (DVD)         再生できないディスクです。 "視聴制限" を設定したディスクなどが入っています。 視聴制限を解除する。           NO PLAY (SD)         再生できないトラックです。         そのトラックをスキップして再生します。           NO REMAIN         MD や SD に空きのない状態で、CD のイッキ録りをしようとしました。 に取り替えてください。         不要な曲を消去するか、新しい録音用 MD や SD に取り替えてください。           NO TAPE         テープが入っていません。 テープを入れてください。           NO TRACK         SD に 1 曲も録音されていません。 録音にはそのまま使えます。 本機では静止画や動画の再生はできません。 っかが入っています。 アープラムプレイの再生中に、[DISC]や数字ボタンでディスク/曲を選ぼうとしました。 プログラムを解除してから操作してください。           PGM (点滅)         プログラムプレイの再生中に、[DISC]や数字ボタンでディスク/曲を選ぼうとしました。 録音・編集はできません。			一度 MD を取り出し、入れ直してください。
NO PLAY (DVD)         再生できないディスクです。 "視聴制限" を設定したディスクなどが入っています。 視聴制限を解除する。           NO PLAY (SD)         再生できないトラックです。 そのトラックをスキップして再生します。           NO REMAIN         MD や SD に空きのない状態で、CD のイッキ録りをしようとしました。 アープが入っていません。 テープが入っていません。 テープが入っていません。 録音にはそのまま使えます。           NO TAPE         タンで 1 曲も録音されていません。 録音にはそのまま使えます。 本機で再生できないデータ (静止画や動画の再生はできません。 画)のみが入っています。 アログラムプレイの再生中に、[DISC]や数字ボタンでディスク/曲を選ぼうとしました。 プログラムを解除してから操作してください。           PGM (点滅)         プログラムプレイの再生中に、[DISC]や数字ボタンでディスク/曲を選ぼうとしました。 録音・編集はできません。 明生専用の SD です。 録音・編集はできません。           PLAYBACK CARD         再生専用 MD に録音しようとしました。 録音 MD に取り替えてください。			
を設定したディスクなどが入っています。 視聴制限を解除する。 NO PLAY (SD) 再生できないトラックです。 そのトラックをスキップして再生します。 NO REMAIN MD や SD に空きのない状態で、CD のイッキ録りをしようとしました。	NO DISC	ディスクまたは MD が入っていません。	ディスクまたは MD を入れてください。
NO REMAIN         MD や SD に空きのない状態で、CD のイッキ録りをしようとしました。         不要な曲を消去するか、新しい録音用 MD や SD に取り替えてください。           NO TAPE         テープが入っていません。         テープを入れてください。           NO TRACK         SD に 1 曲も録音されていません。         録音にはそのまま使えます。           本機で再生できないデータ(静止画や動画)のみが入っています。         本機では静止画や動画の再生はできません。           PGM(点滅)         プログラムブレイの再生中に、[DISC]や数字ボタンでディスク/曲を選ぼうとしました。         プログラムを解除してから操作してください。           PLAYBACK CARD         再生専用の SD です。         録音・編集はできません。           PLAYBACK DISC         再生専用 MD に録音しようとしました。         録音用 MD に取り替えてください。	NO PLAY (DVD)		1
NO TAPE         テープが入っていません。         テープを入れてください。           NO TRACK         SD に 1 曲も録音されていません。         録音にはそのまま使えます。           本機で再生できないデータ(静止画や動画)のみが入っています。         本機では静止画や動画の再生はできません。           PGM(点滅)         プログラムプレイの再生中に、[DISC]や数字ボタンでディスク/曲を選ぼうとしました。         プログラムを解除してから操作してください。           PLAYBACK CARD         再生専用のSDです。         録音・編集はできません。           PLAYBACK DISC         再生専用 MD に録音しようとしました。         録音用 MD に取り替えてください。	NO PLAY (SD)	再生できないトラックです。	そのトラックをスキップして再生します。
NO TRACK         SD に 1 曲も録音されていません。         録音にはそのまま使えます。           本機で再生できないデータ(静止画や動画の再生はできません。         本機では静止画や動画の再生はできません。           PGM(点滅)         プログラムプレイの再生中に、[DISC]や数字 ボタンでディスク/曲を選ぼうとしました。         プログラムを解除してから操作してください。           PLAYBACK CARD         再生専用の SD です。         録音・編集はできません。           PLAYBACK DISC         再生専用 MD に録音しようとしました。         録音用 MD に取り替えてください。	NO REMAIN		
本機で再生できないデータ(静止画や動画の再生はできません。         PGM(点滅)       プログラムプレイの再生中に、[DISC]や数字 ボタンでディスク/曲を選ぼうとしました。       プログラムを解除してから操作してください。         PLAYBACK CARD       再生専用のSDです。       録音・編集はできません。         PLAYBACK DISC       再生専用 MD に録音しようとしました。       録音用 MD に取り替えてください。	NO TAPE	テープが入っていません。	テープを入れてください。
画) のみが入っています。プログラムプレイの再生中に、[DISC]や数字 ボタンでディスク/曲を選ぼうとしました。プログラムを解除してから操作してください。PLAYBACK CARD再生専用のSDです。録音・編集はできません。PLAYBACK DISC再生専用 MD に録音しようとしました。録音用 MD に取り替えてください。	NO TRACK	SDに 1 曲も録音されていません。	録音にはそのまま使えます。
ボタンでディスク/曲を選ぼうとしました。 PLAYBACK CARD 再生専用のSDです。 録音・編集はできません。 PLAYBACK DISC 再生専用MDに録音しようとしました。 録音用MDに取り替えてください。			本機では静止画や動画の再生はできません。
PLAYBACK DISC 再生専用 MD に録音しようとしました。 録音用 MD に取り替えてください。	PGM(点滅)		プログラムを解除してから操作してください。
	PLAYBACK CARD	再生専用のSDです。	録音・編集はできません。
READ ディスクの情報を読み込んでいます。 表示が消えてから操作してください。	PLAYBACK DISC	再生専用 MD に録音しようとしました。	録音用MDに取り替えてください。
$\mathbf{I}$	READ	ディスクの情報を読み込んでいます。	表示が消えてから操作してください。

表示	意味	<b>如 理</b>
RND(点滅)	ランダム設定中は録音できません。	ランダムを解除してください。
	ランダム設定中に、[DISC]や数字ボタンでディスク/曲を選ぼうとしました。	ランダムを解除してから操作してください。
SCMS CAN'T COPY	SCMS(© 85、88ページ)が記録 された CD-R や CD-RW から MD や SD に録音しようとしました。	デジタルでは録音できません。 "ANALOG-REC" が表示されるまで [EDIT MODE] を押したままにし、アナログ録音に切り換えてから録音 してください。(高速録音はできません)
SELECT OVER	24曲を超えて消そうとしています。	1 回の操作でこれ以上は消せません。 何回かに分けて操作してください。
	SDのプレイリストへの登録曲数が 99 曲を超えようとしています。	これ以上の登録はできません。
TAPE PROTECTED	テープが誤消去防止状態になっています。	録音するにはテープのつめの部分にセロハンテー プを貼ってください。
TITLE FULL	この曲はこれ以上タイトル入力できません。	タイトルを短くしてください。
TITLE OVER	本機で入力できる文字数の制限を超えて います。	制限を超えての入力はできません。
TOC ERROR	MDの読み取りに問題のある可能性があります。	電源を切/入したあと、MDを入れ直してください。
	MDに異常があるか、損傷しています。	MDを取り替えてください。
TOC READING	TOC 情報を読み込んでいます。	表示が消えてから操作してください。
TRACK FULL	SD カードへの録音は最大 998 曲です。	不要な曲を消すか、カードを取り替えてください。
TRACK NUMBER NOT EQUAL	曲数の違う MD へはタイトルをコピーで きません。	曲数の同じ MD に取り替えてください。
TRACK PROTECTED	曲にプロテクト(保護)がかかっています。	編集・消去していいか、確認してから操作してください。
U30 REMOTE □ (□は 1 または 2)	リモコンモードの設定が本体の設定と合っていません。	97ページの「リモコンモードを変更する」の <b>2</b> を行い、リモコン側を "□" で表示された番号に変更してください。
UTOC FULL	タイトルの書き込みやグループ編集、またはディバイドやムーブができるだけの空きがありません。	不要なタイトルを消去するか、タイトルを短くしてください。またはグループを 1 つ解除してください。
	254 曲入っている MD で曲をディバイド しようとしました。(最大曲数は 254 曲)	不要な曲を消去するか、2曲を 1 つにつないでください。

# 故障かな!?

## 長時間使用すると、本体が熱を持ちますが、使用 には差しつかえありません。


修理を依頼される前に、この表で症状を確かめてください。なお、これらの処置をしても直らない場合や、この 表以外の症状は、お買い上げの販売店にご相談ください。

公以		)販売店にご相談く/こさい。   ススカラアを記ください。	bn TE	参照
	こんなときは	ここをご確認ください	処 理	参照ページ
رء	電源「切」時に表示部が変 化する。	デモ機能が働いていませんか。	デモ機能を「切」にする。	6, 97
えテ	電源が入っているのに音が出ない。	スピーカーコードがはずれてい ませんか。	スピーカーコードを正しく接続する。	
ム全	再生中に音が出なくなった。 	スピーカーコードの⊕、⊖が ショートしていませんか。		
システム全体に共通	音の位置が定まらない。 左右の音が逆になる。	スピーカーコードの⊕ ⊖、別売 り機器のコードの左右を逆に接 続していませんか。	スピーカーコード、別売り機器のコードを正し く接続する。	6、 7、 73
<u> </u>	再生中に「ブーン」という 音がする。	接続コードの近くに電源コード や蛍光灯がありませんか。	電気器具を本機からできるだけ離す。 電源コードを逆に差しかえてみる。	
	本体ボタンで操作ができない。	本機の上に重いものなどを載せ て[OPEN ▲]が押された状態に なっていませんか。	本機の上に重いものを載せないでください。	
	リモコン操作ができない。	乾電池の⊕、⊖が逆になってい ませんか。	⊕、⊖を正しく入れる。	4
IJ		乾電池が消耗していませんか。	新しい乾電池と交換する。	1
モコン	他の機器のリモコンで、本 機が誤動作する。	当社製のDVDレコーダーなど を同時に使っていませんか?	リモコン信号が干渉しあっている可能性があり ます。リモコンモードを変更してください。	97
	リモコン使用時に"U30 REMOTE □"(□は 1 ま たは2)が表示される。	リモコンの設定が本体の設定と 合っていません。	97ページの「リモコンモードを変更する」の <b>2</b> を行い、リモコン側を"□"で表示された番 号に変更してください。	97
	放送がうまく受信できない。アンテナは接続していますか。アンテナを接続してください。		アンテナを接続してください。	6
	放送がうまく受信できない。 雑音、ひずみが多い。	近くに大きなビルや、山があり ませんか。	屋外アンテナを利用してみる。	37
=	"STEREO"が点滅する。   	送信所が遠かったり、アンテナの設 置場所や向きが悪くありませんか。	付属のアンテナの向きや位置を変えてみる。 屋外アンテナを使うのも 1 つの方法です。	37
ラジオ		テレビ、ビデオデッキ、パソコン、BS チューナーなどの電源が入っていませんか。	本機と各機器との距離を離すか、各機器の電源を切る。	
		携帯電話の充電を近くでしてい ませんか。		
		アンテナ線が電源コードに接近していませんか。	アンテナ線と電源コードを離す。	
	テレビに映像が映らない。	テレビのビデオ入力は正しいですか。	本機の接続に合わせて、テレビのビデオ入力を切り換える。	
	画面サイズがおかしい。 	初期設定「TVアスペクト」を	「TVアスペクト」を正しく設定する。	13, 76
		設定しましたか。	PAL 方式の DVD オーディオは、上下に引き延ばされた画面になることがあります。	
デ		A. ONLYを「入」にしていませんか。	A.ONLYを解除してください。	71
イス	ディスクを入れても、表示	規格外のディスクではありませんか。	規格に適合したディスクと取り替える。	10, 11
スク	部が変わらない。	本機で再生できるディスクですか。	ディスクのジャケットを確認してください。	10, 11
D V	再生ボタンを押しても再生   が始まらない。	「視聴制限」しているディスク ではありませんか。	初期設定の「視聴制限」の項目を確認してください。	76
Ď/		寒い所から暖かい所に持ってきたなど、 急激な温度差がありませんでしたか。	レンズ部の露付きが考えられます。 約 1 時間待ってから使用する。	
С	特定の箇所が正常に再生し	ディスクが汚れていませんか。	柔らかい布などでふく。	87
0	ない。 操作しても、うまく働かない。	テレビに "♥このディスクで〜" が表示されていませんか。	ディスクによっては、特定の操作を禁止してい る場合があります。	
	音声言語、字幕言語が切り 換わらない。アングルを変 えられない。	再生中のディスクに、複数の言語や字幕、アングルが記録されていますか。	ディスクのジャケットを確認してください。	11
	I	1	1	

	こんなときは	ここをご確認ください	処 理	参照 ページ	
	プログレッシブ出力で DVD ビデオ再生時、映像の一部 が二重にぶれて見える。	GUIメニューの"その他の設定" →"画質メニュー"→"ビデオ出 カモード"を確認してください。	「525i」にして、"PROG."表示を消します。 映像ソフト側に起因する症状ですが、インターレース出力(525i)では問題なく再生できます。 「525p」に切り換えて画像がぶれたときは、映像が正しく表示されるまで、[CANCEL]を押したままにしてください。設定が「525i」に戻ります。		
	映像が乱れる。	プログレッシブ非対応のテレビ に接続し、プログレッシブ出力 をしていませんか。			
	表示部の"D.MIX"が点滅 したままになる。	マルチチャンネルのダウンミックスを禁止しているディスクで はありませんか。	映像ソフト側が指定したスピーカー構成でないと正常に再生できません。同じ曲を 2ch で収録しているディスクの場合は、「音声設定」を切り換えるなどしてお聞きください。	78	
ディスク (ロ۷	「視聴制限」の暗証番号を 忘れた。 初期設定の内容を工場出荷 時の状態に戻したい。	右記の操作で、お買い上げ時の状態に戻してください。	① すべてのトレイを閉める。 ② セレクターを "DISC" に合わせ、停止させておき、 本体の [STOP■] を押しながらリモコンの [≥10] を押す。(テレビ画面に "オールクリア" 表 示が出て、お買い上げ状態に戻ると消えます。) ③ 電源を「切」「入」する。	1	
<b>V</b> D/CD)	高速録音時に音飛びや MD/SD にノイズが記録され る。 CD-R/RW から録音できない。	ディスクの表面に傷や指紋が付いていませんか。	傷が付いているときは交換、指紋は柔らかい布でふいてください。ふいたあと定速録音すると改善される場合があります。CD-R/RWでは、記録状態によっては録音できないことがあります。		
	SCDイッキ録りかできな   CD以外から録音していません		CD以外のディスクからはイッキ録りできません。		
	い。		CD でも条件によってはイッキ録りができない ことがあります。		
	WMA/MP3 ディスクが正 しく読み込まれない。 作成している場合、セッション の終了処理をしましたか。				
		l セッションあたりのデータ量 が小さくありませんか。	1 セッションのデータ量を約5MB(3分程の曲で約2曲分)以上にしてください。	1	
	ディスクトレイふたが正し く閉まらない。		① [POWER o/I] を押して電源を切ったあと、 電源コードを抜き、再度差し込む。 ② [POWER o/I] を押す。 電源が入り"WAIT"と表示されます。 "WAIT"が消えてからご使用ください。		
	MDを入れても、自動的に 引き込まれない。 MDを入れるのに、かなり の力がいる。	排出動作中のMDに、無理な力を加えませんでしたか。			
	再生できない。	寒い所から暖かい所に持ってきたなど、急激な温度差がありませんでしたか。	レンズ部の露付きが考えられます。 約 1 時間待ってから使用する。		
М	録音できない。	ランダムモードになっていませんか。	ランダムモードを解除する。	30	
D	録音・編集ができない。	誤消去防止状態になっていませ	MDの誤消去防止つまみを閉じる。	88	
	タイトルが入力できない。	<b>したか。</b>			
	MDのタイトルが出なかった り、表示が途切れたりする。	MDに記録できる文字数を超えていませんか。	文字数には制限があります。(英数記号で約 1700文字)	59	
	MDを入れても"TOC READING"が点滅したままで、操作ができなくなる。また、この状態で [▲ MD EJECT]を押しても、MDが出てこない。	MDのTOC情報読み込み中に 異常が発生しました。	① [POWER o/I] を押す。 しばらくするとカチッと音がして完全に電源 が切れます。 ②電源を入れ、すぐ [▲ MD EJECT] を押す。 MD が出てきます。 (出てこないときは、手順 ① ② をくりかえす) ③ MD を取り替える。		

## 故障かな!?(つづき)

	こんなときは	ここをご確認ください	処 理	参照
	高速録音ができない。	録音を終了した時点から約74 分間待たずに同じCDを高速録 音しようとしませんでしたか。	約74分待ってから録音する。 通常録音する。	41
М	タイトルが表示されない。 表示がおかしい。	グループ機能未対応機種でタイトル入力や編集作業を行いませんでしたか。	本機で入力をやり直してください。	58
D		タイトルが、漢字/ひらがなで はありませんか。	本機の表示部は漢字/ひらがななどの2バイト 文字に対応していません。	
		すでに漢字でタイトルが記録された MD のタイトル編集を本機で行いませんでしたか。	本機では漢字の編集はできません。	-1
	左右のチャンネル間に音漏 れがある。	LP4の曲をディバイドしたりコン バインしたりしませんでしたか。	分けた部分やつないだ部分で若干の音漏れを生 じる場合があります。	
	操作ができない。	カードは正しく入っていますか。	カードを正しく入れてください。	29
		SD挿入部のふたが開いていませんか。	ふたを閉めていないと操作できません。	29
		本機で使用できないカードでは ありませんか。	本機はSDメモリーカード以外のカードには対応していません。	85
	再生できない。	SDに、本機で再生できる音楽データが録音されていますか。	- 本機では「SDオーディオフォーマット」で録音され た音楽データ(AAC/MP3/WMA)のみ再生できま す。静止画や動画の再生はできません。	
S	録音できない。	ランダムモードになっていませんか。	ランダムモードを解除してください。	30
D	録音・編集ができない。 タイトルが入力できない。	SDの書き込み禁止スイッチが 「LOCK」になっていませんか。	3113.0 2 1722 3	
	タイトルが表示されない。 表示がおかしい。	タイトルが漢字/ひらがなでは ありませんか。	本機の表示部は漢字/ひらがななどの2バイト 文字に対応していません。	
	高速録音ができない	録音を終了した時点から約74 分間待たずに同じCDを高速録 音しようとしませんでしたか。	約74分待ってから録音する。 通常録音する。	41
	SDを他のプレーヤーや携帯電話で再生できない。	再生機器はAACに対応していますか。	AACに対応している再生機器でお聞きください。	72
	パソコンに SD を入れたの に動かない。	パソコンの SD カードスロットは 「著作権保護機能」対応ですか。	対応していない場合は、別売りのUSBリーダーライターなどを準備する。	72
	音が途切れる、雑音が多い。	ヘッド部が汚れていませんか。	ヘッド部を清掃する。	84
テー	録音状態にならない	録音用のつめを折っていませんか。	つめを折った部分にセロハンテープを貼る。	87
プ	テープが取り出せない。		AM 放送を MD/SD に録音(待機)中はテープを取り出せません。停止後に取り出してください。	1
その他	音質/音場を変えても効果が出ない。	他の音質/音場効果を使っていませんか。	アドバンストサラウンド>マルチ リ.マス ター>サウンドエンハンスメントの順に優先的 に働きます。(左側の効果が優先)	70



## デモ機能動作中に **"DEMO OFF"と表示するまで** 押したままにする

## DEMO OFF

押すたびに DEMO OFF (切) DEMO ON (入)

## リモコンモードを変更する

他の機器のリモコンで本機が誤動作するときは 以下の 1 ~ 3 を、"U30 REMOTE □"が表示 されるときは以下の2、3を行ってください。

- **1 本体側の切り換え**(例: "2"に変更する)
- ①[FM/AM/AUX] を押して、"AUX"を選ぶ。
- ②本体の [FM/AM/AUX] を押しながら、リモ コンの数字ボタンの [2] (お買い上げ時の設 定に戻すときは[1])を約2秒間押す。 "REMOTE 2" (または"1") と表示され、 本体側が変更されます。

### 2 リモコン側の切り換え

リモコンの [LIST/ENTER] を押しながら、 数字ボタンの [1] または [2] (本体側と同 じ数字、または"U30 REMOTE □"で示さ れた数字)を約2秒間押す。

リモコン側が変更されます。

#### 3 動作の確認

リモコンのボタンを押して、本機が正しく動 作することを確認する。

# 保証とアフターサービス はくお読みください

修理・お取り扱い・お手入れ などのご相談は…

まず、お買い上げの販売店へ お申し付けください

### 転居や贈答品などでお困りの場合は…

- 修理は、サービス会社・販売会社の 「修理ご相談窓口」へ!
- 使い方・お買い物などのお問い合わせは、「お客様ご 相談センター|へ!

#### ■ 保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、 お買い上げの販売店からお受け取りください。よく お読みのあと、保存してください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

#### ■ 補修用性能部品の保有期間

当社は、この DVD/SD ステレオシステムの補修用 性能部品を、製造打ち切り後8年保有しています。 注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持す るために必要な部品です。

本機は一般家庭用として作られています。 一般家庭用以外での使用(例えば飲食店などの営 業用としての長時間使用など)により故障した場 合は、保証期間内でも有料修理とさせていただ くことがあります。

#### ■ 修理を依頼されるとき

94~97ページの表に従ってご確認のあと、直ら ないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げ の販売店へご連絡ください。

#### 保証期間中は

保証書の規定に従って、出張修理をさせていただきます。

#### 保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご要望によ り修理させていただきます。

右記修理料金の仕組みをご参照のうえご相談ください。

#### 修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成さ れています。

|技術料| は、診断・故障箇所の修理および部品交 換・調整・修理完了時の点検などの 作業にかかる費用です。

部品代 は、修理に使用した部品および補助材料 代です。

出張料は、製品のある場所へ技術者を派遣する 場合の費用です。

### ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取 り扱いについて

松下電器産業株式会社および松下グループ関係会 社(以下「当社」)は、お客様よりお知らせいただ いたお客様の氏名・住所などの個人情報(以下 「個人情報」)を、下記の通り、お取り扱いします。

1. 当社は、お客様の個人情報を、ナショナル・ パナソニック製品のご相談への対応や修理お よびその確認などに利用させていただき、こ れらの目的のためにご相談内容の記録を残す ことがあります。

なお、修理やその確認業務を当社の協力会社 に委託する場合、法令に基づく義務の履行ま たは権限の行使のために必要な場合、その他 正当な理由がある場合を除き、当社以外の第 三者に個人情報を開示・提供いたしません。

- 2. 当社は、お客様の個人情報を、適切に管理します。
- 3. お客様の個人情報に関するお問合せは、ご相談 いただきましたご相談窓口にご連絡ください。

ご連絡いただきたい内容						
製品名 DVD/SDステレオシステム お買い上げ日 年 月 日						
品 番 SC-PM910DVD 故障の状況 できるだけ具体的に						

#### 修理に関するご相談

ナショナル・パナソニック 修理ご相談窓口

## ナビダイヤル (全国共通番号) **20570-087-087**

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口 につながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安 をお知らせします。
- 携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接 おかけください。
- 最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

#### 使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル・パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

電話 ダイヤル 0120-878-365

■携帯電話・PHSでのご利用は… 06-6907-1187

วบ-ชาชม **60 0120-878-236** FAX

#### Help desk for foreign residents in Japan

〈外国人/海外仕様商品(ツーリスト商品他)等ご相談窓口〉 Tokyo (03) 3256 - 5444 Osaka (06) 6645 - 8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

## ナショナル・パナソニック修理で相談窓口

## ナビダイヤル (全国共通番号) **20570-087-087**

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ●携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。

	北海道	道 地	! 区		近 畿	地	区
	札幌市厚別区厚別南 2丁目17-7 <b>雷(011)894-1251</b> 旭川市2条通21丁目 左1号 <b>雷(0166)31-6151</b>	112.00	帯広市西19条南1丁目 7-11 <b>☎ (0155)33-8477</b> 函館市西桔梗589番地241 (函館流通卸センター内) <b>☎ (0138)48-6631</b>	京都	71-4 <b>1</b> (075)672-9636	和歌山	大和郡山市筒井町 800番地 <b>公 (0743)59-2770</b> 和歌山市中島499-1 <b>公 (073)475-2984</b>
	<b>A</b> (0100/31 0131		<b>L</b> (0130)40 0031	大阪	大阪市北区本庄西1丁目 1-7	兵庫	神戸市中央区琴/緒町 3丁月2-6
	東北	地			<b>2</b> (06)6359-6225		<b>1</b> (078)272-6645
青森	青森市第二問屋町		仙台市宮城野区扇町		中国	地	<u>⊠</u>
	3-7-10 <b>17</b> (017)739-9712		7-4-18 <b>25 (022)387-1117</b>	阜取	鳥取市安長295-1		岡山県都窪郡早島町
秋田	秋田市御所野湯本2丁目	山形	山形市平清水1丁目	71.5-174	<b>3</b> (0857)26-9695		矢尾807
	1-2		1-75	米子	米子市米原4丁目2-33	広島	(086)292-1162 広島市西区南観音8丁目
岩毛	☎ (018)826-1600 盛岡市羽場13地割30-3	福島	☎ (023)641-8100 福島県安達郡本宮町	松笠工	(0859)34-2129 松江市平成町182番地14	四曲	13-20
111	<b>2</b> (019)639-5120	ішш	字南/内65	12/1	<b>T</b> (0852)23-1128	ш	☎(082)295-5011 山口市鋳銭司
			<b>T</b> (0243)34-1301	出雲	出雲市渡橋町416	ЩЦ	字鋳銭司団地北447-23
	首都	<b>国</b> 州	! 区	浜田	<b>☎</b> (0853)21-3133 浜田市下府町327-93		<b>25</b> (083)986-4050
版本	宇都宮市御幸町194-20		東京都世田谷区宮坂	жш	<b>T</b> (0855)22-6629		
רוינונוי	<b>T</b> (028)689-2555	<b>木</b> 亦	2丁目26-17				
群馬	高崎市大沢町229-1	.   . 禾	<b>2</b> (03)5477-9780		四 国	地	区
ᅔᆇᅪᆏ	<b>☎ (027)352-1109</b> つくば市花畑2丁目8-1	山栄	甲府市宝1丁目4-13 <b>吞 (055)222-5171</b>	香川	高松市勅使町152-2 <b>☎(087)868-9477</b>	高知	南国市岡豊町中島331-1 (088)866-3142
次城	图(029)864-8756	神奈川	横浜市港南区日野5丁目	徳島	徳島県板野郡北島町	愛媛	松山市土居田町750-2
埼玉	桶川市赤堀2丁目4-2		3-16 <b>(3-16) (045) 847-9720</b>	,,,,,,,	鯛浜字かや108 ☎ (088)698-1125		<b>2</b> (089)971-2144
-×	<b>3</b> (048)728-8960	新潟	新潟市東明1丁目8-14		<b>A</b> (000/090-1123		
十葉	千葉市中央区星久喜町172 ☎(043)208-6034		<b>25</b> (025)286-0171		九州	地	区
	(0:0,=00:000:			福岡		熊本	熊本市健軍本町12-3
	中部	地	区	佐賀	☎ (092)593-9036 佐賀市鍋島町大字	王苗	☎(096)367-6067 本渡市港町18-11
石川	石川県石川郡野々市町	名古屋	名古屋市瑞穂区塩入町	匹貝	八戸字上深町3044	\   	雷(0969)22-3125
	稲荷3丁目80 <b>☎ (076)294-2683</b>		8-10 <b>(052)819-0225</b>	巨屹	<b>否 (0952)26-9151</b> 長崎市東町1949-1	鹿児島	鹿児島市与次郎1丁目
富山	富山市寺島1298	岡崎	岡崎市岡町南久保28	区间	图 (095)830-1658		5-33 <b>12</b> (099)250-5657
1=11	<b>2</b> (076)432-8705		<b>2</b> (0564)55-5719	大分	大分市萩原4丁目8-35	大島	名瀬市長浜町10-1
│福井	福井市開発4丁目112 <b>☎ (0776)54-5606</b>	岐阜	岐阜県本巣郡北方町 高屋太子2丁目30	<del>古</del> 小大	<b>雷</b> (097)556-3815		<b>25</b> (0997)53-5101
長野	松本市大字笹賀7600-7		<b>25</b> (058)323-6010	呂崎	宮崎市本郷北方字草葉 2099-2		
	<b>2</b> (0263)86-9209	高山	高山市花岡町3丁目82 <b>☎</b> (0577)33-0613		<b>2</b> (0985)63-1213		
静岡	静岡市西島765 <b>☎ (054)287-9000</b>	三重	久居市森町字北谷1920-3		沖 縄	地	区
	La (UJ4/201-3000		<b>ऋ</b> (059)255-1380	>-L-600	71- N-E		<u> </u>

**25** (059)255-1380

**沖縄** 浦添市城間4丁目23-11

**2** (098)877-1207

# さくいん

#### あ

アドバンストサラウンド アドバンストディスクレビュー アナログプレーヤー	25 73、74
アングルイッキ録りイレースイレース	50 52
エリアバンク 屋外アンテナ オーディオ・オンリー	37 7
オートオフ おめざめタイマー おやすみタイマー	64 68
音質/音場/画質 音声切換	

#### ナ

クイック OSE	)20
	ィスク)20
グループ(MD	0)32、54
高速録音	41,43,45,50
コマ送り/コマ	戻し17
	52

#### ナ

サーチ/スキップ	
再生ナビサウンドエンハンスメ	
リワントエンハンスメ. 視聴制限	
シネマボイス 字幕切換	
子寿り揆 初期設定	76
初朔試足 スクリーンヤーバー	
スプリーフセーハー	
ズーハ	
スロー再生	
カローサエ 静止画	
BT III   III	\

#### te

タイトル	58
タイトルステーション	74
ディスク	
ディスクチェック	14
ディバイド	52
デモ機能	6, 97
テレビと接続	7、73
時計	63
トラックマーク4	17,85,88

#### la

#### #

マーカー	
マニュアルイコライザー	70
マニュアルスキップ	17
マニュアルメモリー	38
マルチ リ.マスター	70
ミューティング	69
ムーブ	52
文字入力のしかた	62

#### +

月語解説89	)
--------	---

#### 5

ノイトモート	
ランダムプレイ	20、30
リージョン番号	11
リスト表示	20、32
リピート	18、30
リモコンモード	97
留守録タイマー	66
録音タイプ	47、75
録音モード	43、45

#### 1-

ワンタッチブレイ				
15	. 27.	. 29	35	37

## 数字/アルファベット

	1
5CDイッキ録り29、 AAC29、 A-Bリピート	50 72、85
CD テキスト D1/D2 映像出力 D 端子	11,86
Dolby Digital DTS	89 89
GUIメニュー HighMAT H.BASS	23、86
JPEG MD から SD にダビング	11,86
SD オーディオプレーヤー SD メモリーカードSD-Jukebox (Ver.5)	85
TPS TV アスペクト WMA/MP3	13,76

本機の使用中、何らかの不具合により、正常に録音・編集ができなかった場合の内容の補償、録音・編集した内容(データ)の損失、および直接・間接の損害に対して、当社は一切の責任を負いません。あらかじめご了承ください。

## 愛情点検

#### 長年で使用の DVD/SD ステレオシステムの点検を!



#### こんな症状は ありませんか

- 煙が出たり、異常なにおい や音がする
- 音が出ないことがある
- 正常に動作しないことがある
- ▶ 商品に破損した部分がある
- その他の異常や故障がある



このような症状の時は使用を中止し、故障や事故の防止のために、必ず販売店に点検をご相談ください。

#### 便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です)

販売店名	<b>&amp;</b> (	)	_	品 番	SC-PM910DVD
お 客 様ご相談窓口	<b>A</b> (	)	_	お買い上げ日	年 月 日

松下電器産業株式会社 ネットワーク事業グループ 〒 571-8504 大阪府門真市松生町 1 番 15 号

© 2005 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. (松下電器産業株式会社) All Rights Reserved.